重要保管　**本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。**

本製品をお買い求めのお客様へ

◎型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品はNS350/HAをベースに企画されたモデルです。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型　名	NS350/HAW	NS350/HAW-E3
	NS350/HAB	NS350/HAB-E3
	NS350/HAR	NS350/HAR-E3
型　番	PC-NS350HAW	PC-NS350HAW-E3
	PC-NS350HAB	PC-NS350HAB-E3
	PC-NS350HAR	PC-NS350HAR-E3

◎本体仕様一覧について

仕様一覧は、次の手順でご覧ください。

1. **Microsoft Edgeを起動し、アドレスバーに次のURLを入力する**
   http://nec-lavie.jp/
2. **【Enter】を押す**
   NEC LAVIE公式サイトが表示されます。
3. **「サービス＆サポート」をクリックし、「商品情報検索」をクリックする**
4. **「型番から、知りたい商品の情報を検索する」にパソコンの型番を入力し、「検索」ボタンをクリックする**
   商品情報が表示されます。
   複数の検索結果が表示された場合は、知りたい型番をクリックしてください。
5. **「仕様一覧」をクリックする**

なお、添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「仕様一覧」にも仕様一覧の一部を記載していますが、本製品についての仕様情報は掲載されていません。本製品の仕様一覧は上記の方法でご覧ください。

853-811192-200-A
811192200A

パソコンに電源を入れる／再起動時のご注意

初めてパソコンに電源を入れるときは、**必ずACアダプタを接続してから電源ボタンを押してください。**ACアダプタが接続されていない場合は、電源が入りません。

●パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した際は、デスクトップまたはスタート画面表示直後は**何もせずお待ちください**※。
パソコンの状態が安定するまでには十数秒～数十秒程度かかります。

※：マウスポインタが や の状態の時や「～しています」などのメッセージが表示されている時に、無理に電源を切ったりアプリを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーが発生することがあります。

セットアップ時のご注意

●パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。

必ず添付マニュアル『はじめにお読みください』および『セットアップマニュアル』（『はじめにお読みください』が添付されていないモデルについては『セットアップマニュアル』のみ)をご覧の上、記載通りに実施してください。
操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。

●音声認識アシスタント（コルタナ）について（内蔵マイク搭載モデルのみ）

パソコンのセットアップ中、音声認識アシスタント（コルタナ）が動作すると、周囲の音に反応し自動的に設定が適用され、次画面に進んでしまうことがあります。その際には、画面左上の「←」ボタンをクリックまたはタップし、前の画面に戻って再度設定することができます。また、音声認識アシスタント（コルタナ）が周囲の音に反応することを防ぎたい場合は、画面左下にある（マイクアイコン）をクリックし、音声モードをオフにして設定を行ってください。
（再セットアップも同様）

●マウスを登録する

（Bluetoothマウス添付モデルのみ）

パソコンのセットアップ完了後、『セットアップマニュアル』をご覧の上、お使いのパソコンに該当する、「マウスを使えるようにする」に記載されている手順で接続設定をおこなってください。
（再セットアップも同様です）。
添付のBluetoothマウスは、**パソコンのセットアップ中は使用できません**。

パソコンの電源を切るとき

電源を切るときは、「 (スタート)」–「 (電源)」–「シャットダウン」の順にクリック(またはタップ)してください。

液晶ディスプレイについて
（液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ）

画面の一部にドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を記載しています。詳しくは、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社WEBサイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

再セットアップメディアの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップメディアを作成することをお勧めします。**作成には市販のDVD-Rなどのディスクまたは USBメモリーが必要です。ディスクで作成する場合、DVD/CDドライブが内蔵されていないモデルでは、 別売の外付けDVDスーパーマルチドライブ（PC-AC-DU008C）等も必要になります。再セットアップメディアは販売もしています。

参照

再セットアップメディアの作成および再セットアップ方法の詳細については、**『セットアップマニュアル』**の再セットアップに関する項目をご覧ください。