VersaPro　NEC

本製品をお買い求めのお客様へ

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は添付のマニュアルから内容が一部変更されています。あらかじめ本紙をご覧いただき、変更内容のご確認をお願いします。

- 本製品のマニュアルに記載の図や画面、メニューなどの表示は、お使いの環境によって異なることがあります。
- 本製品のマニュアルに記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品の型名について

本製品の型名は以下のように読み替えてください。

タイプ	マニュアル記載	型名読み替え
タイプ VX	VKM47/X-K、VKT46/X-K、VKL45/X-K	VKM47/X-N、VKT46/X-N、VKL45/X-N
UltraLite タイプ VN	VKM47/N-L、VKT46/N-L、VKL45/N-L	VKM47/N-M、VKT46/N-M、VKL45/N-M

再セットアップ用ディスクの型名について

再セットアップ用ディスクに記載された型名は以下のように読み替えてください。

タイプ	再セットアップ用ディスク記載	型名読み替え
タイプ VX	V****/X-K	V****/X-N
UltraLite タイプ VN	V****/N-L	V****/N-M

キーボードについて

キーボードの印字が変更されています。

メモ
タイプ VX をお使いで、ご購入時にテンキー付きキーボードを選択した場合に、工場出荷状態ではニューメリックロックが機能していません。ロックしたい場合は【NumLock】を押してください。

➔ 下記に読み替えてください。

キー操作	説明
【/F12】	【/F12】だけを押した場合は、何も機能しません。 【Fn】と同時に押すとファンクションキーの【F12】として機能します。
【/】	【/】だけを押した場合は、何も機能しません。 【Fn】と同時に押すとコンテキストメニューを表示します。

➔ タイプ VX をお使いで、ご購入時にテンキーレスキーボードを選択した場合、【ScrLk/F12】の記載は下記に読み替えてください。

キー操作	説明
【ScrLk/F11】	スクロールロックとして機能します。

本製品をお買い求めのお客様へ

初版 2025年 1月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2025
NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
853-811192-898-A
Printed in Japan