


ビデオをご覧になる前にお読みください。

らくらくセットアップビデオ補足事項

本製品に添付されている「らくらくセットアップビデオ」はPC-9821C233/VおよびC166/Cをモデルにしていますので、コネクタの位置が本製品と一部異なります。

本製品背面のコネクタ位置は下記の図のようになっています。

機器を接続する際は下図で各コネクタの位置を確認し、ビデオのC166/Cの項目を参照しながら接続するようにしてください。



なお、テレビアンテナの接続は『かんたんスタートガイド』をご覧ください。