

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この箱の中には、さまざまな添付品が入っています。
本紙の説明をよく読んでパソコンを使い始めるための準備を行ってください。

はじめに は お読みください

808-883412-021-A

1 添付品を確認します

梱包箱を開いたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

下記の他にも、注意書きの紙などが入っている場合があります。

① 箱の中身を確認する


保証書

(本体梱包箱に貼り付けられています)


保証書は、ご購入元で所定事項をご記入のうえ、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元または、NECにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

はじめにお読みください
(このマニュアルです)

添付品収納箱




本体



キーボード



- ② ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身については、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する
- ③ 本体の右側面にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する



には、ディスプレイのあるなし、または種類を表す型番が記されています。

型番	ディスプレイ
5	15インチCRTディスプレイ
7	17インチCRTディスプレイ
Z	なし

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

④ 98OFFICIAL PASS メンバーへ登録する

98OFFICIAL PASSメンバー(正規ユーザー)への登録を必ず行ってください。登録方法について詳しくは、添付の『98OFFICIAL PASSお客様登録申込書』をご覧ください。

なお、パソコンをインターネットに接続している場合には、インターネットで登録を行うこともできます。

「98OFFICIAL PASSお客様登録カウンター」
(<http://www.pc98.nec.co.jp/register/>)

下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」
(<http://www.nec.co.jp/98/>)

⑤ 添付品収納箱の中身を確認する

マウス



アース線




電源ケーブル



マニュアル

安全にお使いいただくために
98OFFICIAL PASSお客様登録申込書
ステップアップガイド
Windows® 95ロゴシール
(『ステップアップガイド』巻末に、はさみこまれています)
アプリケーション操作ガイド
再セットアップガイド
困ったときにお読みください
メンテナンス&サポートのご案内
NEC PCあんしんサポートガイド
ニフティサーブ イントロバック
BIGLOBE おいでまシート
AOLハンドブック



マニュアル

ソフトウェアのご使用条件
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
ソフトウェア使用条件適用一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)

(ビニールで一つにパックされています)

Microsoft® Windows® 95ファーストステップガイド
Windows® 95 CD-ROM
Microsoft® ユーザーカード
使用許諾契約書追加条項

Microsoft® IME97 Upgrade CD-ROM
使用許諾契約書追加条項

Microsoft® Internet Explorer Version 3.02 CD-ROM
使用許諾契約書追加条項

Windows® 95 CD-ROMセットアップ起動ディスク(FD)
バックアップCD-ROM(OSを除く)用インストールディスク(FD)
アプリケーションCD-ROM/バックアップCD-ROM(OSを除く)

2

設置場所を決めます

○ 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- 屋内
- 温度10 ~ 35
- 湿度20% ~ 80%
- (ただし結露しないこと)
- 平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)


× 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- 直射日光があたる場所
- 暖房機の近く
- 薬品や液体の近く
- テレビ、ラジオ、コードレス電話、他のディスプレイなどの近く
- 人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ホコリが多い場所
- 本体背面または側面にある通風孔がふさがれる場所
- ディスプレイの通風孔がふさがれる場所
- テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら.....

設置場所が決まったら、本機を設置します。本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。パソコンの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際にパソコン本体を置いてしまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。右図のように通風孔をふさがないようにスペースを確保してください。キーボードやマウスを操作する場所も必要です。



本機を移動するときは.....

本機に接続しているすべてのケーブル(電源ケーブル、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また移動中に、壁などにぶついたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱いってください。

△安全に関するご注意

添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。



電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。



電源ケーブルの上に、ものを載せないでください。電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。電源ケーブルの付け根部分を無理に曲げないでください。



ケーブル類は、つまづかないように整理してください。




3

キーボード、マウスを接続します

① キーボードのケーブルプラグを、矢印マークを上に向けて、本体背面の「」と書かれたコネクタに差し込む

② マウスのケーブルプラグを、矢印マークを上に向けて、本体背面の「」と書かれたコネクタに差し込む



4


ディスプレイを接続します

① ~ ③ の順番に接続する
ディスプレイの接続については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください


① ディスプレイの電源ケーブルプラグを、本体背面にあるAC電源コネクタ(出力)に奥までしっかり差し込む

このコネクタを使うと、ディスプレイの電源スイッチを入れたままにしておけば、本体の電源スイッチの入れる/切るに連動してディスプレイの電源も入れる/切ることができ、便利です。

AC電源コネクタ(出力)




ディスプレイの電源コネクタ




② ディスプレイの電源ケーブルのコネクタを、ディスプレイ背面の電源コネクタに奥までしっかり差し込む

ビデオ信号ケーブルのディスプレイ側コネクタには、下図のように「固定されているタイプ」の他に「脱着できるタイプ」があります。着脱できるタイプのときは、ディスプレイにもビデオ信号ケーブルを接続してください。



ディスプレイの電源ケーブル




③ ディスプレイの背面につながっているビデオ信号ケーブルのコネクタを、本体のアイコン()とコネクタの形状を確認して、アナログRGBコネクタに、ネジを回して固定する

5

必要に応じてリンクケーブル(別売)を接続します

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使います。


稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってリンクケーブルの接続を行ってください。



6

アース線、本体電源ケーブルを接続します

①、②の順番に接続する



安全に関するご注意

アース端子付きのコンセントがない場合、ご購入元や、お近くの電気店などにご相談ください。



アース線は、絶対にガス管につながらないでください。ガス爆発、火災の原因となります。



アース線の接続や取り外しをするときは、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

アース線は、水道管につながらないでください。アースできない場合があります。アース線は、電話専用のアース端子に接続しないでください。電話に雑音が入る場合があります。

電源ケーブルが接続されてから、最初に本体の電源を入れるまで、電源ランプは点滅を繰り返します。

アース線は、感電を防止するための電線です。本体のアース端子と、コンセントのアース端子をつなぐことで、万一漏電した場合の感電を防止する役割を果たします。安全のために必ず接続してください。

7

Windows 95のセットアップ

はじめて本機の電源を入れるときは、自分の名前などを入力するWindows 95のセットアップが必要です。この作業は全部で20分程度の時間がかかります。

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先にWindows 95のセットアップ作業を終了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

セットアップを始める前の準備

次のものを準備しておいてください。

『Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイド』

セットアップの途中で、表紙に記載されているWindows 95の製造番号(Product ID)を入力するのに使います。

使用する人の名前

本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。




Windows 95の製造番号(プロダクトキー)

セットアップの作業手順


① ディスプレイの電源を入れる

② 本体の電源を入れる



電源ランプが点灯し、「ピポッ」と音がします。しばらくすると次の画面が表示されます。


(本紙に記載の画面は、モデルによって異なる場合があります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。)



これ以降は、セットアップの作業手順が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。

障害が発生した場合や、誤って電源スイッチを押してしまった場合は、『困ったときにお読みください』PART1 トラブルQ&A』をご覧ください。強制終了の方法やスキャンディスクの操作方法が記載されています。

③ キーボードのEnterキーを押す



ハードディスクのチェックが始まります。ハードディスクのチェックが終了したらEnterキーを押す。

4 次のような画面が表示されたら、キーボードを使って名前と会社名を入力する

キーボードの使い方 『ステップアップガイド』



名前を入力
名前を入力しないと、次の操作に進むことはできません。
会社名を入力する場合はここにマウスポインタを合わせてクリック
名前と同じように会社名を入力することができます。

ここにマウスポインタを合わせてクリック

5 「使用許諾契約書」の画面を確認する

内容をよくお読みの上、次に進んでください。



続きを見るにはここをクリック

ここをクリック
使用契約を読んで「同意する」をクリック
(同意しない場合、セットアップは続行できません)

6 キーボードを使ってProduct IDを入力する

1(イチ)と2(アイ) 0(ゼロ)とQ(オー) 8(ハチ)とB(ビー) Q(キュー)とQ(オー) などの間違えやすい文字にご注意ください。



入力したらここをクリック
Product IDを入力

Product IDは、添付の『Microsoft Windows 95 ファーストステップガイド』の表紙に記載されています。

7 画面の指示に従ってセットアップを進める



ここをクリック

これ以降しばらくの間、お使いのディスプレイを設定する画面が表示された場合は、画面の指示に従ってセットアップをおこなってください。使用できるディスプレイについては『ステップアップガイド』Part1 本機の基礎知識「ディスプレイ」をご覧ください。

8 「プリンタウィザード」の画面が表示されたら「キャンセル」ボタンをクリックする

本機が自動的に再起動します。



ここをクリック

プリンタを利用する場合は、セットアップを完了し、電源を切ったあと、『ステップアップガイド』「PART2 本機の機能を拡張する」の「プリンタを使う」をご覧ください。ここでは絶対に電源を切らないでください。

9 「閉じる」ボタンをクリックする



各項目の説明を読んだあとここをクリック

Windows 95を終了するときは・・・




これでWindows 95のセットアップは終了です。



「スタート」ボタンをクリック

「Windowsの終了」をクリック



自動的に電源が切れます。

8 使用する環境を設定します

このパソコンを使用する環境、運用・管理する上で便利な機能を設定します。設定方法については、『ステップアップガイド』および『アプリケーション操作ガイド』をご覧ください。

1 セキュリティの設定

- ・セキュリティロック
内蔵部品(メモリやハードディスク)の盗難や、パワーオンパスワード、セットアップパスワードの解除を防止するため、鍵をかけることができます。
- ・パワーオンパスワード/セットアップパスワード
ユーザーを限定し、コンピュータウイルスやデータ改ざんなどからパソコンを守ります。
- ・I/Oロック
フロッピーディスクドライブを利用できないようにします。コンピュータウイルスの侵入を防いだり、パソコンのデータを無断コピーされたり、パソコンに悪影響を与える恐れのあるアプリケーションなどのインストールを未然に防止することができます。
『ステップアップガイド』



2 ハードディスクのバックアップ

データの保護のため、定期的にデータのバックアップを取るようおすすめします。
Windowsのヘルプ

3 利用するアプリケーションの設定

- ・VirusScan
本機には、ウイルスを検査・駆除する機能(VirusScan)がインストールされています。
『アプリケーション操作ガイド』



4 運用・管理するためのアプリケーションの設定

- ・DMITOOl
・pcANYWHERE プラス
本機には、本機や本機に接続されているパソコンの情報を管理する機能(DMITOOl) 遠隔地からパソコンを操作する機能(pcANYWHERE プラス)がインストールされています。
『アプリケーション操作ガイド』

9 目的に合わせてマニュアルをお読みください

マニュアル類はなくさないようご注意ください。なくした場合は『困ったときにお読みください』PART1 トラブルQ&Aの「その他」をご覧ください。

安全にお使いいただくために

このパソコンを安全にお使いいただくための情報を記載しています。



Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイド

Windows 95の全般的な基礎知識や基本的な操作方法を記載しています。



ステップアップガイド

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定について記載しています。



アプリケーション操作ガイド

アプリケーションの操作方法や削除/追加について記載しています。



再セットアップガイド

再セットアップ方法や他のOSの利用方法について記載しています。



困ったときにお読みください

さまざまなトラブルが起きたときの解決方法について記載しています。



メンテナンス & サポートのご案内

ビジネスでお使いになるお客様向けのメンテナンスとサポート情報について記載しています。



NEC PC あんしんサポートガイド

パソコンに関する NEC の相談窓口や受講施設、故障時のサービス網について記載しています。



ディスプレイのユーザーズマニュアル

CRTディスプレイがセットになったモデルの場合は、利用方法が記載されたマニュアルがディスプレイに添付されています(P.1「1」添付品を確認します)をご覧ください。

— Microsoft関連製品の情報について —
次のWebサイト Microsoft Press では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどを紹介しています。
<http://www.microsoft.com/japan/info/press/>

