

## 添付マニュアルについての読み替え表

このたびは本機をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

### 『T Vモデルガイド』

[PART4 視聴 / 録画する] - [番組を予約する] 70頁	
(誤)	(正)
ご購入時の状態では、「電源を切る。」になっています。複数ユーザーやシングルユーザーでパスワードを設定しているかたは、電源オフの状態から予約を実行できません。「電源を切る。」以外の設定にしてください。	ご購入時の状態では、「何もしない」になっています。複数ユーザーやシングルユーザーでパスワードを設定しているかたは、電源オフの状態から予約を実行できません。設定を変更する場合は「電源を切る。」以外を選択して下さい。 なお、設定ウィンドウの[予約]タブ表示は実際と一部異なっております。

### 『パソコンで楽しむB S デジタル放送』

#### 『地上デジタルT Vモデルガイド』(BS/地上デジタル TV モデルをご購入のお客様)

[PART4 番組表から視聴 / 録画予約する] - [番組を予約する] パソコンで楽しむB S デジタル放送 59頁 地上デジタルT Vモデルガイド 57頁	
(誤)	(正)
ご購入時の状態では、「電源を切る。」になっています。複数ユーザーやシングルユーザーでパスワードを設定しているかたは、電源オフの状態から予約を実行できません。「電源を切る。」以外の設定にしてください。	ご購入時の状態では、「何もしない」になっています。複数ユーザーやシングルユーザーでパスワードを設定しているかたは、電源オフの状態から予約を実行できません。設定を変更する場合は「電源を切る。」以外を選択して下さい。 なお、設定ウィンドウの[予約]タブ表示は実際と一部異なっております。

### <ご注意>

・ご購入時の状態では、[録画/再生/予約]-[予約]タブの予約録画 / 視聴終了後の電源設定が、「何もしない」になっておりますが、「電源を切る」に変更した場合、他のアプリケーションによっては、動作中に電源が切断される場合があります。DVD作成など、時間のかかる作業を行う前に、この設定を「何もしない」に変更してください。また、「何もしない」に指定した場合でも、OSの電源管理の設定に従いますので、スタンバイ / 休止に移行する場合があります。なお、パソコンを長期間ご使用にならない場合は、一旦、番組表受信を行わない設定にすることをお奨めいたします。

設定ウィンドウの[録画 / 再生 / 予約]-[予約]タブの「電源オフからの自動起動」にチェックを入れていると、予約録画 / 予約視聴 / 番組受信開始時にパソコンが自動的に起動します。動作完了後、そのときのお客様のご使用状態に関わらず、[録画/再生/予約]-[予約]タブの予約録画 / 視聴終了後の電源設定で指定された動作を行います。

853-810800-001-A



\*810800001A\*