

インスタント機能ご使用時の注意事項

本機は、Windows の起動を待たずに、音楽や映像などを楽しめる「インスタント機能」を備えています。

「インスタント機能」ご使用時の注意事項についてご説明します。

1. メモリの変更について

本機に、メモリの取り付けや交換などを行った場合、メモリを変更した状態で「インスタント機能」の再セットアップが必要になります。インスタント機能を起動すると自動的に「インスタント機能の再セットアップ」が起動しますので、メッセージにしたがってインスタント機能を再セットアップしてください。

インスタント機能の再セットアップについては、添付マニュアル『映像・音楽を楽しむ本』 - 『Q&A』 - 『インスタント機能の起動』 - 『「前回インスタント機能利用時から、メモリ容量が変更されました。」と画面に表示された』のインスタント機能を再セットアップする手順をご覧ください。

(Cドライブを再セットアップする場合は、メモリを購入時の状態に戻す必要があります)

2. BIOS セットアップユーティリティの設定について

BIOS セットアップユーティリティでビデオメモリサイズなどの設定を変更すると「インスタント機能」が正しく動作しなくなる場合があります。その場合はBIOSの設定をもとに戻してお使いください。

3. ハードウェア構成を変更した場合について

次のようなことを行った場合、インスタント機能が正常に動作しない可能性があります。

- ・周辺機器 (PCIボード、DVD/CDドライブ、セカンドハードディスクなど) の取り付けや取り外し
- ・BIOSのアップデート
- ・DVD/CDドライブなどのファームウェアをアップデート

インスタント機能が正常に動作しない場合は、そのままの状態ですべて「インスタント機能」のみ再セットアップしてください。インスタント機能の再セットアップについては、添付マニュアル『映像・音楽を楽しむ本』 - 『Q&A』 - 『インスタント機能の起動』 - 『インスタント機能が起動しない、動作がおかしい』の インスタント機能のみ再セットアップする手順をご覧ください。また、『準備と設定』の『再セットアップする』についても合わせてご覧ください。

853-810019-382-A



810019382A