

# テレビ視聴時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品に添付されている SmartVision (テレビ視聴用アプリケーション) を使うと、テレビ (地上デジタル放送/地上アナログ放送) を視聴できます。視聴に際しては、次のことにご注意ください。

## SmartVision 起動時のご注意

- Windows が起動した直後は、しばらく時間をおいてから Windows Media Center およびテレビ (SmartVision) を起動してください。

## SmartVision ご利用時の電源設定について

- VALUESTAR でテレビを視聴する場合は、電源プランを「高パフォーマンス」(ご購入時は「VALUESTAR バランス」) に設定することをお勧めします。電源プランはコントロールパネルから設定できます。
- LaVie でテレビを視聴する場合は AC アダプタを接続し、本体の ECO ボタンを押して「LaVie 高性能」(ご購入時は「LaVie バランス」) に設定することをお勧めします。

## 視聴中のご注意

- テレビを視聴する際は、テレビ以外のアプリケーションを終了させてください。視聴中に他のアプリケーションが動作していると、その影響でテレビ映像が乱れたり (コマ落ちなど) 音量調整中にテレビ映像が一瞬停止したり、操作に対する反応が遅くなったりします。
- 地上デジタル放送の映像は、デジタルデータ処理による遅延のため、他のテレビ放送受信機に比べて若干遅れて表示されます。また、チャンネル切り替えには数秒掛かります。
- 視聴している番組によっては、動きの大きいシーンでコマ落ちしたり、一部の静止映像 (テロップ表示など) が微動して見える場合があります。

## 録画に関するご注意

- 予約録画に失敗することがありますので、ワイヤレス LAN 機能搭載モデルでは、あらかじめアクセスポイントへの接続設定を行ってください。接続に利用しない場合は、ワイヤレス LAN 機能をオフにしてください (ご購入時はオフになっています)。
- 利用頻度の低い録画番組は DVD に保存 (ムーブ) するか、または削除して、常に録画番組数を少なくしていただくことをお勧めします。録画番組数が多いと、SmartVision の動作が遅くなったり、瞬間的にテレビ映像が乱れたりすることがあります。
- ウイルスバスターや Windows Update のアップデート時間が予約録画の時間と重なると、予約録画に失敗する可能性がありますので、アップデート時間を調節してください。  
詳しくは添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「Q&A」「視聴予約や録画予約ができないときには」「予約録画した番組が途中で途切れている」をご参照ください。

## 入出力を切り替えたときのご注意

- ビデオ入力、もしくは地上アナログ放送に切り替えた際に、入力信号が何も無いと帯状の横線が見えることがあります。故障ではありません。信号を入力すると問題なくご利用いただけます。
- HDMI コネクタ (LaVie のみ) を使用して外部ディスプレイに接続すると、音声はステレオで出力されます。多重サラウンドでの出力はできません。

853-810913-032-A



\*810913032A\*

# 画質調整の設定値について

本製品には、グラフィックユーティリティによる画質調整機能があります。

ご購入時には映像視聴に最適な値になっていますが、任意で他の値にしたり、**デフォルト(D)**、あるいは「初期設定に戻す」部分をクリックしたりすると、ご購入時の設定値ではなくなります。

ご購入時の値に戻したい場合は、下図を参照して設定してください。

設定方法については、電子マニュアル「サポートナビゲーター」「使いこなす」「パソコンの機能」「表示機能」「画質調整機能」を参照してください。

## VALUESTAR

(グラフィックアクセラレータがATI Radeon™ Xpress 1250 に内蔵されているモデル)



ガンマ : 1.00

明るさ : -13

コントラスト : 114


彩度 : 120

色合い : 3.00

『アプリケーション設定を使用する』にチェックを入れる

## VALUESTAR

(グラフィックアクセラレータがNVIDIA 社製 GeForce® 8400M GT のモデル)



明るさ : 41%

コントラスト : 67%

色相 : 3%

彩度 : 77%

ガンマ : 37%

『NVIDIA コントロールパネルのカラー設定を使用する』にチェックを入れる

## LaVie



明るさ : -10

コントラスト : 114

彩度 : 120

色合い : 3.00

『アプリケーション設定を使用する』にチェックを入れる