

# テレビ視聴時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品に添付されている SmartVision (テレビ視聴用ソフトウェア) を使うと、テレビ (地上デジタル放送/地上アナログ放送) を視聴できます。視聴に際しては、次のことにご注意ください。

## SmartVision 起動時のご注意

- Windows が起動した直後は、しばらく時間をおいてから Windows Media Center およびテレビ (SmartVision) を起動してください。
- パソコンの電源を入れた直後は、Windows の各種設定や環境チェックのためにソフトウェアの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows 起動後すぐにテレビ (SmartVision) を起動したり、リモコンの [テレビ] ボタンでパソコンを起動した場合は、テレビ (SmartVision) が起動するまでに時間がかかったり、起動後にテレビの映像が乱れることがあります。

## SmartVision ご利用時の電源設定について

- VALUESTAR でテレビを視聴する場合は、電源プランを「高パフォーマンス」(ご購入時は「VALUESTAR バランス」) に設定することをお勧めします。電源プランはコントロールパネルから設定できます。
- LaVie でテレビを視聴する場合は AC アダプタを接続し、本体の ECO ボタンを押して「LaVie 高性能」(ご購入時は「LaVie バランス」) に設定することをお勧めします。

## 視聴中のご注意

- テレビを視聴する際は、テレビ (SmartVision) 以外のソフトウェアを終了させてください。視聴中に他のソフトウェアが動作していると、その影響でテレビ映像が乱れたり (コマ落ちなど)、音量調整中にテレビ映像が一瞬停止したり、操作に対する反応が遅くなったりします。
- 地上デジタル放送の映像は、デジタルデータ処理による遅延のため、他のテレビ放送受信機に比べて若干遅れて表示されます。また、チャンネル切り替えには数秒掛かります。
- 視聴している番組によっては、動きの大きいシーンでコマ落ちしたり、一部の静止映像 (テロップ表示など) が微動して見える場合があります。

## 入出力を切り替えたときのご注意

- ビデオ入力、もしくは地上アナログ放送に切り替えた際に、入力信号が何も無いと帯状の横線が見えることがありますが、故障ではありません。信号を入力すると問題なくご利用いただけます。
- HDMI コネクタ (LaVie のみ) を使用して外部ディスプレイに接続すると、音声はステレオで出力されます。多重サラウンドでの出力はできません。

## アナログ変換の所要時間に関するご注意

- アナログ変換機能は、他のソフトウェア (テレビの視聴含む) の動作を優先しながら変換しますので、完了まで長時間かかる場合があります。録画時間の数倍かかる場合もありますので、パソコンを利用しない時間帯などを活用して変換を行ってください。  
処理完了までにかかる時間は、ハードウェアの性能によって異なります。
- 変換機能実行中に SmartVision を終了しても、画面右下の SmartVision のアイコンが点滅しており、変換作業を続けている事がわかるようになっています。このアイコンの上にマウスカーソルを移動すると、進捗状況がわかります。

853-810913-036-A



\*810913036A\*

## 画質調整の設定値について

本製品には、グラフィックユーティリティによる画質調整機能があります。

ご購入時には映像視聴に最適な値になっていますが、任意で他の値にしたり、**デフォルト**、あるいは「初期設定に戻す」部分をクリックしたりすると、ご購入時の設定値ではなくなります。

ご購入時の値に戻したい場合は、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」-「画質調整機能」を参照して、以下のパラメータを設定してください。

店頭販売モデル(型番)	PC-VW500LG	
Web 直販モデル(カテゴリ)	A1	
パラメータ	・明るさ	-13
	・コントラスト	114
	・彩度	155
	・色合い	-2.00
	・ガンマ	-

下記の「\*1」を参照願います。

店頭販売モデル(型番)	-	PC-VW770LG	PC-VW790LG
Web 直販モデル(カテゴリ)	B1	B2	
パラメータ	・明るさ	41	41
	・コントラスト	67	67
	・色相	3	3
	・彩度	85	77
	・ガンマ	37	37

下記の「\*2」を参照願います。

店頭販売モデル(型番)	PC-VN570LG	PC-VN770LG	
Web 直販モデル(カテゴリ)	C1	C2	
パラメータ	・明るさ	-16	-13
	・コントラスト	107	105
	・彩度	139	139
	・色合い	4.00	-4.00
	・ガンマ	-	-

下記の「\*1」を参照願います。

店頭販売モデル(型番)	-	PC-LC900LG	PC-LC950LG	-
Web 直販モデル(カテゴリ)	D1	D2	D3	
パラメータ	・明るさ	-10	-10	0
	・コントラスト	114	114	100
	・彩度	120	120	100
	・色合い	-7.00	-7.00	0.00
	・ガンマ	-	-	-

下記の「\*1」を参照願います。

\*1: 「アプリケーションの設定を利用する」のチェックを外してからパラメータを設定し、設定が終了したらチェックを入れてください。

\*2: 「nVIDIA コントロールパネルのカラー設定を使用する」のチェックを入れてから、パラメータを設定してください(設定終了後もチェックは入れたまま)。

対象モデルの型番をご確認のうえ設定してください。Web 直販モデルの場合は、以下の表から該当するカテゴリを見つけてください。

1. 型番(20桁)の先頭が「PC-GV」で始まる場合  
PC-GV

の記号:	の記号	カテゴリ
	D:Z	A1
	D:4	B1
	E:4	B2
	B:Z	C1
	C:Z	C2

2. 型番(20桁)の先頭が「PC-GL」で始まる場合  
PC-GL

の記号	カテゴリ
Y	D1
W	D2
3	D3