

本機をお使いの方へ

(Windows® 7 Professional インストールモデル)

再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクの C ドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスク内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法を採用しています。

この方法は、再セットアップ用の DVD-ROM を入れ替えるなどの手間が無く、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップすることができます。

また、DVD-R 媒体に書き込み可能なドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販の DVD-R 媒体に書き込み、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、Service Pack の変更、Roxio Creator LJB のアップデート前、およびアプリケーションをインストールする前に行ってください。

ハードディスクの故障などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをお勧めします。なお、「再セットアップ用ディスク」を作成後も再セットアップ用データを削除することはできません。

また、「再セットアップ用ディスク」は、別途入手することもできます(有償)。

再セットアップ方法についての詳細(手順、注意事項など)、または「再セットアップ用ディスク」の作成、および購入方法については、本機添付の『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

CD レスモデルで別売の DVD/CD ドライブ(USB 接続)を使用して再セットアップを行う場合は、BIOS セットアップユーティリティを起動し、次のように設定してから、再セットアップを開始してください。

< タイプ MA の場合 >

「Advanced」メニューの「Advanced Chipset Setup」にある「USB Storage Device Support」を「Enabled」に設定する

< タイプ VA の場合 >

「Advanced」メニューの「Legacy USB support」を「FD/CD」に設定し、
「Boot」メニューの「USB CD/DVD」を「Boot priority order」の最上位に設定する

なお、再セットアップが終了したら、BIOS セットアップユーティリティの設定を工場出荷時の状態に戻してください。

853-810981-027-A



810981027A