


## ムービーフォトメニューをお使いのお客様へ


このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品でムービーフォトメニューを使って、スマートフォンなどの機器からホームネットワークを利用して写真やビデオを取り込む機能をお使いになる場合、以下の手順で『Home リンクマネージャ』をインストールしていただく必要があります。

1. アプリ画面を表示し、「ソフトインストーラ」をクリックします。



2. 『Home リンクマネージャ』の『追加』を選択し、「次へ」をクリックします。




(裏面へ続く)

853-811121-003-A




\*811121003A\*

3. 表示される画面に従って、Home リンクマネージャをインストールします。



4. インストールが完了したら、アプリ画面の一覧から「Home リンクマネージャ」を起動してください(次回パソコン起動時は自動的に Home リンクマネージャが起動します)。



なお、ムービーフォトメニューを使ってスマートフォンなどの機器から写真やビデオを取り込む手順につきまして、詳しくは、ソフト&サポートナビゲータ(検索番号 93100194 →「携帯機器内の『写真、映像コンテンツ』を楽しむ」)、または Home リンクマネージャのヘルプをご覧くださいませよう願いたします。