

本機をお使いの方へ

Windows® 7 Professional 64 ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows® 8.1 Pro ダウングレード)

Windows® 7 Professional 32 ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows® 8.1 Pro ダウングレード)

本機には、本機添付の「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様のかわりに Windows 7 をプリインストールしています。

◆Windows 7 の再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスク(または SSD)の C ドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスク(または SSD)内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法と「再セットアップ用ディスク」(再セットアップ用の DVD)を使用して再セットアップする方法があります。

「再セットアップ用ディスク」は、別途購入することができます。

また、DVD-R に書き込み可能なドライブを搭載したモデルをお使いの方は、1 回に限り、再セットアップ用データを市販のメディアに書き込み、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

ただし、セレクションメニューで「再セットアップ用ディスク」を選択した場合や、一度も「再セットアップ用ディスク」を作成していなくても、「PC98-NX シリーズ メディアオーダーセンター」で購入した「再セットアップ用ディスク」で再セットアップした後では作成できません。

- 「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Pack の変更、および Roxio Creator LJB のアップデートをする前に行ってください。
- 本機で再セットアップ用ディスクを作成する際、必要な媒体、枚数は次の通りです。それ以外の媒体では「再セットアップ用ディスク」は作成できません。

■ Mate / Mate J (MK27E/B-H, MJ27E/B-H, MK27E/L-H, MJ27E/L-H を除く)、
VersaPro / VersaPro J

DVD-R DL : 1 枚 または
DVD-R : 2 枚

■ Mate / Mate J (MK27E/B-H, MJ27E/B-H, MK27E/L-H, MJ27E/L-H)

< Windows 7 Professional 64 ビットの場合 >

DVD-R DL : 1 枚 または
DVD-R : 2 枚

< Windows 7 Professional 32 ビットの場合 >

DVD-R DL : 作成できません
DVD-R : 1 枚

ハードディスク(または SSD)の故障などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。なお、「再セットアップ用ディスク」を作成後も再セットアップ用データの保存されていた領域を削除することはできません。

853-811141-009-A



811141009A

◆OS の切り替えについて

本機は、別途ライセンスをご購入することなく Windows 8.1 を使用することができます。

使用する OS を切り替える(Windows 7 から Windows 8.1、または Windows 8.1 から Windows 7)場合は、BIOS セットアップユーティリティの設定を工場出荷設定に戻した後に、次のように変更してください。

設定を変更しない状態で OS 切り替えを行った場合、正常に動作しない場合があります。弊社では設定を変更していない環境での OS 切り替え、及び OS 動作をサポートしておりません。

Windows 7 にダウングレードしたシステムは、システム設定をレガシー BIOS モードに変更してあります。

もし、システム設定をネイティブ UEFI モードに変更せずに Windows 8.1 をインストールした場合、少なくとも UEFI モードを必要とする下記の Windows 8.1 機能は正常に動作しません。

- セキュアブート
- BIOS と OS のシームレスな PC 起動
- BitLocker によるシステムの TPM を使用したネットワークアンロック
- eDrive サポート

なお、Security の設定は Boot の項目を変更した後に設定してください。

Windows 8.1 をインストールする場合は、必ず下記の通りシステム設定を変更してください。

OS の切り替え方法(再インストール方法)については、本機添付の『再セットアップガイド』(853-810602-455-A)をご覧ください。

■VersaPro / VersaPro J (タイプ VD、タイプ VX、タイプ VL、タイプ VA)

| | | Windows 7→Windows 8.1 | Windows 8.1→Windows 7 |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Boot | | | |
| Boot Mode | | UEFI | Legacy |
| Boot Priority Order の一番目 | | HDD (*2) | CD/DVD (*1) |
| Security | | | |
| Secure Boot Option | | | |
| Secure Boot | | Enabled (*3) | — |
| Install Default Secure Boot Keys | | Install | — |

(*1) CD レスモデルの場合は、USB CD / DVD にしてください

(*2) SSD モデルの場合は、SSD にしてください

(*3) 変更できない場合は、「Install Default Secure Boot Keys」を「Install」に変更し、【F10】(保存・終了)してから、本設定を変更してください

■VersaPro / VersaPro J (タイプ VF)

| | | Windows 7→Windows 8.1 | Windows 8.1→Windows 7 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Boot | | | |
| Boot Mode | | UEFI | Legacy Support (*1) |
| Boot Device Priority の最上位 | | — | SATA ODD (*1) |
| Security | | | |
| Secure Boot | | Enabled | — |
| Restore Factory Keys (*2) | | Enter | — |

(*1) 「Boot Mode」を変更し、【F10】(保存・終了)してから、「Boot Device Priority」の設定を変更してください

(*2) 「Restore Factory Keys」で【Enter】を押してください

■ Mate / Mate J(タイプ ME)

| | | Windows 7→Windows 8.1 | Windows 8.1→Windows 7 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Boot | | | |
| Boot Mode | | UEFI | Legacy |
| Launch CSM | | Never | — |
| 1st Boot | | — | CD/DVD (*1) |
| Security | | | |
| Secure Boot | | Enabled | — |

(*1) CD レスモデルの場合は、USB CD / DVD にしてください

■ Mate / Mate J(タイプ MB, ML(MK27E/B-H,MJ27E/B-H,MK27E/L-H,MJ27E/L-H を除く))

| | | Windows 7→Windows 8.1 | Windows 8.1→Windows 7 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Exit | | | |
| OS Optimized Defaults | | Enabled | Disabled |

■ Mate / Mate J (タイプ MG、タイプ MB, ML(MK27E/B-H,MJ27E/B-H,MK27E/L-H,MJ27E/L-H))、VersaPro / VersaPro J (UltraLite タイプ VC、UltraLite タイプ VG)

| | | Windows 7→Windows 8.1 | Windows 8.1→Windows 7 |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Boot | | | |
| Boot Mode | | UEFI | Legacy |
| Launch CSM (*1) | | Never | — |
| 1st Boot | | — | CD/DVD (*2) |
| Security | | | |
| Secure Boot | | Enabled | — |

(*1) タイプ MB、タイプ ML のみ

(*2) USB 接続の光学ドライブの場合は、USB CD/DVD にしてください

◆Windows 8.1 の再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスク(または SSD)の C ドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、「再セットアップ用ディスク」(再セットアップ用の DVD)を使用して再セットアップする方法があります。

再セットアップ方法についての詳細(手順、注意事項など)、または「再セットアップ用ディスク」の購入方法については、Windows 8.1 用の『再セットアップガイド』(853-810602-454-A)をご覧ください。

なお、本製品には Windows 8.1 用の『再セットアップガイド』は添付されておりません。「電子マニュアルビューア」にて閲覧することが可能です。

電子マニュアルビューア

<http://121ware.com/support/e-manual/>

◆Windows 8.1 再インストール後の注意

- Windows 8.1 の再インストール後は、本製品に添付されていた Windows 7 用の「アプリケーションディスク」はご利用になれません。Windows 8.1 用の「アプリケーションディスク」をご利用ください。
- 再度 Windows 7 を利用する場合は、前述の「◆OS の切り替えについて」をご覧になり、BIOS セットアップユーティリティの設定を変更してから、「再セットアップ用ディスク」を使用して「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択してください。
Windows 7 の再インストール方法については、本機添付の『再セットアップガイド』の「**1** Windows 7 を再セットアップする」をご覧ください。