

## セットアップ時のご注意

### ●パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまるパソコンのセットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップも同様です)。

必ず添付の『セットアップマニュアル』をご覧の上、記載通りに実施してください。  
操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる場合があります。

## パソコンに電源を入れるときのご注意

### ●LAVIE Tab W をご購入いただいたお客様へ

初めてパソコンに電源を入れるときは、必ず AC アダプタを接続してから電源ボタンを押してください。AC アダプタが接続されていない場合は、電源が入りません。

### ●パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した際は、スタート画面表示直後は、何もせず少しお待ちください<sup>※</sup>。

パソコンの状態が安定するまでには十数秒程度かかります。

※:「～しています」などのメッセージが表示されている時に無理に電源を切ったり、アプリを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切るときは、チャーム バーの「設定」-「電源」を選択し、「シャットダウン」を選択してください。

<裏面もご覧ください>

853-810913-175-A



\*810913175A\*

## 液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を記載しています。詳しくは、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

[http://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z80.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf)

## 再セットアップメディアの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップメディアを作成することをお勧めします。**作成には市販の USB メモリー(USB メモリーによっては変換アダプタも)が必要です。再セットアップメディアは販売もしています。

なお、再セットアップメディアの作成および再セットアップメディアによる再セットアップはバッテリー駆動で行われます。**必ずバッテリーをフル充電してから実施**するようにしてください(途中でバッテリーが切れた場合は、最初からやり直しとなります)。



参照

再セットアップメディアの作成および再セットアップ方法の詳細については、『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。