NEC

SmartVision

テレビかんたん操作ガイド

このガイドでは、リモコンを使った番組の録画予約、再生の基本操作の説明と、SmartVisionの機能を紹介しています。

※『テレビを楽しむ本 基本編』およびPDFマニュアル『テレビを楽しむ本 活用編』も合わせてご覧ください。

リモコンのボタン操作

録画予約、再生などで使用するボタンについて説明します。



初版 2016年1月
NEC
853-811190-079-A
Printed in Japan

このマニュアルは、再生紙を使用しています。

811190079A

番組表を使って録画予約する

フルスクリーンモードでの操作例です。

1 番組表 を押します。

2 ▲▼◀▶で録画したい番組を選んで 決定 を押します。



この画面で使える機能と、それに対応するリモコンのボタンが表示されます。

テレビを見る画面に戻るときは、戻る を押してください。

3 予約内容を確認し、「はい」を選んで 決定 を押します。





シリーズものの番組を予約するときは

毎週放送されるドラマなどシリーズものの番組を続けて予約したいときは、予約の画面で「繰り返し予約」を選んで 決定 を押し、「する（シリーズ）」を選んで 決定 を押してください。

録画した番組を再生する

フルスクリーンモードでの操作例です。

1 録画番組 を押します。

2 ▲▼◀▶で再生したい番組を選んで 決定 を押します。

「まとめ表示」のときは、まとめ表示されていたシリーズ番組の一覧が表示されます。▲▼◀▶で番組を選び、決定 を押してください。





この画面で使える機能と、それに対応するリモコンのボタンが表示されます。



テレビを見る画面に戻るときは、戻る を押してください。

3 再生中の番組は、一時停止 ⏸、巻戻し ⏪、早送り ⏩などの操作ができます。

再生を終了するときは、停止 ■ を押してください。

テレビメニューについて

テレビメニュー を押すと、テレビの機能をまとめた「テレビメニュー」が表示されます。

メニューの項目を選ぶと、SmartVision のさまざまな機能が利用できます。

SmartVision機能紹介

SmartVisionには、基本的な番組視聴／録画予約／再生のほかにも便利な機能があります。

見る／録る／残す

●番組を自動録画する（おまかせ録画・新番組おまかせ録画、おまかせタフ録り）

登録したキーワードなどの条件に合った番組や新番組を自動的に録画できます（機能はモデルによって異なります）。

●外付けハードディスクに番組を録画する

外付けハードディスクに番組を録画したり、録画番組を移動できます。

●録画した番組を光ディスク（DVDなど）に保存する

光ディスクに保存した番組は、パソコンの動画再生ソフトや家庭用のDVDプレーヤーなどで再生できます。

●インターネットで情報を探す（ウェブ検索）

番組の出演者や主題歌名を選ぶだけで簡単にインターネット検索できます。

●録画番組をスマートフォンに転送して楽しむ（外でもVIDEO）

録画した番組をスマートフォンなどの機器に転送し、外出先で楽しめます。

番組のネットワーク受信･配信

●HDDレコーダーに録画された番組を楽しむ

HDDレコーダーなどのメディアサーバーに保存されている番組をネットワーク経由で視聴できます。

●他のパソコンに番組を配信する

このパソコンから番組を配信することで、テレビ機能がない「SmartVision/PLAYER」搭載パソコンや、対応しているスマートフォンなどでテレビ番組が楽しめます。

ツイッター サービスとの連携

●テレビを見ながらツイッターを楽しむ（つぶやきプラス）

視聴している番組や裏番組に関するツイートを読んだり、録画番組と同時に保存されたツイートを検索して、そのツイートがつぶやかれたシーンを頭出しすることができます。

各機能の詳細やこのほかの機能については、『テレビを楽しむ本 基本編』およびPDFマニュアル『テレビを楽しむ本 活用編』をご覧ください。