


箱からパソコンを取り出す前に必ずお読みください

箱からパソコン(以下本体)を取り出し設置する際には、以下の手順で箱からパソコン本体を取り出し、**必ず本体にスタンドを取り付けてください。**
スタンドを取り付けないと、本体が転倒する恐れがありますのでご注意ください。

・作業は、平らな場所で十分なスペースを確保しておこなってください。


■箱から安全にパソコンを取り出す

①緩衝材や添付品箱を取り出し、本体は下図のように手を添えてしっかりと支え、ゆっくりと持ち上げて取り出してください。




⚠ 注意

本体の取り出し/持ち運びの際には、本体上部中央のカメラ部を持たないでください。



②箱から取り出した本体を机などに置く際には、**転倒防止のため、必ず本体角度を下図のように後ろ側に変更してください。**

スタンド取り付け前は、特に前方に倒れる可能性がありますのでご注意ください。
角度調節は、本体の両端を両手で支えながらおこなってください。




853-811192-068-A



811192068A

③袋を下まで下げ、本体を袋から取り出してください。



■スタンドを取り付ける

本体とスタンドは別々に梱包されています。パソコン本体を箱から取り出した後に、必ずスタンドを取り付けてください。

スタンドの取り付け方法については、添付の冊子『はじめにお読みください』にも掲載しています。

⚠ 注意




- スタンドがないと本体が不安定となり、転倒による破損や故障、ケガの原因となります。パソコンを使用するときは、必ずスタンドを取り付けてお使いください。
- スタンドの取り付けは机など安定した台で行ってください。台の強度が弱いと、転倒や落下の原因となります。
- スタンドを取り付ける前の本体を一時的に置くときは、机などに柔らかい布を敷き、ディスプレイ面を伏せておくことより安全です。

①ディスプレイ側を下にして、本体を伏せる

⚠ 重要

本体を伏せるときはディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。また、スタンドアーム(スタンドを取り付ける部分)がはみ出るように、机の端などに置いてください。




スタンドアーム


② スタンドを矢印の刻印を下向きにして、本体とスタンドアームの間に入れる



スタンドを落とさないように、下に手をそえてください。




③ スタンドの切り欠きをスタンドアームの三角に合わせてセットする
セットすると、スタンドのフックがかかります。




④ 添付のネジをしめる

ネジについているレバーを使って、回らなくなるまでしっかりしめてください。



⑤ネジをしめたら、ネジのレバーを倒す



⑥本体を立てる

スタンドを取り付けた後の作業については、添付の『はじめにお読みください』をご覧ください。

■パソコン転倒についてのご注意

パソコンを立てた状態で前方に傾けると、パソコンが転倒し、パソコン本体や液晶ディスプレイが破損する恐れがあります。パソコンを立てた状態で本体側面や背面に機器やケーブルを取り付ける際には、パソコンを前方に傾けないよう、ご注意ください。