


パソコンを持ち運ぶ際のご注意

■パソコンの持ち方

スタイルに応じて、次の点に注意してパソコンを持ってください。


・ノートPCスタイル

パソコンを持つときは、必ず本体側(キーボード側)を持ってください。液晶ディスプレイ側を持つと、液晶ディスプレイに強い力がかかり、故障や破損の原因となります。特に、下記のような持ち方をすると、パソコンが落下するおそれがあります。



・タブレットスタイル

タブレットスタイルでパソコンを持つ場合は、下記のように液晶ディスプレイ下部を持つことをおすすめします。液晶ディスプレイに強い力がかかると、故障や破損の原因となります。



■パソコンの持ち運び方

パソコンを持ち運ぶ時は、液晶ディスプレイを内側に閉じ、片手で抱えるか、両手で持ち運んでください。液晶ディスプレイを開いた状態やタブレットスタイルで持ち運ぶと、キーボードや液晶ディスプレイに負担がかかり、故障や破損の原因となります。

