

**重要保管**

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。  
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

## LAVIE Direct シリーズをご購入いただいたお客様へ

### ◎フレーム型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
本マニュアルでは、各モデルを以下の名称で表記しています。

マニュアル上の名称	フレーム型番
LAVIE Direct NS(B)	PC-GN□□□■□□B(■が3)のモデル

### ◎添付品の確認

NEC Directからの納品書、NEC LAVIE公式サイト「サービス&サポート」(<http://121ware.com/support/>)  
および「マイページ」(<http://121ware.com/my/>)などで、ご購入いただいたモデルを確認してください。  
次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

- パソコン本体
- 電源コード
- ACアダプタ
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧  
(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
- 安全にお使いいただくために(添付品を確認後、必ずお読みください)
- PC修理チェックシート
- セットアップマニュアル
- LAVIE Directシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選択したコンフィグオプション型番により異なります。

#### ●コンフィグオプション型番がPC-F-PDWBCDの場合(マウス)

- Bluetoothマウス
  - マウス用乾電池(単3形×1本)
- ※動作確認用です。無くなり次第、新しい電池に交換してください。

#### ●コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H7の場合(アプリ)

- 「Office Home & Business 2019」のカード  
(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。  
大切に保管してください)



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。



## ●コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P7 の場合(アプリ)

### □ 「Office Personal 2019」のカード

(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。  
大切に保管してください)



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

## ●コンフィグオプション型番がPC-F-SU3EM5、PC-F-SU3EH5 の場合(保証)

□ メーカー保証サービスパック 3 年版、またはあんしん保証サービスパック 3 年版

## ●コンフィグオプション型番がPC-F-SU4EM5、PC-F-SU4EH5 の場合(保証)

□ メーカー保証サービスパック 4 年版、またはあんしん保証サービスパック 4 年版

## ●コンフィグオプション型番がPC-F-SU5EM5、PC-F-SU5EH5 の場合(保証)

□ メーカー保証サービスパック 5 年版、またはあんしん保証サービスパック 5 年版



添付品が足りない場合や破損していた場合は、お買い上げ日から 1 か月以内に NEC サポート窓口(121 コンタクトセンター)にお申し出ください。

なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

## ◎マニュアルの表記(シリーズ名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「LAVIEアプリナビ」などをお読みになるときは、次のようにシリーズ名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

マニュアル上の名称	シリーズ名
LAVIE Direct NS(B)	LAVIE Note Standard(NS100)

## ◎本製品にインストールされているWindows 10 について

本製品にインストールされているWindows10 には、「Windows 10 May 2019 Update」が適用されています。本製品のマニュアルに記載の画面や操作方法は、「Windows 10 May 2019 Update」適用前の内容となります。マニュアルをご覧になる際には、下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
タスクビュー		
「コントロール パネル」の「ハードウェアとサウンド」-「電源オプション」の「プラン設定の変更」をクリックして、「詳細な電源設定の変更」をクリックした「電源オプション」の「バッテリー」	-	「電池切れの通知」が追加されています。バッテリーが切れそうになったときに通知を表示するかどうか（「オン」または「オフ」）を指定します

## ◎Windowsをセットアップする

「Windows 10 May 2019 Update」ではWindowsのセットアップ手順も変更となっています。冊子『セットアップマニュアル』の「パソコンをセットアップする」の手順は以下内容に読み替えてご覧ください。

### ❗重要 セットアップ中に電源を切らないでください

セットアップ中に電源を切ったり、電源コードのプラグを抜くと故障の原因になります。p.12 のデスクトップ画面が表示されるまでは、電源を切ったり、電源コードのプラグを抜いたりしないでください。また、セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。

### ❗重要 セットアップ中にパソコンが再起動する場合

パソコンの状態により、セットアップ中に自動的に再起動する場合があります。再起動後、表示される画面の指示にしたがい、セットアップを再開してください。

### ❗重要 Bluetoothマウスが添付されているモデルの場合

Bluetoothマウスが添付されているモデルでは、『セットアップマニュアル』をご覧になり、パソコンの電源を入れる前に、マウスに乾電池を入れて、マウスのON/OFFスイッチをONにしてください。

### ❗重要 セットアップ時の更新プログラム適用について

パソコンをインターネットに接続している場合、お使いのモデルやパソコンの状態などによってはセットアップの完了前後に「お使いのPCには、適用可能な更新プログラムがあります」などの更新プログラムの適用を促す画面が表示されることがありますが、ここでは更新プログラムを適用しないことをおすすめします。詳しくはp.12をご覧ください。

### ❗重要 Windows 10 Proを選択された場合


Windows 10 Proを選択された場合、本マニュアルには記載されていない画面が表示される場合があります。その場合、画面の指示にしたがって操作してください。

## ■電源を入れる


- ① 添付の『セットアップマニュアル』をご覧になり、電源スイッチを押す  
電源が入ると、電源ランプが点灯します。

## ■Bluetoothマウスを接続する(Bluetoothマウス添付モデルのみ)

Bluetoothマウスが添付されているモデルでは、電源スイッチを押してしばらくすると次の画面が表示されます。なお、画面には日本語と英語が交互に表示されます。音声も同様です。



- ① マウス底面の CONNECT ボタンを 2 秒以上押す  
マウス表面にある LED が点滅します。



画面が表示されてから、2 分以内に作業を完了してください。

- ② 接続が完了したら「次へ」をクリックする



「マウスを接続できませんでした。」と表示された場合は、「次へ」をクリックしてください。セットアップは NX パッドでおこないます。セットアップ終了後、『セットアップマニュアル』の「マウスを使えるようにする」をご覧になり、接続設定をおこなってください。

## ■セットアップする


### ！重要 マウスカーソルが表示されない場合

セットアップ中に NX パッドやマウスを動かしてもマウスカーソルが表示されない場合は、本体の電源スイッチを軽く押して、画面が表示されなくなったら、再度電源スイッチを押してください。

### ！重要 画面に何も表示されない場合

セットアップ中、しばらく操作をしないと自動的に省電力状態になり、画面が暗くなります。キーボードの【Shift】を押すか、マウスや NX パッドを操作してください。それでも画面に何も表示されない場合は、本体の電源スイッチを軽く押してください。

しばらくすると、コルタナの音声ガイダンスが流れます。



コルタナの機能により、マイクが内蔵されているモデルでは、音声入力で操作することができますが、周囲の音に反応し自動的に設定が適用され、次画面に進んでしまうことがあります。その際には、画面左上の「←」をクリックし、前の画面に戻ってから、再度設定してください。音声ガイダンスや音声入力が必要ない場合は、ここをクリックして音声モードをオフにしてください。

### ① 「インターネットに接続していません」をクリックする




### ！重要

- インターネットにはセットアップ後に接続します。
- この画面が表示されない場合は、手順 3 に進んでください。

## ② 「制限された設定で続行する」をクリックする



## ③ ライセンス条項をご確認のうえ、「同意」をクリックする



④ 半角英数字(a～z、A～Z、0～9)でユーザー名を入力する



**入力してはいけない文字列**

次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。

CON、PRN、AUX、CLOCK \$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9、NONE

**「Microsoft アカウントでサインイン」の画面が表示された場合**

「オフライン アカウント」をクリックし、表示された画面で「いいえ」をクリックしてください。

手順 4 の画面が表示されます。

⑤ 入力したユーザー名を次の欄に書きこむ

ユーザー名 ▼

⑥ 「次へ」をクリックする

⑦ パスワードを入力して、「次へ」をクリックする



パスワードは半角で 8 文字以上を、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせ入力してください。

- ⑧ 手順7で入力したパスワードと同じものをもう一度入力して、「次へ」をクリックする



- ⑨ 「セキュリティの質問(1/3)」をクリックして、質問を選択する



- ⑩ 「セキュリティの質問(1/3)」で選択した質問の答えを入力して、「次へ」をクリックする



⑪ 「セキュリティの質問(2/3)」をクリックして、質問を選択する



⑫ 「セキュリティの質問(2/3)」で選択した質問の答えを入力して、「次へ」をクリックする



⑬ 「セキュリティの質問(3/3)」をクリックして、質問を選択する



- ⑭ 「セキュリティの質問(3/3)」で選択した質問の答えを入力して、「次へ」をクリックする



- ⑮ 「はい」をクリックする



- ⑯ 「同意」をクリックする






## ！重要

- パソコンをインターネットに接続している場合、お使いのモデルやパソコンの状態などによってはセットアップの完了後に「お使いの PC には、適用可能な更新プログラムがあります」などの画面が表示されることがありますが、ここでは、「今は実行しない」をクリックし、更新プログラムを適用しないことをおすすめします。更新プログラムは、セットアップ完了後に Windows Update により、自動的に適用されます。
- 「更新」をクリックした場合は、更新プログラムの適用が開始されます。お使いのモデルやパソコンの状態などによっては完了までにたいへん時間がかかる場合（1 時間以上）がありますが、完了するまで電源を切らないでください。



## ！重要

デスクトップが表示されるまで、時間がかかる場合がありますが、電源を切らずにそのままお待ちください。



画面はモデルによって異なります。

Bluetooth マウスが添付されているモデルで、マウスの接続が完了していない場合、『セットアップマニュアル』の「マウスを使えるようにする」をご覧ください、設定をおこなってください。

また、インターネットに接続するには、『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」をご覧ください、設定をおこなってください。

## ◎Bluetoothマウスの接続について

添付の『セットアップマニュアル』の「マウスを使えるようにする」の手順8「デバイスの準備が整いました!」と表示された画面で、「NEC Bluetooth Mouse」の下に「接続済み」と表示されない場合があります。



この場合でも「デバイスの準備が整いました!」と表示されていれば、接続は完了です。

## ◎ワイヤレスLANの接続について

添付の『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にネットワーク設定をおこなう」-「●ワイヤレスLANで接続する場合」の手順 1 でのワイヤレスLANのアイコンの状態は次の内容によみかえてください。

マニュアル等での表記	本製品
 (利用可能)	 (未接続)
 (利用不可)	—

## ◎Microsoft アカウントの設定について

Microsoft アカウントを設定する手順が、添付の『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にMicrosoft アカウントの設定をする」の記載手順と違ってきます。  
次の内容に読み替えてお使いください。

- ① 「 (スタート)」-「 (設定)」をクリックする
- ② 「アカウント」をクリックする
- ③ 「ユーザーの情報」をクリックし、「Microsoft アカウントでのサインインに切り替える」をクリックする
- ④ 「サインイン」の画面で「アカウントをお持ちでない場合、作成できます。」の「作成」をクリックする



## ⑤ 「アカウントの作成」の画面で「新しいメール アドレスを取得」をクリックする

以降は画面の指示にしたがって必要な情報を入力してください。  
氏名や生年月日の入力画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって入力してください。



### **重要** PIN の作成について

「PIN を作成します」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックして、「PIN のセットアップ」でPINを作成してください。  
PINには4桁以上の数字を入力します。

## ◎再セットアップ後のテーマの設定について

再セットアップ完了後に、Windowsのテーマ設定が変更されている場合があります。

その場合は、「 (スタート)」-「 (設定)」の「個人用設定」-「テーマ」の「テーマの変更」で再セットアップ前のテーマに変更してください。

## ◎LAVIEアプリナビについて

本製品で「LAVIEアプリナビ」をお使いになる場合は、次の点にご注意願います。

### ■購入時の状態について

購入時の状態で「LAVIEアプリナビ」はインストールされています。

添付の『セットアップマニュアル』の「LAVIEアプリナビを追加する」の手順は不要です。

### ■LAVIEアプリナビの変更点

本製品の「LAVIEアプリナビ」では画面のボタン名やタブ名、アプリの起動方法などが変更されています。次の内容に読み替えてお使いください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
画面のボタン名やタブ名	目的からアプリを探す	目的から探す
	名前からアプリを探す	名前から探す
	キーワードからアプリを探す	キーワードから探す
	お問い合わせ	添付アプリのサポート窓口
LAVIEアプリナビから各アプリを起動する方法	「アプリを起動」をクリック	表示されているアプリのアイコンおよびアプリ名をクリック

## ■「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」の記載について

本製品の「LAVIEアプリナビ」の「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール」に記載されている「注意事項」は次の内容に読み替えてお使いください。

「LAVIEアプリナビ」での表記	本製品
<p>バッテリー状態が「劣化」と表示された場合には、早めにバッテリー交換をすることをおすすめします。また「警告」と表示されたときは、安全のために充電を止めますのでバッテリーの充電はできません。バッテリーの交換については、121コンタクトセンターにご相談ください。バッテリー状態が「警告」となった場合は、バッテリーリフレッシュをおこなうことはできません。</p>	<p>バッテリー状態が「劣化」と表示された場合には、早めにバッテリー交換をすることをおすすめします。また「警告」と表示されたときは、安全のために充電を止めますのでバッテリーの充電はできません。バッテリーの交換が必要になります。バッテリー状態が「警告」となった場合は、バッテリーリフレッシュをおこなうことはできません。</p> <p>お使いの機種で使用できるバッテリーパックについては、NEC LAVIE公式サイトのサービス&amp;サポート(<a href="http://121ware.com/support/">http://121ware.com/support/</a>)の「商品情報検索」で確認できます。</p> <p>バッテリーパックのご購入については、本体を購入された販売店、またはNEC PCショッピングサイト NEC Direct(<a href="http://nec-lavie.jp/shop/">http://nec-lavie.jp/shop/</a>)にお問い合わせください。</p>


## ◎LAVIEマニュアルをご覧になる場合の注意

このパソコンには「 (スタート)」「LAVIEマニュアル」または「LAVIEアプリナビ」の「このパソコンのマニュアル」から起動できる「LAVIEマニュアル」があります。

この「LAVIEマニュアル」をご覧になる際は次の点にご注意願います。

### ●各部の名称と役割

「本体前面」の形状は下記の通り読み替えてご覧ください。



### ●ワンタッチスタートボタン

このパソコンにはワンタッチスタートボタンはありません。

### ●コネクタ・入出力端子と内部メモリの増設

#### ■内部メモリの増設

このパソコンの最大メモリ容量は選択したコンフィグオプション型番により異なります。増設はできません。

## ◎再セットアップメディア作成ツールについて

本製品で、「再セットアップメディア作成ツール」をお使いになる場合は、次の点にご注意願います。



万が一のときに備えて、ご購入後なるべく早く「再セットアップメディア」を作成することを強くおすすめします。

### ■再セットアップメディアを作成する前に

『セットアップマニュアル』の「再セットアップメディア作成の準備」の「作成の手順を始める前に」に記載されている内容に、次の操作も追加してください。

#### ・自動再生機能が動作しないようにする

次の手順で設定を変更します。

- ① 「 (スタート)」-「 (設定)」をクリックする
- ② 「デバイス」をクリックする
- ③ 「自動再生」をクリックする
- ④ 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」を「オフ」にする

再セットアップメディアを作成したあとは、同じ手順で、「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」を「オン」にしてください。

### ■再セットアップメディア作成ツールの起動方法

本製品の「再セットアップメディア作成ツール」では起動方法が変更されています。次の内容に読み替えてお使いください。



再セットアップメディア作成ツールを使用する場合は、このパソコンを AC アダプタに接続した状態でおこなってください。AC アダプタに接続していない場合、再セットアップメディア作成ツールは使用できません。

内容	マニュアル等での表記	本製品
「再セットアップメディア作成ツール」の起動	「LAVIEアプリナビ」-「名前からアプリを探す」-「さ行」-「再セットアップメディア作成ツール」の「アプリを起動」をクリックする	「  (スタート)」-「再セットアップメディア作成ツール」のアイコンを右クリックし、「その他」-「管理者として実行」をクリックする
	「次へ」をクリックする	-

### ■再セットアップメディア作成ツールの作成完了

本製品の「再セットアップメディア作成ツール」では作成完了時の手順が作成するメディアや枚数によって違います。

#### ・作成するディスクが複数枚ある場合

ディスクが作成されたことを知らせるメッセージが表示されるので「OK」をクリックしてください。作成完了のメッセージが表示されたら、「作成完了」をクリックしてください。

#### ・作成するディスクが1枚の場合またはUSBメモリーの場合

作成完了のメッセージが表示されたら、「作成完了」をクリックしてください。

## ◎添付アプリについて

### ■筆ぐるめ

本製品では、筆ぐるめのバージョンが変更されています。本製品に添付のマニュアル等では下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
筆ぐるめ	筆ぐるめ 25	筆ぐるめ 26

### ■Officeモデルのアプリ

本製品では、Officeモデルをご購入された場合に添付の「Microsoft Office」が変更されています。また、スタートメニューや「LAVIEアプリナビ」に登録されているOfficeモデルのアプリ名が変更されています。本製品に添付のマニュアル等では下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
Office Home & Business	Office Home & Business Premium	Office Home & Business 2019
Office Personal	Office Personal Premium	Office Personal 2019
Office Home & Business 2019 のアプリ名	Word 2016、Excel 2016、Outlook 2016、PowerPoint 2016	Word、Excel、Outlook、PowerPoint
Office Personal 2019 のアプリ名	Word 2016、Excel 2016、Outlook 2016	Word、Excel、Outlook

### ■ソフトウェア使用条件適用一覧について

添付の『ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ソフトウェア使用条件適用一覧』-「ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください。

区分	変更内容								
変更	<b>【変更後】本製品のソフトウェア使用条件</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ソフトウェア製品名</th> <th>適用される使用条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office Home &amp; Business 2019</td> <td>マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel, Outlook, PowerPoint, Word ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」で表示されます</td> </tr> <tr> <td>Office Personal 2019</td> <td>マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel, Outlook, Word ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」で表示されます</td> </tr> <tr> <td>楽しもう Office</td> <td>使用条件 (メイン画面下部→バージョン情報→「使用条件」のリンク先で表示されます)</td> </tr> </tbody> </table>	ソフトウェア製品名	適用される使用条件	Office Home & Business 2019	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel, Outlook, PowerPoint, Word ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」で表示されます	Office Personal 2019	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel, Outlook, Word ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」で表示されます	楽しもう Office	使用条件 (メイン画面下部→バージョン情報→「使用条件」のリンク先で表示されます)
	ソフトウェア製品名	適用される使用条件							
Office Home & Business 2019	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel, Outlook, PowerPoint, Word ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」で表示されます								
Office Personal 2019	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel, Outlook, Word ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」で表示されます								
楽しもう Office	使用条件 (メイン画面下部→バージョン情報→「使用条件」のリンク先で表示されます)								
	<b>【変更前】本体に同梱されているソフトウェア使用条件適用一覧の表記</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ソフトウェア製品名</th> <th>適用される使用条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office Home &amp; Business Premium プラスOffice 365 サービス</td> <td>マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Word 2016 ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」→マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の表示で表示されます</td> </tr> <tr> <td>Office Personal Premium プラス Office 365 サービス</td> <td>マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel 2016, Outlook 2016, Word 2016 ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」→マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の表示で表示されます</td> </tr> <tr> <td>楽しもう! Office ライフ</td> <td>マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (メイン画面下部→「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」のリンク先で表示されます)</td> </tr> </tbody> </table>	ソフトウェア製品名	適用される使用条件	Office Home & Business Premium プラスOffice 365 サービス	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Word 2016 ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」→マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の表示で表示されます	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel 2016, Outlook 2016, Word 2016 ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」→マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の表示で表示されます	楽しもう! Office ライフ	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (メイン画面下部→「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」のリンク先で表示されます)
ソフトウェア製品名	適用される使用条件								
Office Home & Business Premium プラスOffice 365 サービス	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Word 2016 ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」→マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の表示で表示されます								
Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 Excel 2016, Outlook 2016, Word 2016 ファイル→アカウント→「(Officeアプリ名)のバージョン情報」→マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の表示で表示されます								
楽しもう! Office ライフ	マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (メイン画面下部→「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」のリンク先で表示されます)								

## ■Officeモデルをご購入いただいたお客様へ

「Microsoft Office」のライセンス認証の手順が変更となっています。冊子『セットアップマニュアル』の「Officeモデルをご購入いただいたお客様へ」は次の通り読み替えてください

### ！重要 ライセンス認証について

- Windowsのセットアップが終わったら、必ずMicrosoft Officeのライセンス認証をおこなってください。ライセンス認証にはプロダクト キーの入力が必要です。
- Microsoft Officeのプロダクト キーの入力には、インターネットへの接続とMicrosoft アカウントが必要です。まだの場合は添付の『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にMicrosoft アカウントの設定をする」をご覧ください、Microsoft アカウントを取得してください。

### ！重要 プロダクト キーについて

プロダクト キーは、添付の「Microsoft Office」のカードに記載されています。入力の際は、カードをお手元にご用意ください。

## ●プロダクト キーの入力について

「Microsoft Office」に含まれるアプリ(Word、Excelなど)のいずれかひとつをはじめて起動するときに、プロダクト キーを入力します。

### ！重要

- 入力手順は、マイクロソフト社によるアップデートなどで変更される場合があります。その場合は、画面の手順にしたがって入力をおこなってください。プロダクト キーの入力手順がわからない場合は、添付の『セットアップマニュアル』の「サービス&サポートのご案内」の「アプリについて問い合わせる」をご覧ください、マイクロソフト社のサポート窓口にお問い合わせください。
- プロダクト キーを入力しない場合、はじめて起動してから5日が過ぎると、使用できる機能が制限されます。
- ライセンス認証が完了すると、ほかのOfficeアプリで再度おこなう必要はありません。

## 1. 「プロダクト キーを入力します」と表示された画面でプロダクト キー(25文字の英数字)を入力する



プロダクト キーを入力すると、画面に、次の手順に進むためのボタンが表示されます。画面はモデルによって異なります。

## 2. 画面に表示されたボタンをクリックする

以降は、画面の指示にしたがって、セットアップをおこなってください。

Microsoft アカウントの入力が必要な場合は、指示にしたがって、必要な情報を入力してください。

Office 365 の購入についての画面が表示された場合は「後で通知する」をクリックしてください。

これでOfficeのアプリが使用できるようになります。

### ！重要 カードは大切に保管してください

再セットアップした場合は、プロダクト キー入力も再度必要となります。「Microsoft Office」のカードは大切に保管してください。

## ●64ビット版「Microsoft Office」の追加について

64ビット版「Microsoft Office」は提供されていません。

## ■ 搭載されていないアプリ

### ● 搭載されていないアプリ

次のアプリは搭載されていません。

- ・HiGrand Music Player V2
- ・ファイナルパソコンデータ引越し for NEC
- ・おてがるバックアップ

### ● LAVIEかんたん設定

「YAMAHAサウンド」、「ボタン」の設定はできません。

## ◎アフターケアについて

### ■保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)へお問い合わせください。詳しくは、添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。

このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、「LAVIEアプリナビ」の右上の「添付アプリのサポート窓口」で表示される「添付アプリのサポート窓口一覧」をご覧ください。各社へお問い合わせください。

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

### ■LAVIE Directシリーズに関するお問い合わせ

LAVIE Directシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

#### ●NEC Direct(NECダイレクト)コールセンター

電話(フリーコール):0120-944-500

※音声ガイダンスにしたがって操作してください。

受付時間:9:00 ~ 19:00

(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

LAVIE Directシリーズの修理のご相談などについては、下記NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)までお問い合わせください。

#### ●NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

チャットサポート:<http://121ware.com/support/chat/>

※LINEアプリやWebブラウザを利用したチャットによるテクニカルサポート(使い方相談・故障診断)をおこなうサービスです。

・LINEチャット/Webチャット

受付時間:24時間365日(自動応答のみ)\*1

※お問い合わせ内容によってオペレータが対応いたします。(9:00 ~ 18:00)

\*1:システムメンテナンス日等を除く

電話サポート:0120-977-121

※携帯・PHS・IP電話用0570-000-121(ナビダイヤル:通話料お客様負担)へ

ナビダイヤルをご利用になれない場合は03-6670-6000(通話料お客様負担)へ

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)の詳しい情報は添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。また、最新の情報については、(<http://121ware.com/121cc/>)をご覧ください。サービス内容は予告なしに変更される場合がございます。

## ◎本体仕様一覧について

仕様一覧は、次の手順でご覧ください。

1. Microsoft Edgeを起動し、アドレスバーに次のURLを入力する  
http://nec-lavie.jp/
2. 【Enter】を押す  
NEC LAVIE公式サイトが表示されます。
3. 「サービス&サポート」をクリックし、「商品情報検索」をクリックする
4. 「型番から、知りたい商品の情報を検索する」にパソコンの型番を入力し、「検索」ボタンをクリックする  
商品情報が表示されます。  
複数の検索結果が表示された場合は、知りたい型番をクリックしてください。
5. 「仕様一覧」をクリックする

なお、添付のマニュアル『セットアップマニュアル』-「仕様一覧」にも仕様一覧の一部を記載していますが、本製品についての仕様情報は掲載されていません。本製品の仕様一覧は上記の方法でご覧ください。



