


# 省電力機能ご利用時の注意事項

このパソコンには、手間をかけずに消費電力を節約し、すぐに作業を再開できる「省電力機能」があります。省電力機能によってパソコンが消費電力を節約している状態を、省電力状態と呼びます。省電力状態には、「スタンバイ状態」と「休止状態」の2 つがあります。

休止状態が有効でない場合に、バッテリーの電源のみでパソコンを使っていると、バッテリーが切れたときに作成中のデータが保存されず、電源が切れてしまうことがあります。次の手順に従い、休止状態が有効になっているか確認してください。

1. 「スタート」 - 「コントロールパネル」をクリックする。
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックする。
3. 「電源オプション」をクリックする。
4. 「休止状態」タブをクリックする。
5. 「休止状態を有効にする」にチェックがあることを確認し「OK」をクリックする。  
チェックがない場合はチェックをつけて「OK」をクリックする。



853-810019-342-A



\*810019342A\*