

LaVie Lを ご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、お客様にご購入いただいた製品の仕様や注意事項について説明しています。

本冊子以外のマニュアルには、ご購入いただいた製品以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子でご確認ください。

添付マニュアルとの記載の違いについて.....	3
再セットアップ時の注意.....	10

LaVie



* 8 1 1 0 6 4 0 3 0 A *

このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows 7	Windows® 7 Starter Windows® 7 Home Premium Windows® 7 Professional
Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 ※Microsoft® Office 2007 Service Pack 2をインストール済み
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ※Microsoft® Office 2007 Service Pack 2をインストール済み
Office Personal 2010	Microsoft® Office Personal 2010
Office Home & Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010
Word 2010	Microsoft® Office Word 2010
Outlook 2010	Microsoft® Office Outlook® 2010
Office ナビ 2010	Microsoft® Office ナビ 2010

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、
米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

添付マニュアルとの記載の違いについて


各部の名称

本製品の形状はマニュアルに記載されているものと一部異なります。『準備と基本』の「各部の名称」に記載されているイラストを次のものを読み替えてご覧ください。

● 本体背面/左側面



● 本体底面



モデル構成表

本製品のモデル構成表は次のとおりです。

本製品の型番は、『準備と基本』第1章の「製品を確認する」をご覧ください。

本製品の型名(型番)	表記の区分				
	BD/DVD/CD ドライブ※1	ワイヤレス LAN	TV機能	OS	添付ソフト
LL770/BS6□ (PC-LL770BS6□)※2	ブルーレイディスク ドライブモデル	高速11n対応 ワイヤレスLAN	内蔵テレビモデル※3	Windows 7 Home Premium モデル	Office Home & Business 2010 モデル※4
LL370/BS6□ (PC-LL370BS6□)※2	DVDスーパーマルチ ドライブモデル	(bgn)モデル			

※1:BDとはブルーレイディスクのことです。

※2:本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。

※3:内蔵テレビモデルとは地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

※4:Office Home & Business 2010モデルとは「Office Home & Business 2010」が添付されているモデルのことです。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie L	スパークリングリッチブラック	LL770/BS6B (PC-LL770BS6B) LL370/BS6B (PC-LL370BS6B)
	スパークリングリッチホワイト	LL770/BS6W (PC-LL770BS6W) LL370/BS6W (PC-LL370BS6W)

添付品について

本製品では添付品が一部変更されています。『準備と基本』第1章の「添付品を確認する」をご覧ください。

● 追加された添付品

- LaVie Lをご購入いただいたお客様へ(この冊子)
- Microsoft® Office Home and Business 2010パッケージ
- リモコン
- リモコン用乾電池(単3形×2本)
- リモコン受信ユニット
- miniB-CASカード

※台紙に貼り付けられています。

- テレビを楽しむ本

✓チェック! miniB-CASカードをパソコンにセットする手順などテレビに関する準備については『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

● 削除された添付品

- Microsoft® Office Personal 2007パッケージ
- デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ(PC-LL370BS6□のみ)

電子メールの設定手順について

本製品では、添付されているソフトが一部マニュアルに記載のあるソフトと異なります。そのため、「準備と基本」第3章の「電子メールを設定する」をご覧くださいの際には、次の手順に読み替えてご覧ください。


変更後の記載

ここでは、Office 2010モデル[※]で「Outlook 2010」を使ったメール設定を説明します。また、「Office Personal 2010」または「Office Home & Business 2010」のことを「Microsoft Office 2010」と呼んでいます。

[※]Office 2010モデルとは「Office Personal 2010」または「Office Home & Business 2010」が搭載されているモデルのことです。

- チェック!!**
- Outlookのセットアップ、インストールについての不明点はマイクロソフト株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ先については「ソフトのサポート窓口一覧」(☎)「ソフト & サポートナビゲーター」▶検索番号 92145010 で検索)をご覧ください。
 - 使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。

- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」をクリックして、リストから「Microsoft Office」-「Microsoft Outlook 2010」をクリックする
はじめて「Microsoft Office 2010」を起動した場合には、「プロダクト キーの入力」が表示されます。



- チェック!!** プロダクトキーは、添付の「Microsoft Office 2010」パッケージの中の、DVD-ROMケースに記載されています。

- 2 プロダクトキーを入力する
プロダクトキーを入力し終わるとキーの確認がおこなわれます。
- 3 「続行」をクリックする
- 4 画面の内容を確認し、「[マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項]に同意します」のをクリックしてにし、「続行」をクリックする
画面右のスクロールバーを上下に動かすことで、表示されていない文章を読むことができます。
- 5 「閉じる」をクリックする
この後「Microsoft Outlook 2010 スタートアップ」が開始されます。
- 6 「次へ」をクリックする
- 7 「次へ」をクリックする

8 自動アカウント設定のための情報を入力する

新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
[次へ] をクリックすると、メール サーバーに接続して、アカウントを自動的に設定します。

◎ 電子メール アカウント(A)

名前(N):

電子メール アドレス(E):

パスワード(P):

パスワードの再入力(R):

インターネット サービス プロバイダ から提供されたパスワード を入力

① 自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どちらでもかまいません。

② ご利用の電子メールアドレスを入力します。

③ プロバイダの会員証などを見て、メールパスワードとして記載されているものを入力します。確認のため、パスワードを再入力します。

メモ

サーバーの自動アカウント設定に失敗した場合は手順8の画面下にある「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」をクリックして「次へ」をクリックします。次に「新しいアカウントの追加」の画面で「インターネット電子メール」を「」にして「次へ」をクリックします。表示された画面に情報を入力し、画面の説明を読んで設定します。


9 設定が終わったら「次へ」をクリックする

チェック!! サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、もう一度設定内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。

10 「完了」をクリックする

チェック!! 「完了」をクリックすると、「ユーザー名の指定」画面、プライバシーオプションを設定する画面やMicrosoft Updateを利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。

次の画面が表示されれば完了です。



メモ

- メールの設定がうまくいかないときやほかのパソコンからメールのデータを移行したいときは
→「メール接続」
- ▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 92060040 で検索
→「メール操作・設定」
- ▶「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 92060050 で検索

パソコン練習用ソフトについて

本製品では、添付されているソフトが一部マニュアルに記載のあるソフトと異なります。『準備と基本』第4章の「パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト)」をご覧ください。

『準備と基本』の記載

Office 2007モデルでは、「Microsoft Office 2007」の操作も学習できます。

変更後の記載

Office 2010モデルでは、「Microsoft Office 2010」の操作も学習できます。

『準備と基本』の記載

「Microsoft Office 2007」の操作を学習したいときは、「パソコンのいろは3 Office 2007編」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94091808 で検索)の「ソフトを起動」をクリックします。

変更後の記載

「Microsoft Office 2010」の操作を学習したいときは、「パソコンのいろは3 Office 2010編」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 94091808 で検索)の「ソフトを起動」をクリックします。

デスクトップ画面のデザインについて

本製品では、デスクトップ画面のデザインが一部マニュアルに記載のあるデザインと異なります。

「Microsoft Fix itソリューションセンター」のURLについて

『トラブルの予防と解決』第2章の「「Microsoft Fix itソリューションセンター」のご紹介」に記載されている「Microsoft Fix itソリューションセンター」のURLを次のように読み替えてご覧ください(変更前の記載でも接続することができます)。

『トラブルの予防と解決』の記載

URL:http://support.microsoft.com/gp/cp_fixit_main/ja#tab0

変更後の記載

URL:<http://support.microsoft.com/fixit>

再セットアップについて

『トラブルの予防と解決』の「第4章 再セットアップする」に記載されている「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」の再セットアップに関する記載については、すべて「Microsoft Office 2010」に読み替えてください。
また再セットアップの手順については、本マニュアルの「再セットアップ時の注意」をご覧ください。

修理受付窓口の受付時間変更について

『トラブルの予防と解決』第5章の「NECのサポート窓口で電話する」に記載されているNECサポート窓口(121コンタクトセンター)の修理受付時間は、2010年9月1日から変更になります。

『トラブルの予防と解決』の記載

●修理受付

受付時間：7:00～23:00(年中無休)

変更後の記載

●修理受付

受付時間：7:00～23:00(年中無休)*

* 2010年9月1日より、121コンタクトセンターの修理受付時間が9:00～21:00に変更になります。

リモコン

● リモコンの動作について

本製品のリモコンの動作について、『準備と基本』第4章の「省電力機能」「音量の調節」「リモコン」および付録の「リモコン仕様一覧」の記載を次のように読み替えてご覧ください。

『準備と基本』の記載

ワイヤレスTVデジタル添付モデル

変更後の記載

リモコンが添付されているモデル

● 彩りの設定について

本製品のリモコンで「彩りの設定」の有効/無効を切り換えることができます。
リモコンの【彩り】を1回押すと、現在のモードが表示され、もう一度【彩り】を押すと有効/無効が切り換わります。
リモコンの【彩り】は、「彩りの設定」の機能を使えるソフトで映像を再生しているときのみご利用になれます。



起動しているソフトの状態によってはリモコンの【彩り】を押しても現在のモードが表示されませんが、もう一度リモコンの【彩り】を押すことで機能の有効/無効が切り換わります。

仕様一覧

本製品の仕様一覧については『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

再セットアップ時の注意

- ✔ **チェック!!**
- ・ 32ビット版の「Microsoft Office 2010」を削除して64ビット版の「Microsoft Office 2010」を追加した場合、「Microsoft Office 2010」は追加されていますが、おすすめメニューガジェットに「Microsoft Office Outlook」は表示されません。
 - ・ 32ビット版の「Microsoft Office 2010」を削除して64ビット版の「Microsoft Office 2010」を追加した場合、【マイ チョイス】を押して登録するソフトを選択する画面で、「Microsoft Office Outlookはインストールされていません」と表示されます。64ビット版の「Outlook 2010」をインストールした場合、【マイ チョイス】への登録は、「その他のソフトを選択する」をクリックして、登録してください。



ここでは、「Office Personal 2010」または「Office Home & Business 2010」を「Microsoft Office 2010」と呼んでいます。

再セットアップの前に



再セットアップ前に、必要なテレビ番組の録画データはDVDなどに保存してください。再セットアップをおこなうと再セットアップ前に録画したすべての番組が利用できなくなります。

「Microsoft Office 2010」について

本製品では、再セットアップをしたときに「Microsoft Office 2010」を追加する方法は一部マニュアルに記載のある手順と異なります。『トラブルの予防と解決』第4章の「Office Personal 2007またはOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007を再セットアップする(Office 2007モデルのみ)」に記載されている手順を次のように読み替えてご覧ください。

- ✔ **チェック!!** 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。

- 1 インストールDVD-ROMをセットする
- 2 「自動再生」が表示されたら「SETUP.EXEの実行」をクリック
「自動再生」が表示されない場合は、「スタート」-「コンピューター」をクリックし、DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックして、手順3に進んでください。
- 3 プロダクトキーを入力して、「続行」をクリック
プロダクトキーは、添付の「Microsoft Office 2010」パッケージの中の、DVD-ROM ケースに記載されています。
- 4 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」が表示された場合、ライセンス条項にご同意いただければ、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」をクリック
- 5 「今すぐインストール」をクリック
インストールが始まります。
- 6 正常にインストールされた旨のメッセージが表示されたら「閉じる」をクリック
インストール DVD-ROM を DVD/CD ドライブから取り出してください。

-  **チェック!!** インストールが終了したら、必ずMicrosoft Updateを実行し、最新の状態にしてください。Microsoft Updateについて詳しくは、「Windowsの更新」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 91060010 で検索)をご覧ください。

これでインストールは終了です。

● 再セットアップ後、「Microsoft Office 2010」を最初に使用するとき


Outlook 2010やWord 2010などのソフトを最初に使用するとき、ライセンス認証に関する画面が表示されます。表示された内容をよく読んで、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

● 64ビット版「Microsoft Office 2010」の追加について

メモ

- ・ 32ビット/64ビット版「Microsoft Office 2010」を同時に追加することはできません。
- ・ 64ビット版「Microsoft Office 2010」では従来のOfficeのアドインの多くが使用できないなど、一部動作に制限があります。詳しくは次のサイトをご参照ください。
www.office.com/office64setup/
- ・ 64ビット版「Microsoft Office 2010」を追加しても、「ソフト&サポートナビゲーター」上では、「未インストール」と表示されます。
- ・ 32ビット版の「Microsoft Office 2010」を削除して64ビット版の「Microsoft Office 2010」を追加した場合、「Microsoft Office 2010」は追加されていますが、「ソフト&サポートナビゲーター」および「CyberSupport for NEC」から64ビット版の「Microsoft Office 2010」に含まれる各ソフトを起動することができません。「スタート」-「すべてのプログラム」-「Microsoft Office」から各ソフトを選択して起動してください。

64ビット版「Microsoft Office 2010」は次の手順で追加してください。

-  **チェック!!** 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。

- 1 「Microsoft Office 2010」のパッケージに添付されているDVD-ROMを、DVD/CDドライブにセットする
自動でソフトが始まった場合は、追加せずにキャンセルします。
- 2 「スタート」-「コンピューター」をクリックする
- 3 「Microsoft Office 2010」のDVD-ROMが入っているDVD/CDドライブのアイコンを右クリックして、表示されたリストから「開く」を選ぶ
- 4 「x64」をダブルクリックする
- 5 「setup」をダブルクリックする
- 6 プロダクトキーを入力し、「続行」をクリックする
プロダクトキーは、添付の「Microsoft Office 2010」パッケージの中の、DVD-ROM ケースに記載されています。
- 7 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」が表示された場合は、画面の内容を確認し、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意しますのをにし、「続行」をクリックする
- 8 「今すぐインストール」をクリックする
- 9 「閉じる」をクリックする

● 64ビット版「Office ナビ 2010」の追加について

- チェック!**
- ・ 64ビット版「Microsoft Office 2010」をご使用の環境で「Office ナビ 2010」を使用する場合は、64ビット版「Office ナビ 2010」を使用する必要があります。
 - ・ 32ビット版「Office ナビ 2010」が追加されている場合には、64ビット版「Office ナビ 2010」を追加することはできません。32ビット版「Office ナビ 2010」を削除してから64ビット版「Office ナビ 2010」を追加してください。
 - ・ 64ビット版「Office ナビ 2010」を追加しても、「ソフト&サポートナビゲーター」および「ソフトインストーラ」上では、「未インストール」と表示されます。また「CyberSupport for NEC」からも起動できません。
 - ・ 64ビット版「Office ナビ 2010」を起動するときは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「はじめよう!Microsoft Office」を選択するか、デスクトップ上に作成されるショートカットアイコンをクリックしてください。

64ビット版「Office ナビ 2010」の追加は次の手順でおこないます。

- チェック!**
- 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- 1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」をクリックする
 - 2 「コマンドプロンプト」を右クリックし、表示されたリストから「管理者として実行」をクリックする
 - 3 「コマンドプロンプト」欄に「C:¥APSETUP¥OFNAVI_x64¥OfficeNavi_x64_ja-jp.exe」と入力し、[Enter]を押す
 - 4 画面の指示にしたがって操作する

LaVie
LaVie Lを
ご購入いただいたお客様へ

初版 2010年6月
NEC
853-811064-030-A