

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

◎型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は LS150/FS をベースに企画されたモデルです。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本製品
型名	LS150/FS6W	LS150/F2P2W
型番	PC-LS150FS6W	PC-LS150F2P2W

◎モデル構成表について

このパソコンのモデル構成表は次の通りです。

型名(型番)	表記の区分				
	DVD/CD ドライブ	ワイヤレスLAN	TV 機能	OS	添付ソフト
LS150/F2P2W (PC-LS150F2P2W)	DVDスーパーマルチ ドライブモデル	高速11n対応ワイヤレス LAN(bgn)モデル	—	Windows 7 Home Premium モデル	Office Personal 2010モデル

カラー	型名(型番)
エクストラホワイト	LS150/F2P2W(PC-LS150F2P2W)

◎添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。
添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の変更がありますので、ご注意願います。

■削除された添付品

- ・マウス
- ・「Microsoft® Office Home and Business 2010」のパッケージ

■追加された添付品

- ・「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ

HDF3051010



853-810924-717-A



810924717A

◎本体仕様一覧について

下記のホームページに記載された仕様一覧を、次のように読み替えてご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou_LVS.pdf



「仕様一覧について」(「ソフト&サポートナビゲーター」検索番号 93230010 で検索)

なお、仕様一覧については、型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	ホームページでの表記	本製品
型名	LS150/F26W	LS150/F2P2W
型番	PC-LS150F26W	PC-LS150F2P2W

	ホームページでの記載	本製品
CPU	インテル® Pentium® プロセッサ B950	インテル® Celeron® プロセッサ B800
	動作周波数	2.10GHz
	1.50GHz	
メインメモリ	標準容量/最大容量	4GB (DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB × 1、PC3-10600 対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB
		2GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB × 1、PC3-10600 対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB※101※102
表示機能	グラフィックスメモリ	最大 1696MB
		最大 789MB
ドライブ	ハードディスクドライブ	約 640GB(Serial ATA、5400 回転/分)
		約 320GB(Serial ATA、5400 回転/分)
入力装置	マウス	ワイヤレスレーザーマウス (横スクロール機能付き)
		—
質量	本体(標準バッテリーパック含む)/マウス	約 2.4kg/約 65g
		約 2.4kg/—
バッテリー駆動時間	標準バッテリーパック装着時	約 2.8 時間(リチウム)
		約 2.6 時間(リチウム)
本体色/マウス色	エクストラホワイト/ホワイト	エクストラホワイト/—
主なソフトウェア	Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Personal 2010※103
主な添付品	マニュアル、AC アダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2 本 マウス用)、マウス・リモコン受信用ユニット(USB 接続)	マニュアル※104、AC アダプタ

※101: メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※102: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を2枚実装する必要があります。

※103: マニュアルを添付しています。

※104: マニュアルの一部は Web 参照が必要になります。

液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け※¹(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※1: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインによるドット抜けの割合については、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

パソコンに電源を入れるときのご注意

◎パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧くださいの上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。



※ お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

◎パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**※²。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

※2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧くださいの上、「スタート」メニューから切ってください。

再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)などが必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。

参考

再セットアップの詳細については、マニュアル『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

