NEC

# かんたん!

# LaVie Tab

## for Android

**Android 4.4 アップグレード版**

レッスン 1 LaVie Tab(Android)の特長やできることをチェックしましょう……1
レッスン 2 さっそく電源を入れてみましょう……2
レッスン 3 タッチパネルの操作をマスターしましょう……3
レッスン 4 ホーム画面から操作をスタートします……4
レッスン 5 文字入力のしかたを覚えましょう……5
レッスン 6 Googleアカウントを作成するには？……6
レッスン 7 インターネットやメールをはじめましょう……8
レッスン 8 いろんなアプリを使ってみましょう……10
レッスン 9 地図や目的地までの経路を調べてみましょう…11
レッスン 10 写真や動画を楽しみましょう……13
レッスン 11 電子書籍を購読してみましょう……15
レッスン 12 設定メニューからできること……18


**◆このマニュアルの記号について**

このマニュアルで使用している記号には、次のような意味があります。

操作上のご注意や困ったときの対処方法が書かれています。

操作の補足情報や知っておくと便利な機能が書かれています。

**◆掲載画面について**

本マニュアルは、Android 4.2版をベースにAndroid 4.4へアップグレード後に操作手順が変更となる点を変更・記載したものです。一部Android 4.2の画面をそのまま掲載しています。

※ 本文中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。

レッスン 1

# LaVie Tab（Android）の特長やできることをチェックしましょう

「LaVie Tab (Android)」シリーズは、スマートフォンで広く使われている Android(アンドロイド）を採用したタブレット端末です。スマートフォンと同じように画面を直接指で触れて操作します。タブレットはスマートフォンよりも大きな画面で見やすく、ノートパソコンよりも軽量で手軽に携帯でき、利用シーンを選びません。ここでは、LaVie Tab (Android)の主な特長や機能をご紹介します。

※ インターネットおよび無線 LANの接続環境が必要です。

## スリムなボディで手軽に持ち運べる！

いつも持ち歩きたくなる軽量・スリムなデザイン。外出先でも必要な情報をスピーディーにキャッチできます。
ビジネスでもプライベートでも、さまざまな利用シーンに合わせてタブレットをフル活用してください。

## 画面に触れるだけのかんたん操作

「パソコンの操作はちょっと苦手…」という方も、タブレットならタッチパネルを指先で軽く触れるだけで操作できます。文字の入力も、タッチパネルに表示されるキーボードから入力できます。

⇒P.3 「タッチパネルの操作をマスターしましょう」
⇒P.5 「文字入力のしかたを覚えましょう」

## 知りたいことがササッとわかる

無線LANやモバイルデータ端末を利用してインターネットに接続すれば、情報をすばやく入手できます。
「週末の天気予報をチェックしたい」や「待ち合わせ場所の周辺地図を調べたい」など、今すぐ知りたい情報をササッと調べることができます。

⇒P.8 「ブラウザを使ってみましょう」

## いつでもみんなとつながる！

Eメールやウェブメールでのやり取りはもちろん、「Google+」などのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を友達や家族とのコミュニケーションツールとして利用できます。

⇒P.9 「メールアカウントを登録します」

## 使いたいアプリを自由に追加

「Google Play」には、生活ツールやゲームなどの豊富なアプリが提供されています。好きなアプリを自由にインストールして、利用することができます。また、使わなくなったアプリの削除もかんたんです。

⇒P.10 「いろんなアプリを使ってみましょう」

## 動画や写真を楽しめる！

カメラ機能を使って写真や動画を撮影・再生できます。また、写真を加工してウェブアルバムに整理したり、撮影した動画を「YouTube」などの動画共有サイトにアップロードしたりして楽しむこともできます。

⇒P.13 「写真や動画を楽しみましょう」

レッスン 2

# さっそく電源を入れてみましょう

ここでは、電源の入れかたや切りかた、タブレットを節電モード（スリープモード）にするといった電源スイッチの動作をチェックしましょう。

## 電源を入れます

画面に「NEC」が表示されるまで（約3～5秒）電源スイッチを長押し

電源スイッチについては、『安全上のご注意・サポートガイド』または『かんたん！セットアップシート』をご覧ください。

タッチパネルの使いかたについては、⇒P.3「タッチパネルの操作をマスターしましょう」をご覧ください。



ホーム画面が表示され、操作できるようになります。

## 節電モードにします

しばらくの間タブレットを使わないときは、電源スイッチを押すと、電源を切らずに節電モード（スリープモード）に切り替えることができます。
スリープモードを解除するときは、電源スイッチを押します。

一定時間なにも操作をしなかったときも、消費電力を節約するため自動的にスリープモードになります。

## 電源を切ります

❶「電源を切る」が表示されるまで電源スイッチを長押し

### ロック画面とは?

電源を入れたときや、スリープモードから復帰したときは、画面の誤操作を防ぐため、最初にロック画面が表示されます。ロックを解除して使い始めましょう。

### 初めて電源を入れるには?

お買い上げ後、初めてタブレットの電源を入れたときは、初期設定の画面が表示されます。画面の指示にしたがって各項目を設定してください。詳しくは、「かんたん!セットアップシート」の「初期設定をする」をご覧ください。

レッスン 3

# タッチパネルの操作をマスターしましょう

タブレットの操作のほとんどは、タッチパネルを指で触って操作します。タッチパネルの触れかたや指の動かしかたの違いにより、いくつかの操作方法があります。タブレットを使いこなすために、タッチパネルの操作をマスターしましょう。

## タッチ操作の基本アクション

### タップ

指先でタッチパネルをトンと軽くたたく操作

アイコンやボタンを選択したり、アプリを起動したりすることができます。

### ダブルタップ

指先でタッチパネルをトントンとすばやく2回たたく操作

写真やウェブページをダブルタップすると、その部分を拡大表示できます。

### 長押し

アイコンなどをタッチし続ける操作

オプションメニューや設定画面を表示したり、ウェブページのテキストをコピーしたりすることができます。

### ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かす操作




画面ロックを解除したり、ホーム画面を切り替えたりすることができます。

### スワイプ

タッチパネル上をすばやくはらう操作

ウェブページをすばやくスクロールすることができます。

### ピンチアウト／ピンチイン

2本の指でタッチパネルを押し広げる／つまむ操作




写真や地図の表示を拡大／縮小することができます。

レッスン 4

# ホーム画面から操作をスタートします

ホーム画面は操作の中心となる画面です。ホーム画面のアイコンを選んでアプリを起動したり、新着メールやアップデート情報などを確認したりすることができます。また、各種設定もホーム画面から行うことができます。

## ホーム画面の見かた

### 通知エリア

メール受信やネットワークへの接続状況などを通知するアイコンが表示されます。

| アイコン | 意　味 | アイコン | 意　味 |
|---|---|---|---|
| | 新着Gmail | | ストレージの使用状況がフルに近い |
| | SDカードを準備中 | | データのダウンロード中 |
| | サインイン／同期トラブルなど | | USBケーブルでパソコンに接続中 |
| | 新着メール | | |

### クイック検索

タブレット内やウェブページの情報を検索します。

### 音声検索

検索するキーワードを音声入力できます。

### ステータスエリア

タブレットの状態を示すアイコンが表示されます。

| アイコン | 意　味 | アイコン | 意　味 |
|---|---|---|---|
| | アラーム設定中 | | エラー／警告など |
| | 要充電 | | Bluetooth利用中 |
| | バッテリ残量が少ない | | サイレント |
| | バッテリ残量十分 | | 機内モード |
| | バッテリ充電中 | | Wi-Fiネットワーク接続中 |




### アプリアイコン

アプリを起動します。アプリアイコンは使いやすい場所へ移動できます。

### 詳細メニュー

ホーム画面にウィジェット（ミニアプリ）を追加したり、テーマや壁紙の変更などができます。

### 「戻る」ボタン

1つ前の画面に戻ります。アプリを閉じるときにも使用します。

### 「ホーム」ボタン

ほかの画面からホーム画面（メイン画面）に戻ります。

### 「アプリ履歴」ボタン

使用したアプリの履歴一覧を表示します。アプリを切り替えるときに利用します。

## よく使う設定をすばやく変更するには?

ステータスエリア部分を下向きにドラッグすると、「クイック設定パネル」が表示されます。ここでは、無線LAN や Bluetooth、位置情報のオン／オフを切り替えたり、バッテリ残量の確認、サイレントモードの設定など、各種設定をかんたんに行えます。パネルを閉じるときは、パネル下部を上向きにドラッグします。

## ホーム画面を切り替えるには?

ホーム画面には、アプリアイコンやウィジェットを追加できるよう、メイン画面のほかに最大16の拡張ホーム画面を用意しています。自由にレイアウトして、自分だけの使いやすいホーム画面にカスタマイズできます。ホーム画面を切り替えるには、画面を左右にドラッグするか、アプリアイコン下にある「●」をタップしてください。

レッスン 5

# 文字入力のしかたを覚えましょう

テキストや数字の入力が必要な操作を行ったときは、「ソフトウェアキーボード」が表示されます。パソコンのキーボードのような配列の「QWERTYキーボード」（フルキーボード）や携帯電話のように1つのキーに複数の文字が割り当てられている「10キー」が用意されているので、お好みのキーボードに切り替えて文字入力できます。ソフトウェアキーボードの基本操作をマスターして、メールやSNSなどをスピーディーに操作しましょう。

## 使用するキーボードを選びます

### QWERTYキーボード

### 10キー

## 入力モードを選んで文字を入力します

### QWERTYキーボードの場合

- あかさ：漢字ひらがなモード
- アカサ：カタカナモード
- abc：英字モード
- 123：数字モード
- ♥^-^☆：記号／顔文字モード

## 10キーの文字の入力方法について（フリック入力）

キーボードが10キーのときは、1つのキーに複数の文字（例：「あ」⇒「あいうえお」）が割り当てられています。文字キーを押すと、そのキーに割り当てられている文字が上下左右に表示されます。文字キーを押したまま、入力したい文字が表示されている方向にドラッグすると文字が入力できます。

## 予測変換について

1文字入力するたびに、「変換候補エリア」に入力した文字から予測される変換候補が表示されます。このエリアに表示される語句をタップして入力することもできます。変換候補エリア右にある「▼」をタップすると、変換候補エリアが拡大表示されます。



レッスン 6

# Google アカウントを作成するには?

Googleサービスを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。ここでは新規に Googleアカウントを作成する方法を説明します。

## Google アカウントとは?

「Gmail」や「Google Play」など、Google社が提供するいろいろなサービスを利用するときに必要なユーザーアカウントです。Googleアカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」で構成されています。詳しくは、Googleヘルプをご覧ください。
http://support.google.com/

## ユーザー名が使用できない

「ユーザー名XXXXXは使用できません。」というメッセージが表示されたときは、再度別のユーザー名を入力するか、「タップして候補を表示」をタップして使用できるユーザー名を選びます。

ここで入力したユーザー名がGmailアドレスのアカウント名になります。




次ページへ続く

# Google アカウントを作成するには?

携帯電話番号や予備のメールアドレスを登録することで、第三者によるGoogleアカウントの不正使用を防ぐことができます。

前ページから続く






Googleアカウントの設定が完了しました。

レッスン 7

# インターネットやメールをはじめましょう

自宅でも外出先でも、インターネットの閲覧やメールの送受信ができます。別途、インターネットおよび無線 LANでの接続環境が必要です。

## ブラウザを使ってみましょう

タブレットに標準搭載されているブラウザを使用すれば、パソコン用のウェブページを閲覧することができます。どこでもすぐにウェブページにアクセスして、最新ニュースをチェックしたり、ネットショッピングや映画や音楽などのエンターテイメントを楽しんだりすることができます。

ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているサイトが表示されます。

### インターネットを検索するには

❶ ウェブページの「🔍」をタップ

### ウェブページをブックマークに登録するには

❶ ウェブページの「☆」をタップ

「★」をタップすると、登録されたブックマークの一覧が表示され、見たいページへジャンプできます。

### アドレスバーで検索するには?

「🔍」の代わりに、アドレスバーをタップしても検索キーワードを入力することできます。

### ホームページを変更するには?

表示しているウェブページをホームページに設定することができます。「追加先」の「ブックマーク」右にある「■」をタップし、「ホーム画面」を選んで「OK」をタップします。



# メールアカウントを登録します

パソコンで使用している Eメールのアカウントを設定して、タブレットからメールを送受信することができます。メールアカウントを設定するためには、プロバイダから送付された書類などに記載されている、「メールアドレス」「パスワード」「サーバー名」などの情報が必要です。

※ メールアカウントの設定情報にしたがって入力してください。

※ メールアカウントの設定情報にしたがって入力してください。

## 受信メールをチェックするには?

ホーム画面の「メール」をタップします。「受信トレイ」で新着メールをチェックしてください。メール作成するには、右上の「 」をタップし、宛先、件名、メッセージを入力して「送信」をタップします。

レッスン 8

# いろんなアプリを使ってみましょう

お買い上げ時にインストールされているアプリ以外に、「Google Play」に用意されている多彩なアプリから、便利な生活ツールやゲームなどを追加インストールすることができます。アプリは、キーワード検索の結果、カテゴリ別や人気ランキングなどから選べます。

※ Google Playは予告なく画面のレイアウトが変更されることがあります。

「Google Play」のメイン画面が表示されます。

※ 例として、「Google 翻訳」と入力します。

インストールが完了し、アプリが起動します。

※ インストール後、ホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。アイコンをタップしてもアプリを起動できます。

## 有料アプリ購入時のご注意

アプリには無料と有料のアプリがあり、有料のアプリを購入するには、クレジットカードの登録またはGoogle Playギフトカードが必要になります。お手元に準備してから購入してください。

## Google Playでなにができるの?

「Google Play」はGoogleが提供するコンテンツ配信サービスです。アプリをインストールできる「Playストア」のほかにも、映画やテレビ番組、ゲーム、電子書籍などのお気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。

## アプリを削除するには?

ホーム画面の「設定」を起動して「アプリ」から削除するアプリを選び、「アンインストール」-「OK」をタップします。

レッスン 9

# 地図や目的地までの経路を調べてみましょう

外出先で大変便利なマップ機能。現在地や地図の参照だけでなく、目的地までの経路をスピーディーに確認することができます。また、位置情報機能と連動すれば、現在地から目的地までのナビゲーションや到着までの残り時間の確認もできます。

## 位置情報を利用するための設定をしましょう

マップ機能を利用するには、位置情報機能を利用した位置情報サービスを利用すると便利です。最初に位置情報サービスをアプリで利用できるように設定しましょう。

アプリで情報を利用するための準備が整いました。

※ この設定は初めに一回だけ行えば、以降設定する必要はありません。

# 地図や目的地までの経路を調べてみましょう

## 知りたい場所の地図を見てみましょう

## 目的地までの経路を確認しましょう

**移動手段が徒歩の場合**

### 現在地情報やナビ機能利用時のご注意

マップを起動したときに現在地を確認したり、目的地までの行きかたのナビ機能を利用したりするには、位置情報機能が有効になっている必要があります。「設定」(⇒P.11)で「位置情報アクセス」をオンにしておいてください。

レッスン 10

# 写真や動画を楽しみましょう

タブレットに搭載されているカメラで写真や動画を撮影することができます。撮影した写真／動画はすぐに閲覧でき、写真の加工や SNS・メールでの共有もできます。

## 写真や動画を撮影しましょう



### カメラ撮影後すぐに写真／動画を確認するには?

撮影後、すぐに写真や動画を確認するには、カメラのビューアー画面を左方向へドラッグします。または、カメラ画面右上のサムネイルをタップして、直前に撮影した写真または動画を見ることもできます。

## 撮影した写真や動画を見ましょう



カメラで撮影した写真と動画がサムネイルで一覧表示されます。



選択した写真が全面表示されます。
動画を選択すると、全画面表示で再生されます。

「 」をタップすると、明るさの補正やトリミングなどの写真加工ができます。



### 撮影した写真をメールで送ったり、動画を投稿したりするには?

カメラで撮影した写真を、メールや Bluetooth 送信、「Google+」などの SNS を利用してほかの人と共有することができます。再生中の動画を「YouTube」にかんたんに投稿することもできます。また、「Picasa」を利用してウェブアルバムに写真をアップロードすれば、写真データのバックアップもできます。
「ギャラリー」で写真や動画を表示中に「 」をタップして、利用したいサービスを選んでください。




「すべて表示」をタップすると、利用できる機能がすべて表示されます。

レッスン 11

# 電子書籍を購読してみましょう

人気小説やコミック、雑誌などの電子書籍をタブレットで読むことができます。いろいろなジャンルからお気に入りの本を購読して、お好きな場所で楽しみましょう。

## ebookjapan に会員登録する

電子書籍を購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。



ebookjapanの販売サイトが開きます。

登録したメールアドレスに「認証番号」をお知らせするメールが届きます。

❶ 認証番号と登録情報を入力

「マイページトップ」画面が表示されれば、会員登録は完了です。

# 書籍を購入する

ここでは、「eBook図書券」を利用して電子書籍を購入する方法をご紹介します。

検索キーワードやジャンルなどで書籍を検索します。

作品紹介画面が表示されます。

買い物カゴに入っている書籍が表示されます。

「購入手続きへ進む」をタップした後、ログイン画面が表示された場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。






## eBook図書券利用時のご注意

- 図書券に記載されている有効期限内にご利用ください。
- 2種類以上の決済を混合してご利用することはできません。
- 図書券で額面以下の商品を購入した場合、おつりはでません。
- 一般的な金券ではありませんので、換金や返金はできません。
- 成人向けの書籍（ダイナマイツ）はご購入いただけません。

# 電子書籍を購読してみましょう

## 電子書籍を読んでみる

### 電子書籍を読みやすくするには?

電子書籍を開いているときに「 ⋮ 」をタップします。文字を大きくしたり、表示形式を変更したりできます。また、自動でページをめくったり、しおりを付けてそのページへ移動したりすることもできます。

レッスン 12

# 設定メニューからできること

タブレットのさまざまな設定は「設定」画面から変更します。画面の明るさやデータのバックアップ、システムの更新などを行うことができます。

## 設定画面を開きます

### 画面の明るさを変更する

画面の明るさは、お好みに合わせて変更できます。

### バックアップするには

タブレットに保存しているデータや追加したアプリ、ブラウザのブックマークなどをバックアップします。

### システムを最新バージョンにする

新機能の追加やシステムの不具合を修正するために、定期的にシステム更新を行いましょう。

更新するバージョンがあるかどうかをチェックします。タブレットが最新の状態のときは、「システムは最新のバージョンです。」と表示されます。

LaVie Tab
PC-TE510S1L
PC-TE508S1W
PC-TE508S1L
かんたん！LaVie Tab for Android
Android 4.4アップグレード版

第 1 版 2014 年 6 月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2014
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目 11-1
（ゲートシティ大崎 ウエストタワー）