



かんたん!

LaVie Tab for Android



レッスン 1	LaVie Tab(Android)の特長やできることを チェックしましょう.....	1	レッスン 8	いろいろなアプリを使ってみましょう	10	
レッスン 2	さっそく電源を入れてみましょう	2	レッスン 9	地図や目的地までの経路を調べてみましょう... ..	11	
レッスン 3	タッチパネルの操作をマスターしましょう.....	3	レッスン10	写真や動画を楽しみましょう	13	
レッスン 4	ホーム画面から操作をスタートします.....	4	レッスン11	電子書籍を購読してみましょう	15	
レッスン 5	文字入力のしかたを覚えましょう	5	レッスン12	設定メニューからできること	18	
レッスン 6	Googleアカウントを作成するには?	6	◆このマニュアルの記号について			
レッスン 7	インターネットやメールをはじめましょう.....	8	このマニュアルで使用している記号には、次のような意味があります。			
				操作上のご注意や困ったときの 対処方法が書かれています。		操作の補足情報や知っておくと 便利な機能が書かれています。

※ 本文中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。

LaVie Tab (Android) の特長やできることをチェックしましょう

「LaVie Tab (Android)」シリーズは、スマートフォンで広く使われている Android(アンドロイド) を採用したタブレット端末です。スマートフォンと同じように画面を直接指で触れて操作します。タブレットはスマートフォンよりも大きな画面で見やすく、ノートパソコンよりも軽量で手軽に携帯でき、利用シーンを選びません。ここでは、LaVie Tab (Android)の主な特長や機能をご紹介します。

※ インターネットおよび無線 LANの接続環境が必要です。

スリムなボディで手軽に持ち運べる！

いつも持ち歩きたくなる軽量・スリムなデザイン。外出先でも必要な情報をスピーディーにキャッチできます。

ビジネスでもプライベートでも、さまざまな利用シーンに合わせてタブレットをフル活用してください。



画面に触れるだけのかんたん操作

「パソコンの操作はちょっと苦手…」という方も、タブレットならタッチパネルを指先で軽く触れるだけで操作できます。文字の入力も、タッチパネルに表示されるキーボードから入力できます。



⇒P.3 「タッチパネルの操作をマスターしましょう」

⇒P.5 「文字入力のしかたを覚えましょう」

知りたいことがササッとわかる

無線LANやモバイルデータ端末を利用してインターネットに接続すれば、情報をすばやく入手できます。

「週末の天気予報をチェックしたい」や「待ち合わせ場所の周辺地図を調べたい」など、今すぐ知りたい情報をササッと調べることができます。



⇒P.8 「ブラウザを使ってみましょう」

いつでもみんなとつながる！

Eメールやウェブメールでのやり取りはもちろん、「Google+」などのSNS(ソーシャル・ネットワークワーキング・サービス)を友達や家族とのコミュニケーションツールとして利用できます。



⇒P.9 「メールアカウントを登録します」

使いたいアプリを自由に追加

「Google Play」には、生活ツールやゲームなどの豊富なアプリが提供されています。好きなアプリを自由にインストールして、利用することができます。また、使わなくなったアプリの削除もかんたんです。



⇒P.10 「いろんなアプリを使ってみましょう」

読みたかった書籍をタブレットで！

話題の小説やコミックの購読は、ポピュラーなタブレット利用の楽しみのひとつ。読みたい書籍をいろいろなジャンルから選んで、お好きな場所でいつでも読むことができます。




⇒P.15 「電子書籍を購読してみましょう」

さっそく電源を入れてみましょう

ここでは、電源の入れかたや切りかた、タブレットを節電モード(スリープモード) にするといった電源スイッチの動作をチェックしましょう。

電源を入れます




画面に「NEC」が表示されるまで
(約3~5秒)電源スイッチを長押し



を右にドラッグ
してロックを解除

タッチパネルの使いかたについては、⇒P.3
「タッチパネルの操作をマスターしましょ
う」をご覧ください。



ホーム画面が表示され、操作
できるようになります。

電源スイッチについては、『安全上のご注意・サ
ポートガイド』または『かんたん！セット
アップシート』をご覧ください。

節電モードにします

しばらくの間タブレットを使わな
いときは、電源スイッチを押すと、
電源を切らずに節電モード(ス
リープモード)に切り替えること
ができます。
スリープモードを解除するときは、
電源スイッチを押します。

一定時間なにも操作をしなかったときも、
消費電力を節約するため自動的にスリー
プモードになります。

電源を切ります



2 「電源を切る」→
「OK」をタップ

1 「電源を切る」が表示されるまで
電源スイッチを長押し



ロック画面とは?

電源を入れたときや、スリープモードから復帰したと
きは、画面の誤操作を防ぐため、最初にロック画面が
表示されます。ロックを解除して使い始めましょう。



初めて電源を入れるには?

お買い上げ後、初めてタブレットの電源を入れたとき
は、初期設定の画面が表示されます。画面の指示に
したがって各項目を設定してください。詳しくは、「か
んたん!セットアップシート」の「初期設定をする」を
ご覧ください。

タッチパネルの操作をマスターしましょう

タブレットの操作のほとんどは、タッチパネルを指で触って操作します。タッチパネルの触れかたや指の動かしかたの違いにより、いくつかの操作方法があります。タブレットを使いこなすために、タッチパネルの操作をマスターしましょう。

タッチ操作の基本アクション

タップ

指先でタッチパネルをトンと軽くたたく操作



アイコンやボタンを選択したり、アプリを起動したりすることができます。

ダブルタップ

指先でタッチパネルをトントンとすばやく2回たたく操作



写真やウェブページをダブルタップすると、その部分を拡大表示できます。

長押し


アイコンなどをタッチし続ける操作



オプションメニューや設定画面を表示したり、ウェブページのテキストをコピーしたりすることができます。

ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かす操作



画面ロックを解除したり、ホーム画面を切り替えたりすることができます。

スワイプ

タッチパネル上をすばやくはらう操作



ウェブページをすばやくスクロールすることができます。

ピンチアウト／ピンチイン

2本の指でタッチパネルを押し広げる／つまむ操作



写真や地図の表示を拡大／縮小することができます。

ホーム画面から操作をスタートします

ホーム画面は操作の中心となる画面です。ホーム画面のアイコンを選んでアプリを起動したり、新着メールやアップデート情報などを確認したりすることができます。また、各種設定もホーム画面から行うことができます。

ホーム画面の見かた

通知エリア

メール受信やネットワークへの接続状況などを通知するアイコンが表示されます。

クイック検索

タブレット内やウェブページの情報を検索します。

音声検索

検索するキーワードを音声入力できます。

ステータスエリア

タブレットの状態を示すアイコンが表示されます。

アイコン	意味	アイコン	意味
	新着Gmail		新着メール
	SDカードを準備中		データのダウンロード中
	エラー／警告など		USBケーブルでパソコンに接続中

アイコン	意味	アイコン	意味
	アラーム設定中		Bluetooth利用中
	要充電		サイレント
	バッテリー残量が少ない		機内モード
	バッテリー残量十分		Wi-Fiネットワーク接続中
	バッテリー充電中		位置情報サービス利用中

アプリアイコン

アプリを起動します。アプリアイコンは使いやすい場所へ移動できます。

ホットシート

このエリア内のアイコンは、ホーム画面下に常に表示されます。いつも使うアプリをここに配置しておく便利です。

「戻る」ボタン

1つ前の画面に戻ります。アプリを閉じるときにも使用します。

「ホーム」ボタン


ほかの画面からホーム画面(メイン画面)に戻ります。

「アプリ履歴」ボタン

使用したアプリの履歴一覧を表示します。アプリを切り替えるときに利用します。

詳細メニュー

ホーム画面にウィジェット(ミニアプリ)を追加したり、テーマや壁紙の変更などができます。




? よく使う設定をすばやく変更するには?

ステータスエリア部分を下向きにドラッグすると、「クイック設定パネル」が表示されます。ここでは、無線LANやBluetooth、位置情報のオン/オフを切り替えたり、バッテリー残量の確認、サイレントモードの設定など、各種設定をかんたんに行えます。パネルを閉じるときは、パネル下部を上向きにドラッグします。



? ホーム画面を切り替えるには?

ホーム画面には、アプリアイコンやウィジェットを追加できるよう、メイン画面のほかに最大18の拡張ホーム画面を用意しています。自由にレイアウトして、自分だけの使いやすいホーム画面にカスタマイズできます。ホーム画面を切り替えるには、画面を左にドラッグするか、アプリアイコン下にある「」をタップしてください。



文字入力のしかたを覚えましょう

テキストや数字の入力が必要な操作を行ったときは、「ソフトウェアキーボード」が表示されます。パソコンのキーボードのような配列の「QWERTYキーボード」(フルキーボード)や携帯電話のように1つのキーに複数の文字が割り当てられている「10キー」が用意されているので、好みのキーボードに切り替えて文字入力できます。ソフトウェアキーボードの基本操作をマスターして、メールやSNSなどをスピーディーに操作しましょう。

使用するキーボードを選びます



入力モードを選んで文字を入力します




10キーの文字の入力方法について(フリック入力)

キーボードが10キーのときは、1つのキーに複数の文字(例:「あ」⇒「あいうえお」)が割り当てられています。文字キーを押すと、そのキーに割り当てられている文字が上下左右に表示されます。文字キーを押したまま、入力したい文字が表示されている方向にドラッグすると文字が入力できます。



予測変換について

1文字入力するたびに、「変換候補エリア」に入力した文字から予測される変換候補が表示されます。このエリアに表示される語句をタップして入力することもできます。変換候補エリア右にある「▼」をタップすると、変換候補エリアが拡大表示されます。



Google アカウントを作成するには？

Googleサービスを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。ここでは新規に Googleアカウントを作成する方法を説明します。



Google アカウントとは？

「Gmail」や「Google Play」など、Google社が提供するいろいろなサービスを利用するときに必要なユーザーアカウントです。Googleアカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」で構成されています。詳しくは、Googleヘルプをご覧ください。
<http://support.google.com/>



ユーザー名が使用できない

「ユーザー名XXXXXは使用できません。」というメッセージが表示されたときは、再度別のユーザー名を入力するか、「タップして候補を表示」をタップして使用できるユーザー名を選びます。



ホーム画面の「設定」をタップ



①「+アカウントを追加」をタップ

②「Google」をタップ



「新しいアカウント」をタップ

すでにアカウントがある方は「既存のアカウント」をタップします。



①名前を入力

上段に「名」、下段に「姓」を入力します。

②「▶」をタップ



①ユーザー名を入力

ユーザー名に使用できるのは、半角英数字とピリオドです。

②「▶」をタップ

ここで入力したユーザー名が Gmailアドレスのアカウント名になります。



Googleアカウントとパスワードは別にメモをとるなどして、控えをとるようにしましょう。



①同じパスワード(8文字以上)を2回入力

②「▶」をタップ



「再設定オプションをセットアップ」をタップ



次ページへ続く



携帯電話番号や予備のメールアドレスを登録することで、第三者によるGoogleアカウントの不正使用を防ぐことができます。

前ページから続く



1 携帯電話番号を入力

2 バックアップ用のメールアドレスを入力

3 「▶」をタップ




1 Google Playから情報を受信するかどうかを選ぶ

2 「▶」をタップ



「同意する」をタップ



1 左の画像のテキストを入力

2 「▶」をタップ

ソフトウェアを使った不正な会員登録を防止するために入力します。間違った文字を入力すると、別の文字列が表示されます。



「今は設定しない」をタップ

「Google+」はあとから設定することができます。⇒P.10「いろんなアプリを使ってみましょう」



「スキップ」をタップ

アプリ購入などに必要なクレジットカード情報は、後で登録することができます。


Googleアカウントの設定が完了しました。

インターネットやメールをはじめましょう

自宅でも外出先でも、インターネットの閲覧やメールの送受信ができます。別途、インターネットおよび無線 LANでの接続環境が必要です。

ブラウザを使ってみましょう

タブレットに標準搭載されているブラウザを使用すれば、パソコン用のウェブページを閲覧することができます。どこでもすぐにウェブページにアクセスして、最新ニュースをチェックしたり、ネットショッピングや映画や音楽などのエンターテインメントを楽しんだりすることができます。



ホーム画面の「ブラウザ」をタップ



ここで検索やブックマークの操作をします。

ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているサイトが表示されます。

インターネットを検索するには

1 ウェブページの「」をタップ



2 検索キーワードを入力

3 「実行」をタップ

ウェブページをブックマークに登録するには

1 ウェブページの「」をタップ



2 「OK」をタップ

「」をタップすると、登録されたブックマークの一覧が表示され、見たいページへジャンプできます。




アドレスバーで検索するには？

「」の代わりに、アドレスバーをタップしても検索キーワードを入力することができます。



ホーム画面の「クイック検索」バーを使っても、インターネット検索ができます！



ホームページを変更するには？

表示しているウェブページをホームページに設定することができます。「追加先」の「」右にある「」をタップし、「ホーム画面」を選んで「OK」をタップします。



メールアカウントを登録します

パソコンで使用している Eメールのアカウントを設定して、タブレットからメールを送受信することができます。メールアカウントを設定するためには、プロバイダから送付された書類などに記載されている、「メールアドレス」「パスワード」「サーバー名」などの情報が必要です。

ホーム画面の「設定」をタップ

①「+アカウントを追加」をタップ

②「メール」を選ぶ

①メールアドレスとパスワードを入力

②「手動セットアップ」をタップ

アカウントの種類

このアカウントのタイプ

POP3

IMAP

アカウントのタイプを選ぶ

メールアカウントの設定情報にしがって入力してください。

受信サーバーの設定

ユーザー名 XXXXXXXXXXXXXXX

パスワード

サーバー XXXXXXXXXXXXXXX

セキュリティの種類 なし

ポート 110

戻る

次へ

① 受信サーバーの情報を入力

② 「次へ」をタップ

※ メールアカウントの設定情報にしがって入力してください。

送信サーバーの設定

SMTPサーバー XXXXXXXXXXXXXXX

セキュリティの種類 なし

ポート 25

戻る

次へ

① 送信サーバーの情報を入力

② 「次へ」をタップ

※ メールアカウントの設定情報にしがって入力してください。

アカウントのオプション

受信トレイを照らす頻度 15分間隔

メールの受信を照らす

このアカウントからメールを受信する

① メール受信の間隔を選ぶ

② 「次へ」をタップ

アカウントの設定が完了しました。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

戻る

次へ

① 名前を確認

② 「次へ」をタップ


受信メールをチェックするには?

ホーム画面の「メール」をタップします。「受信トレイ」で新着メールをチェックしてください。メール作成するには、右上の「✉」をタップし、宛先、件名、メッセージを入力して「送信」をタップします。

いろいろなアプリを使ってみましょう

お買い上げ時にインストールされているアプリ以外に、「Google Play」に用意されている多彩なアプリから、便利な生活ツールやゲームなどを追加インストールすることができます。アプリは、キーワード検索の結果、カテゴリ別や人気ランキングなどから選べます。

※ Google Playは予告なく画面のレイアウトが変更されることがあります。



ホーム画面の「Playストア」をタップ



1 「アプリ」をタップ

2 右上にある「検索」をタップ

「Google Play」のメイン画面が表示されます。



1 アプリ名を入力

2 「検索」をタップ

※ 例として、「Google 翻訳」と入力します。



インストールするアプリを選ぶ



アプリの詳細情報を確認して「インストール」をタップ



キーワード検索以外にも「カテゴリ」や「売上トップ」などでもアプリを探せます!



有料アプリ購入時のご注意

アプリには無料と有料のアプリがあり、有料のアプリを購入するには、クレジットカードの登録またはGoogle Playギフトカードが必要になります。お手元に準備してから購入してください。



Google Playでなにができるの?

「Google Play」はGoogleが提供するコンテンツ配信サービスです。アプリをインストールできる「Playストア」のほかにも、映画やテレビ番組、ゲーム、電子書籍などのお気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。



アプリを削除するには?

ホーム画面の「設定」を起動して「アプリ」から削除するアプリを選び、「アンインストール」-「OK」をタップします。



アプリのアクセス情報などを確認して「同意する」をタップ



「開く」をタップ

インストールが完了し、アプリが起動します。

※ インストール後、ホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。アイコンをタップしてもアプリを起動できます。

地図や目的地までの経路を調べてみましょう

外出先で大変便利なマップ機能。現在地や地図の参照だけでなく、目的地までの経路をスピーディーに確認することができます。また、位置情報機能と連動すれば、現在地から目的地までのナビゲーションや到着までの残り時間の確認もできます。

位置情報を利用するための設定をしましょう

マップ機能を利用するには、位置情報機能を利用した位置情報サービスを利用すると便利です。最初に位置情報サービスをアプリで利用できるように設定しましょう。



知りたい場所の地図を見てみましょう



他の場所から現在地に戻るにはここをタップします。

目的地までの経路を確認しましょう



ここで移動手段を切り替えます。

復路を調べるにはここをタップします。




地図上に経路が表示されます。

移動手段が徒歩の場合

！ 現在地情報やナビ機能利用時のご注意
 マップを起動したときに現在地を確認したり、目的地までの行きかたのナビ機能を利用したりするには、位置情報機能が有効になっている必要があります。「設定」(⇒P.11)で「位置情報アクセス」をオンにしておいてください。

ナビ機能の指示に合わせて、ポイント詳細地図も表示できます。




経路を選ぶと、目的地までのナビゲーションが表示されます。移動手段が車または徒歩の場合は「歩」をタップします。

写真や動画を楽しみましょう

タブレットに搭載されているカメラで写真や動画を撮影することができます。撮影した写真／動画はすぐに閲覧でき、写真の加工や SNS・メールでの共有もできます。

写真や動画を撮影しましょう



メインカメラとサブカメラを切り替えたり、撮影モードやホワイトバランスなど、撮影時の設定を行うアイコンを表示します。

写真を撮るときは、このシャッターボタンをタップ

パノラマ撮影や動画撮影に切り替えるときは、このアイコンをタップします。



パノラマ 動画 写真



カメラ撮影後すぐに写真／動画を確認するには？

撮影後、すぐに写真や動画を確認するには、カメラのビューアー画面を左方向へドラッグします。または、カメラ画面右上のサムネイルをタップして、直前に撮影した写真または動画を見ることもできます。

直前に撮影した写真／動画のサムネイルをタップ




撮影した写真や動画を見ましょう



ホーム画面の「ギャラリー」をタップ



アルバム一覧から「カメラ」をタップ





見たい写真／動画をタップ

カメラで撮影した写真と動画がサムネイルで一覧表示されます。



選択した写真が全面表示されます。
動画を選択すると、全画面表示で再生されます。


「」をタップすると、明るさの補正やトリミングなどの写真加工ができます。




パソコンに保存している写真をタブレットに取り込むこともできます。USBケーブルでパソコンと接続し、写真をタブレットにコピーしてください。



撮影した写真をメールで送ったり、動画を投稿したりするには？

カメラで撮影した写真を、メールや Bluetooth 送信、「Google+」などの SNS を利用してほかの人と共有することができます。再生中の動画を「YouTube」にかんたんに投稿することもできます。また、「フォト」を利用してウェブアルバムに写真をアップロードしたり、「ドライブ」に写真データをバックアップすることもできます。「ギャラリー」で写真や動画を表示中に「」をタップして、利用したいサービスを選んでください。



「すべて表示」をタップすると、利用できる機能がすべて表示されます。

電子書籍を購読してみよう

人気小説やコミック、雑誌などの電子書籍をタブレットで読むことができます。いろいろなジャンルからお気に入りの本を購読して、お好きな場所で楽しみましょう。

ebookjapan に会員登録する

電子書籍を購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。



登録したメールアドレスに「認証番号」をお知らせするメールが届きます。

ebookjapanの販売サイトが開きます。

② 「次へ」をタップ

② 「利用規約および個人情報取扱い同意書に同意する」にチェックを付ける

③ 「入力内容を確認する」をタップ

① 認証番号と登録情報を入力



「マイページトップ」画面が表示されれば、会員登録は完了です。

書籍を購入する

ここでは、「eBook図書館」を利用して電子書籍を購入する方法をご紹介します。
タブレットに添付されている eBook図書館券をご用意ください。



検索キーワードやジャンルなどで書籍を検索します。



作品紹介画面が表示されます。



買い物カゴに入っている書籍が表示されます。



「購入手続きへ進む」をタップした後、ログイン画面が表示された場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。



2 「次のページへ進む」をタップ



2 「次のページへ進む」をタップ



3 「購入」をタップ



eBook図書館券利用時のご注意

- 図書館券に記載されている有効期限内にご利用ください。
- 2種類以上の決済を混合してご利用することはできません。
- 図書館券で額面以下の商品を購入した場合、おつりはできません。
- 一般的な金券ではありませんので、換金や返金はできません。
- 成人向けの書籍（ダイナマイツ）はご購入いただけません。

電子書籍を読んでみる



? 電子書籍を読みやすくするには?

電子書籍を開いているときに画面の中央をタップします。文字を大きくしたり、表示形式を変更したりできます。また、自動でページをめくったり、しおりを付けてそのページへ移動したりすることもできます。

タップ

設定メニューからできること

タブレットのさまざまな設定は「設定」画面から変更します。画面の明るさやデータのバックアップ、システムの更新などを行うことができます。

設定画面を開きます



ホーム画面の「設定」をタップ




設定項目を選び、必要な設定を行う



このほかにも、好みの壁紙に変更したり、個人情報を守るためのセキュリティ設定などをしたりすることができます！

画面の明るさを変更する

画面の明るさは、お好みに合わせて変更できます。



① 「ディスプレイ」をタップ

② 「画面の明るさ」をタップ



調整バーをドラッグして明るさを変更

バックアップするには

タブレットに保存しているデータや追加したアプリ、ブラウザのブックマークなどをバックアップします。



「バックアップとリセット」をタップ



「データのバックアップ」にチェックを付ける

システムを最新バージョンにする

新機能の追加やシステムの不具合を修正するために、定期的にシステム更新を行いましょう。



「端末情報」をタップ



「システムアップグレード」をタップ

更新するバージョンがあるかどうかをチェックします。タブレットが最新の状態のときは、「システムは最新のバージョンです。」と表示されます。



LaVie Tab

PC-TS508T1W

PC-TS708T1W

かんたん！LaVie Tab for Android

第1版 2014年11月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2014

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことは
できません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
秋葉原UDX