

がんたん!

LAVIE Tab for Android



レッスン 1	LAVIE Tab(Android)の特長やできることをチェックしましょう.....	1
レッスン 2	さっそく電源を入れてみましょう	2
レッスン 3	タッチパネルの操作をマスターしましょう	3
レッスン 4	ホーム画面から操作をスタートします.....	4
レッスン 5	文字入力のしかたを覚えましょう	5
レッスン 6	Googleアカウントを作成するには?	6
レッスン 7	インターネットやメールをはじめましょう	8
レッスン 8	地図や目的地までの経路を調べてみましょう	10

レッスン 9	写真や動画を楽しみましょう	12
レッスン 10	電子書籍を購読してみましょう	14
レッスン 11	いろんなアプリを使ってみましょう	18
レッスン 12	映画やドラマを視聴してみましょう	19
レッスン 13	設定メニューからできること	21
レッスン 14	タブレットやスマートホンをアクセス ポイントとして利用する	22

◆このマニュアルの記号について

このマニュアルで使用している記号には、次のような意味があります。

操作上のご注意や困ったときの
対処方法が書かれています。

操作の補足情報や知っておくと
便利な機能が書かれています。

※ 本文中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。

LAVIE Tab (Android) の特長やできることをチェックしましょう

「LAVIE Tab (Android)」シリーズは、スマートフォンで広く使われている Android(アンドロイド) を採用したタブレット端末です。スマートフォンと同じように画面を直接指で触れて操作します。タブレットはスマートフォンよりも大きな画面で見やすく、ノートパソコンよりも軽量で手軽に携帯でき、利用シーンを選べません。ここでは、LAVIE Tab (Android)の主な特長や機能をご紹介します。

※ インターネットおよび無線 LANの接続環境が必要です。

スリムなボディで手軽に持ち運べる！

いつも持ち歩きたくなる軽量・スリムなデザイン。外出先でも必要な情報をスピーディーにキャッチできます。

ビジネスでもプライベートでも、さまざまな利用シーンに合わせてタブレットをフル活用してください。



いつでもみんなとつながる！

Eメールやウェブメールでのやり取りはもちろん、「Google+」などのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を友達や家族とのコミュニケーションツールとして利用できます。

⇒P.9 「メールアカウントを登録します」



画面に触れるだけのかんたん操作

「パソコンの操作はちょっと苦手…」という方も、タブレットならタッチパネルを指先で軽く触れるだけで操作できます。文字の入力も、タッチパネルに表示されるキーボードから入力できます。

⇒P.3 「タッチパネルの操作をマスターしましょう」

⇒P.5 「文字入力のしかたを覚えましょう」



使いたいアプリを自由に追加

「Google Play」には、生活ツールやゲームなどの豊富なアプリが提供されています。好きなアプリを自由にインストールして、利用することができます。また、使わなくなったアプリの削除もかんたんです。

⇒P.18 「いろんなアプリを使ってみましょう」



知りたいことがササッとわかる

無線LANやモバイルデータ端末を利用してインターネットに接続すれば、情報をすばやく入手できます。

「週末の天気予報をチェックしたい」や「待ち合わせ場所の周辺地図を調べたい」など、今すぐ知りたい情報をササッと調べることができます。

⇒P.8 「ブラウザを使ってみましょう」

⇒P.22 「タブレットやスマートホンをアクセスポイントとして利用する」



読みたかった書籍や見たかった映画をタブレットで！

話題の小説や映画・ドラマの購読は、ポピュラーなタブレット利用の楽しみのひとつ。読みたい書籍や視聴したいコンテンツをいろいろなジャンルから選んで、お好きな場所でいつでも楽しむことができます。

⇒P.14 「電子書籍を購読してみましょう」

⇒P.19 「映画やドラマを視聴してみましょう」


さっそく電源を入れてみましょう

ここでは、電源の入れかたや切りかた、タブレットを節電モード(スリープモード)にするといった電源スイッチの動作をチェックしましょう。

電源を入れます



画面に「NEC」が表示されるまで
(約3~5秒)電源スイッチを長押し



□を上にドラッグしてロックを解除



タッチパネルの使いかたについては、⇒P.3
「タッチパネルの操作をマスターしましょう」をご覧ください。



ホーム画面が表示され、操作できるようになります。

節電モードにします

しばらくの間タブレットを使わないときは、電源スイッチを押すと、電源を切らずに節電モード(スリープモード)に切り替えることができます。
スリープモードを解除するときは、電源スイッチを押します。

一定時間なにも操作をしなかったときも、消費電力を節約するため自動的にスリープモードになります。

電源を切れます



①「電源を切る」が表示されるまで
電源スイッチを長押し



ロック画面とは?

電源を入れたときや、スリープモードから復帰したときは、画面の誤操作を防ぐため、最初にロック画面が表示されます。ロックを解除して使い始めましょう。



初めて電源を入れるには?

お買い上げ後、初めてタブレットの電源を入れたときは、初期設定の画面が表示されます。画面の指示にしたがって各項目を設定してください。詳しくは、「かんたん!セットアップシート」の「初期設定をする」をご覧ください。

タッチパネルの操作をマスターしましょう

タブレットの操作のほとんどは、タッチパネルを指で触って操作します。タッチパネルの触れかたや指の動かしかたの違いにより、いくつかの操作方法があります。タブレットを使いこなすために、タッチパネルの操作をマスターしましょう。

タッチ操作の基本アクション

タップ

指先でタッチパネルをトンと軽くたたく操作



ダブルタップ

指先でタッチパネルをトントンとすばやく2回たたく操作



長押し

アイコンなどをタッチし続ける操作



ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かす操作



スワイプ

タッチパネル上をすばやくはらう操作



ピンチアウト／ピンチイン

2本の指でタッチパネルを押し広げる／つまむ操作



ホーム画面から操作をスタートします

ホーム画面は操作の中心となる画面です。ホーム画面のアイコンを選んでアプリを起動したり、新着メールやアップデート情報などを確認したりすることができます。また、各種設定もホーム画面から行うことができます。

ホーム画面の見かた

通知エリア

メール受信やネットワークへの接続状況などを通知するアイコンが表示されます。

アイコン	意味	アイコン	意味
	新着Gmail		新着メール
	SDカードを準備中		データのダウンロード中
	サインイン／同期トラブルなど		USBケーブルでパソコンに接続中

クイック検索

タブレット内やウェブページの情報を検索します。

音声検索

検索するキーワードを音声入力できます。

ステータスエリア

タブレットの状態を示すアイコンが表示されます。


アイコン	意味	アイコン	意味
	アラーム設定中		Bluetooth利用中
	要充電		サイレント
	バッテリ残量が少ない		機内モード
	バッテリ残量十分		Wi-Fiネットワーク接続中
	バッテリ充電中		位置情報サービス利用中

ショートカットアイコン

アプリを起動します。アプリアイコンは使いやすい場所へ移動できます。

お気に入りトレイ

このエリアに登録したアプリは、ホーム画面を切り替えると表示されるため、よく使うアプリを登録しておくと便利です。最大6つまで登録できます。



「戻る」ボタン

1つ前の画面に戻ります。アプリを閉じるときにも使用します。

「ホーム」ボタン

ほかの画面からホーム画面(メイン画面)に戻ります。

「アプリ履歴」ボタン

使用したアプリの履歴一覧を表示します。アプリを切り替えるときに利用します。



よく使う設定をすばやく変更するには?

画面上部を下向きに2回ドラッグすると、「クイック設定パネル」が表示されます。ここでは、無線LANやBluetooth、位置情報のオン／オフを切り替えたり、バッテリ残量の確認、サイレントモードの設定など、各種設定をかんたんに行えます。パネルを閉じるときは、パネル下部を上向きにドラッグします。



ホーム画面を切り替えるには?

ホーム画面は、ショートカットアイコンやウィジェットの追加により拡張することができます。自由にレイアウトして、自分だけの使いやすいホーム画面にカスタマイズできます。ホーム画面を切り替えるには、画面を左にドラッグしてください。



文字入力のしかたを覚えましょう

テキストや数字の入力が必要な操作を行ったときは、「ソフトウェアキーボード」が表示されます。パソコンのキーボードのような配列の「QWERTYキーボード」（フルキーボード）や携帯電話のように1つのキーに複数の文字が割り当てられている「10キー」が用意されているので、お好みのキーボードに切り替えて文字入力できます。ソフトウェアキーボードの基本操作をマスターして、メールやSNSなどをスピーディーに操作しましょう。

使用するキーボードを選びます

QWERTYキーボード



キーボードの種類を切り替え

10キー



キーボードの種類を切り替え

入力モードを選んで文字を入力します

キーボードの「Menu」キーを押すと、音声や50音キーボードで文字を入力できます!



QWERTYキーボードの場合




①入力モードタブをタップして、文字種を選ぶ

あかさ	:漢字ひらがなモード
アカサ	:カタカナモード
abc	:英字モード
123	:数字モード
♥^-^☆	:記号／顔文字モード



10キーの文字の入力方法について(フリック入力)


キーボードが10キーのときは、1つのキーに複数の文字(例:「あ」⇒「あいうえお」)が割り当てられています。文字キーを押すと、そのキーに割り当てられている文字が上下左右に表示されます。文字キーを押したまま、入力したい文字が表示されている方向にドラッグすると文字が入力できます。



予測変換について


1文字入力するたびに、「変換候補エリア」に入力した文字から予測される変換候補が表示されます。このエリアに表示される語句をタップして入力することもできます。変換候補エリア右にある「▼」をタップすると、変換候補エリアが拡大表示されます。

変換候補エリア




Google アカウントを作成するには？

Googleサービスを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。ここでは新規にGoogleアカウントを作成する方法を説明します。



Google アカウントとは?

「Gmail」や「Google Play」など、Google社が提供するいろいろなサービスを利用するときに必要なユーザー アカウントです。Googleアカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」で構成されています。詳しくは、Googleヘルプをご覧ください。



「このユーザー名は使用できません。」というメッセージが表示されたときは、再度別のユーザー名を入力するか、「ユーザー名の候補」から使用できるユーザー名を選びます。

Google アカウントを作成するには?



前ページから続く

パスワードを
忘れたときのアカウント再設定の
ために、携帯電話番号を登録する
こともできます。
※ SMSを受信できる携帯
電話が別途必要です。



ここでは携帯電話番号の登録はスキップします。



「同意する>」をタップ




① 最新情報を受信するか
どうかを選ぶ



② 「次へ>」をタップ



① 同期するサービスを選ぶ



② 「次へ>」をタップ



アプリ購入などに必要なクレジットカード情報は、後で登録することができます。



Googleアカウントの設定が完了しました。

インターネットやメールをはじめましょう

自宅でも外出先でも、インターネットの閲覧やメールの送受信ができます。別途、インターネットおよび無線 LANでの接続環境が必要です。LTE通信対応のタブレットやスマートホンを、インターネットアクセスポイントとして利用することもできます。（⇒P.22「タブレットやスマートホンをアクセスポイントとして利用する」）

ブラウザを使ってみましょう

タブレットに標準搭載されているブラウザを使用すれば、パソコン用のウェブページを閲覧することができます。どこでもすぐにウェブページにアクセスして、最新ニュースをチェックしたり、ネットショッピングや映画や音楽などのエンターテイメントを楽しんだりすることができます。



インターネットを検索するには

① アドレスバーをタップ



ウェブページをブックマークに登録するには

① ウェブページの「☆」をタップ



「⋮」をタップして「ブックマーク」を選ぶと、登録されたブックマークの一覧が表示され、見たいページへジャンプできます。

ウェブページのショートカットを作成するには？

表示しているウェブページのショートカットをホームページに追加することができます。「⋮」をタップし、「ホームページに追加」を選んで「追加」をタップします。



- 新しいタブ
- 新しいシークレットタブ
- ブックマーク
- 最近使ったタブ
- 履歴
- 共有...
- 印刷...
- ページ内検索
- ホームページに追加
- PC版サイトを見る
- 設定
- ヘルプとフィードバック

メールアカウントを登録します

パソコンで使用しているEメールのアカウントを設定して、タブレットからメールを送受信することができます。メールアカウントを設定するためには、プロバイダから送付された書類などに記載されている、「メールアドレス」「パスワード」「サーバー名」などの情報が必要です。受信メールをチェックするには、ホーム画面の「@」をタップして「受信トレイ」で新着メールをチェックしてください。



地図や目的地までの経路を調べてみましょう

外出先で大変便利なマップ機能。現在地や地図の参照だけでなく、目的地までの経路をスピーディーに確認することができます。また、位置情報機能と連動すれば、現在地から目的地までのナビゲーションや到着までの残り時間の確認もできます。

位置情報を利用するための設定をしましょう

マップ機能を利用するには、位置情報機能を利用した位置情報サービスを利用すると便利です。最初に位置情報サービスをアプリで利用できるように設定しましょう。



知りたい場所の地図を見てみましょう



他の場所から現在地に戻るにはここをタップします。


目的地までの経路を確認しましょう




ここで移動手段を切り替えます。



移動手段が歩く場合




ナビ機能の指示に合わせて、ポイント詳細地図も表示できます。



写真や動画を楽しみましょう

タブレットに搭載されているカメラで写真や動画を撮影することができます。撮影した写真／動画はすぐに閲覧でき、写真の加工や SNS・メールでの共有もできます。

写真や動画を撮影しましょう



メインカメラとサブカメラを切り替えたり、HDR撮影、被写体の笑顔を検出して撮影するアイコンを表示します。



カメラ撮影後すぐに写真／動画を確認するには？

撮影後、すぐに写真や動画を確認するには、カメラのビューアー画面を左方向へドラッグします。または、カメラ画面右上のサムネイルをタップして、直前に撮影した写真または動画を見ることができます。


直前に撮影した写真／動画のサムネイルをタップ



ドラッグ




撮影した写真や動画を見ましょう



カメラで撮影した写真と動画がサムネイルで一覧表示されます。



「」をタップすると、明るさの補正やトリミングなどの写真加工ができます。



撮影した写真をメールで送ったり、動画を投稿したりするには？

カメラで撮影した写真を、メールや Bluetooth 送信、「Google+」などの SNS を利用してほかの人と共有することができます。再生中の動画を「YouTube」にかんたんに投稿することもできます。また、「フォト」を利用してウェブアルバムに写真をアップロードしたり、「ドライブ」に写真データをバックアップすることもできます。

「ギャラリー」で写真や動画を表示中に「」をタップして、利用したいサービスを選んでください。Bluetooth 送信を行う場合は、「」をタップしてください。



電子書籍を購読してみましょう

人気小説やコミック、雑誌などの電子書籍をタブレットで読むことができます。いろいろなジャンルからお気に入りの本を購読して、お好きな場所で楽しみましょう。

ebookjapan に会員登録する

電子書籍を購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。



初期設定を行う

ebookjapanに会員登録後、はじめて書籍を購入するには、「eBook図書券」の取得とトランクルームの初期設定が必要です。



書籍を購入する

ここでは、「eBook図書券」を利用して電子書籍を購入する方法をご紹介します。



検索キーワードやジャンルなどで書籍を検索します。



①「カゴに追加」をタップ

②「買い物カゴ」をタップ

画面スクロールすると、作品紹介を読むことができます。



買い物カゴに入っている書籍が表示されます。



①「eBook図書券」を選択
②「次のページへ進む」をタップ




① 購入内容を確認

② 「次のページへ進む」をタップ



① eBook図書券の番号を入力

② 「確認ページへ進む」をタップ



eBook図書券の画面で「番号をコピー」をタップした場合は、番号入力欄を長押しして「貼り付け」をタップすると、番号を入力できます。



書籍の購入手続きが完了しました。



「立読み」をタップすると、購入する前に試し読みができます。



eBook図書券利用時のご注意

- 図書券に記載されている有効期限内にご利用ください。
- 2種類以上の決済を混合してご利用することはできません。
- 図書券で額面以下の商品を購入した場合、おつりはできません。
- 一般的な金券ではありませんので、換金や返金はできません。
- 成人向けの書籍(ダイナマイツ)はご購入いただけません。

電子書籍を読んでみる



電子書籍を読みやすくするには?

電子書籍を開いているときに画面の中央をタップします。文字を大きくしたり、表示形式を変更したりできます。また、自動でページをめくったり、しおりを付けてそのページへ移動したりすることもできます。



いろんなアプリを使ってみましょう

お買い上げ時にインストールされているアプリ以外に、「Google Play」に用意されている多彩なアプリから、便利な生活ツールやゲームなどを追加インストールすることができます。アプリは、キーワード検索の結果、カテゴリ別や人気ランキングなどから選べます。

※ Google Playは予告なく画面のレイアウトが変更されることがあります。



ホーム画面の「」をタップ



「Google Play」のメイン画面が表示されます。



※ 例として、「U-NEXT」と入力します。



インストールする
アプリを選ぶ



アプリの詳細情報を確認して
「インストール」をタップ



アプリのアクセス情報を
確認して「同意する」
をタップ



インストールが完了し、
アプリが起動します。

※ インストール後、ホーム画面に
アプリのアイコンが追加されます。
アイコンをタップしてもアプリを起動できます。



有料アプリ購入時のご注意

アプリには無料と有料のアプリがあり、有料のアプリを購入するには、クレジットカードの登録またはGoogle Playギフトカードが必要になります。お手元に準備してから購入してください。



Google Playでなにができるの？

「Google Play」はGoogleが提供するコンテンツ配信サービスです。アプリをインストールできる「Playストア」のほかにも、映画やテレビ番組、ゲーム、電子書籍などのお気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。



アプリを削除するには？

ホーム画面の をタップして「アプリ」の「アプリを管理」で削除するアプリを選び、「アンインストール」-「OK」をタップします。

レッスン 12

映画やドラマを視聴してみましょう

映画やドラマなどのコンテンツを購入するには、会員登録が必要です。
あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。



会員登録時のご注意

会員登録にはクレジットカードが必要です。また、無料のお試し期間が終了すると、自動的に月額の課金が発生しますので、あらかじめキャンペーン要項をよくお確かめになってから、ご利用ください。

U-NEXT に会員登録する



U-NEXTの配信サイトが開きます。



「U-NEXT 今すぐスタート!」をタップ



※画面の指示にしたがって、コンテンツ購入に必要なクレジットカード情報を登録します。

① 登録情報を入力
② 「次へ」をタップ

コンテンツを購入する



ログインが完了しました。
「ホーム」をタップすると、
U-NEXTのホームページが表示されます。



次ページへ続く

前ページから続く



ここをタップすると、マイリストからいつでも視聴することができます。



コンテンツの購入が完了しました。

コンテンツを視聴する

コンテンツを視聴するには、あらかじめ、「Google Play」から「U-NEXTプレイヤー」をインストールしておくと便利です。(⇒P.18「いろんなアプリを使ってみましょう」)

U-NEXTプレイヤーから視聴する場合



コンテンツの再生が始まります。

① 視聴する
タイトルを
選ぶ

ウェブページから視聴する場合

コンテンツの再生
が始まります。

設定メニューからできること

タブレットのさまざまな設定は「設定」画面から変更します。画面の明るさやデータのバックアップ、システムの更新などを行うことができます。

設定画面を開きます



画面の明るさを変更する

画面の明るさは、好みに合わせて変更できます。



バックアップするには

タブレットに保存しているデータや追加したアプリ、ブラウザのブックマークなどをバックアップします。



システムを最新バージョンにする

新機能の追加やシステムの不具合を修正するために、定期的にシステム更新を行いましょう。



更新するバージョンがあるかどうかをチェックします。タブレットが最新の状態のときは、「システムは最新のバージョンです。」と表示されます。

レッスン 14

タブレットやスマートホンをアクセスポイントとして利用する

LTE通信対応のタブレットやスマートホンを、インターネットアクセスポイントとしてインターネットに接続することができます。(テザリング機能)
ここでは LaVie Tab S (Android) と iPhone の設定方法を説明します。

タブレットのテザリング機能を有効にする (LAVIE Tab S の場合)

LaVie Tab S の画面



LaVie Tab S(Android 4.4)での画面です。
その他のAndroid端末やバージョンの場合も、
こちらの手順を参考に設定してください。



テザリング機能が有効になりました。



Wi-Fi接続時に必要なネットワーク名とパスワードを確認/変更します。

②「保存」をタップ

「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードを確認できます。

iPhone の画面



iPhoneのテザリング機能が有効になりました。

①「設定」画面に戻る



②「一般」をタップ



①「情報」をタップ



②「名前」でネットワーク名を確認/変更

Wi-Fi接続時に必要なネットワーク名を確認/変更します。




テザリング利用時のご注意

iPhoneでテザリング機能を利用するには、iOS 8以降を搭載している必要があります。
また、通信事業者によってはテザリング機能を利用できない場合があります。

タブレットや iPhone をアクセスポイントとしてインターネットに接続する

LAVIE Tab E の画面



タブレット/iPhoneをアクセスポイントとして
インターネットに接続しました。



LAVIE Tab

PC-TE510BAL

PC-TE508BAW

かんたん！LAVIE Tab for Android

第1版 2015年7月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2015

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
秋葉原UDX