

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品はお客様のご要求に基づき、ハードディスクを取り外して出荷しております。
梱包箱を開けたら、まず本紙の手順通りに作業を行ってください。

1 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているフリーセクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)について、フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番をこのマニュアルに控えてください。


フリーセクション型番を控える

フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番を控えます。


1. フレーム型番を確認する

フレーム型番に以下の型番が記載されていることを確認してください。

PC-MY28VHZCZ



2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COP と略します)型番はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションによってステッカーに記載される選択任意のものがああります。また、ステッカーに記載されている COP 型番は順不同になっています。

COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

PC-D-KB 9 はキーボード、マウスを表しています(選択必須)。

✓	型番	キーボード、マウス
	10L	テンキー付き USB 小型キーボード & 光センサー-USB マウス

PC-D-ME C は合計メモリの容量を表しています(選択必須)。

✓	型番	合計メモリの容量
	D51	DDR SDRAM 512MB(512MB×1)
	H10	DDR SDRAM 1GB(512MB×2)

LCD VM-R-D はディスプレイの種類を表しています(選択任意)。

✓	型番	ディスプレイ
	72	LCD72VM-R

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板には「-D」が書かれていませんが同じ商品です。

PC-D-CD G は FDD/CD-ROM 系(セカンダリマスタ)の種類を表しています(選択任意)。

✓	型番	FDD/CD-ROM 系
	ZRD	FDD & CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開いたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

箱の中身を確認する

は、各々1つにパックされています。

保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。


本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMateを指します)

キーボード


マウス

はじめにお読みください(本紙)
安全にお使いいただくために
保証規定 & 修理に関するご案内


電源ケーブル



スタビライザ



ケーブルストッパ



ネジ(1本)

ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身について、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する
(p.2 2- でディスプレイのあるなし、種類が分かります。)

本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する
(型番はフレーム型番のみが表示されています。)

3 BIOS セットアップユーティリティについて

BIOS セットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、[F2]を数回押してください。

出荷時の設定値に戻す際のご注意

BIOSセットアップユーティリティでデフォルト値ロード([F9])を実行した後は、必ず以下の項目の設定を変更してください。

- 「Advanced」メニューの「Advanced BIOS Setup」
- ・「No-Execute Memory Protection」を「Disabled」に設定

「Boot」メニュー

- ・「1st Boot Device」を「Network」に設定
- ・「2nd Boot Device」を「Removable Dev.」に設定
:FDDモデルの場合は「1st FLOPPY DRIVE」と表示されます。
- ・「3rd Boot Device」を「CD/DVD」に設定

またBIOSセットアップユーティリティをアップデートした場合も、同様に設定の変更を行ってください。

853-810603-475-A .

810603475A

810603475A