

本製品をお買い求めのお客様へ

本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品に添付の Windows 11 Pro 再セットアップ用ディスクには、本製品の型名(*****-F)が記載されていません。そのため、該当箇所をご覧いただく際には、本製品の型名(*****-F)を以下の様に読み替えてください。

■タイプ VD、タイプ VX、タイプ VL、タイプ VA、タイプ VF、タイプ VE、 タイプ VM、UltraLite タイプ VC、UltraLite タイプ VB、タイプ VS、 タイプ VR

『再セットアップ用ディスク 1』 / 『再セットアップ用ディスク 2』 ▶ 対象モデル

タイプ	ディスク面の記載	型名読み替え
タイプ VD タイプ VX タイプ VL タイプ VA	V****/D-E V****/X-E V****/AA-E V****/L-E	V****/D-F V****/X-F V****/AA-F V****/L-F
タイプ VF タイプ VE	V****/E-E V****/F-E	V****/E-F V****/F-F
タイプ VM	V****/M2-D V****/M3-D V****/MM-D	V****/M2-F V****/M3-F V****/MM-F
UltraLite タイプ VC	V****/C-D	V****/C-F
UltraLite タイプ VB	V****/B-D	V****/B-F
タイプ VS	V****/S4-D	V****/S4-F
タイプ VR	V****/R5-D	V****/R5-F

■タイプ ME、タイプ MB、タイプ ML、タイプ MA、タイプ MC

『再セットアップ用ディスク 1』 / 『再セットアップ用ディスク 2』 ▶ 対象モデル

タイプ	ディスク面の記載	型名読み替え
タイプ ME タイプ MB タイプ MA タイプ ML タイプ MC	M****/E-D M****/B-D M****/A-D M****/L-D M****/C-D	M****/E-F M****/B-F M****/A-F M****/L-F M****/C-F

