


重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品のマニュアルなどをご使用になる際は、以下の内容を読み替えていただく必要があります。
本紙とあわせご覧ください。

1. 本製品の型名について

本製品に添付のマニュアル及びアプリケーションディスクには、本製品の型名(*****-G)が記載されていません。そのため、該当箇所をご覧いただく際には、本製品の型名(*****-G)を以下の様に読み替えてください。

■ タイプ VD、タイプ VX、タイプ VL、タイプ VA、タイプ VF、タイプ VE、タイプ VM、UltraLite タイプ VC、UltraLite タイプ VB、タイプ VS、タイプ VW、UltraLite タイプ VN、UltraLite タイプ VG

『活用ガイド』 / 『システム設定』 ▶ [トップページ](#) ▶ [対象モデル](#)

| タイプ | マニュアル記載 | 型名読み替え |
|------------------|---|---|
| タイプ VD | VKH48/D-F、VKM44/D-F、VJH48/D-F、VJM44/D-F | VKH48/D-G、VKM44/D-G、VJH48/D-G、VJM44/D-G |
| タイプ VX | VKH48/X-F、VKM44/X-F、VKT44/X-F、VKL44/X-F、VKE11/X-F、VJH48/X-F、VJM44/X-F、VJT44/X-F、VJL44/X-F、VJE11/X-F | VKH48/X-G、VKM44/X-G、VKT44/X-G、VKL44/X-G、VKE11/X-G、VJH48/X-G、VJM44/X-G、VJT44/X-G、VJL44/X-G、VJE11/X-G |
| タイプ VL | VKT44/L-F、VKL44/L-F、VJT44/L-F、VJL44/L-F | VKT44/L-G、VKL44/L-G、VJT44/L-G、VJL44/L-G |
| タイプ VA | VKL44/AA-F、VKE11/AA-F、VJL44/AA-F、VJE11/AA-F | VKL44/AA-G、VKE11/AA-G、VJL44/AA-G、VJE11/AA-G |
| タイプ VF | VKV47/FA-F、VKM44/FA-F、VKT44/FA-F、VKL44/FA-F、VKE11/FA-F、VKV47/FB-F、VKM44/FB-F、VKT44/FB-F、VKL44/FB-F、VKE11/FB-F、VKV47/FC-F、VKM44/FC-F、VKT44/FC-F、VKL44/FC-F、VKE11/FC-F、VKV47/FD-F、VKM44/FD-F、VKT44/FD-F、VKL44/FD-F、VKE11/FD-F、VJV47/FA-F、VJM44/FA-F、VJT44/FA-F、VJL44/FA-F、VJE11/FA-F、VJV47/FB-F、VJM44/FB-F、VJT44/FB-F、VJL44/FB-F、VJE11/FB-F、VJV47/FC-F、VJM44/FC-F、VJT44/FC-F、VJL44/FC-F、VJE11/FC-F、VJV47/FD-F、VJM44/FD-F、VJT44/FD-F、VJL44/FD-F、VJE11/FD-F | VKV47/FA-G、VKM44/FA-G、VKT44/FA-G、VKL44/FA-G、VKE11/FA-G、VKV47/FB-G、VKM44/FB-G、VKT44/FB-G、VKL44/FB-G、VKE11/FB-G、VKV47/FC-G、VKM44/FC-G、VKT44/FC-G、VKL44/FC-G、VKE11/FC-G、VKV47/FD-G、VKM44/FD-G、VKT44/FD-G、VKL44/FD-G、VKE11/FD-G、VJV47/FA-G、VJM44/FA-G、VJT44/FA-G、VJL44/FA-G、VJE11/FA-G、VJV47/FB-G、VJM44/FB-G、VJT44/FB-G、VJL44/FB-G、VJE11/FB-G、VJV47/FC-G、VJM44/FC-G、VJT44/FC-G、VJL44/FC-G、VJE11/FC-G、VJV47/FD-G、VJM44/FD-G、VJT44/FD-G、VJL44/FD-G、VJE11/FD-G |
| タイプ VE | VKV47/E-F、VKM44/E-F、VKT44/E-F、VKL44/E-F、VKE11/E-F | VKV47/E-G、VKM44/E-G、VKT44/E-G、VKL44/E-G、VKE11/E-G |
| タイプ VM | VKM44/M2-F、VKT42/M2-F、VKL41/M2-F、VKN44/M2-F、VKU42/M2-F、VKJ41/M2-F、VKM44/M3-F、VKT42/M3-F、VKL41/M3-F、VKN44/M3-F、VKU42/M3-F、VKJ41/M3-F、VKM44/MM-F、VKT42/MM-F、VKL41/MM-F、VKN44/MM-F、VKU42/MM-F、VKJ41/MM-F、VJM44/M2-F、VJT42/M2-F、VJL41/M2-F、VJN44/M2-F、VJU42/M2-F、VJJ41/M2-F、VJM44/M3-F、VJT42/M3-F、VJL41/M3-F、VJN44/M3-F、VJU42/M3-F、VJJ41/M3-F、VJM44/MM-F、VJT42/MM-F、VJL41/MM-F、VJN44/MM-F、VJU42/MM-F、VJJ41/MM-F | VKM44/M2-G、VKT42/M2-G、VKL41/M2-G、VKN44/M2-G、VKU42/M2-G、VKJ41/M2-G、VKM44/M3-G、VKT42/M3-G、VKL41/M3-G、VKN44/M3-G、VKU42/M3-G、VKJ41/M3-G、VKM44/MM-G、VKT42/MM-G、VKL41/MM-G、VKN44/MM-G、VKU42/MM-G、VKJ41/MM-G、VJM44/M2-G、VJT42/M2-G、VJL41/M2-G、VJN44/M2-G、VJU42/M2-G、VJJ41/M2-G、VJM44/M3-G、VJT42/M3-G、VJL41/M3-G、VJN44/M3-G、VJU42/M3-G、VJJ41/M3-G、VJM44/MM-G、VJT42/MM-G、VJL41/MM-G、VJN44/MM-G、VJU42/MM-G、VJJ41/MM-G |
| UltraLite タイプ VC | VK743/C-F、VK540/C-F、VK338/C-F、VK843/C-F、VK640/C-F、VK238/C-F、VJ743/C-F、VJ540/C-F、VJ338/C-F | VK743/C-G、VK540/C-G、VK338/C-G、VK843/C-G、VK640/C-G、VK238/C-G、VJ743/C-G、VJ540/C-G、VJ338/C-G |

| タイプ | マニュアル記載 | 型名読み替え |
|------------------|---|---|
| UltraLite タイプ VB | VKM44/B-F、VKT44/B-F、VKN44/B-F、 VKU44/B-F、VJM44/B-F、VJT44/B-F | VKM44/B-G、VKT44/B-G、VKN44/B-G、 VKU44/B-G、VJM44/B-G、VJT44/B-G |
| タイプ VS | VKT40/S4-F、VK140/S4-F、VJT40/S4-F | VKT40/S4-G、VK140/S4-G、VJT40/S4-G |
| タイプ VW | VKB45/WD-F、VJB45/WD-F | VKB45/WD-G、VJB45/WD-G |
| UltraLite タイプ VN | VKM44/N-F、VKT44/N-F、VKL44/N-F、 VJM44/N-F、VJT44/N-F、VJL44/N-F | VKM44/N-G、VKT44/N-G、VKL44/N-G、 VJM44/N-G、VJT44/N-G、VJL44/N-G |
| UltraLite タイプ VG | VKV47/G-F、VKM44/G-F、VKT44/G-F、 VJV47/G-F、VJM44/G-F、VJT44/G-F | VKV47/G-G、VKM44/G-G、VKT44/G-G、 VJV47/G-G、VJM44/G-G、VJT44/G-G |

Windows 11 Pro モデル

『アプリケーションディスク』 ▶ 対象モデル

| タイプ | ディスク面の記載 | 型名読み替え |
|------------------|------------|------------|
| タイプ VW | V****/WD-F | V****/WD-G |
| UltraLite タイプ VN | V****/N-F | V****/N-G |
| UltraLite タイプ VG | V****/G-F | V****/G-G |

Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)モデル

『アプリケーションディスク』 ▶ 対象モデル

| タイプ | ディスク面の記載 | 型名読み替え |
|---------------------------------|---|---|
| タイプ VD/タイプ VX/ タイプ VA/タイプ VL | V****/D-F V****/X-F V****/AA-F V****/L-F | V****/D-G V****/X-G V****/AA-G V****/L-G |
| タイプ VE/ タイプ VF | V****/E-F V****/FA-F V****/FB-F V****/FC-F V****/FD-F | V****/E-G V****/FA-G V****/FB-G V****/FC-G V****/FD-G |
| タイプ VM/ UltraLite タイプ VC | V****/M2-F V****/M3-F V****/MM-F V****/C-F | V****/M2-G V****/M3-G V****/MM-G V****/C-G |
| UltraLite タイプ VB | V****/B-F | V****/B-G |
| タイプ VS | V****/S4-F | V****/S4-G |
| タイプ VW | V****/WD-F | V****/WD-G |
| UltraLite タイプ VN | V****/N-F | V****/N-G |
| UltraLite タイプ VG | V****/G-F | V****/G-G |

■ タイプ ME、タイプ MB、タイプ ML、タイプ MA、タイプ MC

『活用ガイド』 / 『システム設定』 ▶ トップページ ▶ 対象モデル

| タイプ | マニュアル記載 | 型名読み替え |
|--------|---|---|
| タイプ ME | MKH48/E-F、MKM46/E-F、MKL43/E-F、 MKE34/E-F、MKW48/E-F、MKN46/E-F、 MJH48/E-F、MJM46/E-F、MJL43/E-F、 MJE34/E-F、MJW48/E-F、MJN46/E-F | MKH48/E-G、MKM46/E-G、MKL43/E-G、 MKE34/E-G、MKW48/E-G、MKN46/E-G、 MJH48/E-G、MJM46/E-G、MJL43/E-G、 MJE34/E-G、MJW48/E-G、MJN46/E-G |
| タイプ MB | MKH48/B-F、MKM46/B-F、MKL43/B-F、 MKR37/B-F、MKE34/B-F、MKW48/B-F、 MKN46/B-F、MJH48/B-F、MJM46/B-F、 MJL43/B-F、MJR37/B-F、MJE34/B-F、 MJW48/B-F、MJN46/B-F | MKH48/B-G、MKM46/B-G、MKL43/B-G、 MKR37/B-G、MKE34/B-G、MKW48/B-G、 MKN46/B-G、MJH48/B-G、MJM46/B-G、 MJL43/B-G、MJR37/B-G、MJE34/B-G、 MJW48/B-G、MJN46/B-G |
| タイプ ML | MKH48/L-F、MKT44/L-F、MKL43/L-F、 MKR37/L-F、MKE34/L-F、MJH48/L-F、 MJT44/L-F、MJL43/L-F、MJR37/L-F、 MJE34/L-F | MKH48/L-G、MKT44/L-G、MKL43/L-G、 MKR37/L-G、MKE34/L-G、MJH48/L-G、 MJT44/L-G、MJL43/L-G、MJR37/L-G、 MJE34/L-G |
| タイプ MA | MKH48/A-F、MKT44/A-F、MKL43/A-F、 MKR37/A-F、MKE34/A-F | MKH48/A-G、MKT44/A-G、MKL43/A-G、 MKR37/A-G、MKE34/A-G |
| タイプ MC | MKH46/C-F、MKM44/C-F、MKL41/C-F、 MKE28/C-F、MKW46/C-F、MKN44/C-F、 MJH46/C-F、MJM44/C-F、MJL41/C-F、 MJE28/C-F、MJW46/C-F、MJN44/C-F | MKH46/C-G、MKM44/C-G、MKL41/C-G、 MKE28/C-G、MKW46/C-G、MKN44/C-G、 MJH46/C-G、MJM44/C-G、MJL41/C-G、 MJE28/C-G、MJW46/C-G、MJN44/C-G |

Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)モデル

『アプリケーションディスク』▶ 対象モデル

| タイプ | ディスク面の記載 | 型名読み替え |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| タイプ ME/タイプ MB | M****/E-F M****/B-F | M****/E-G M****/B-G |
| タイプ MA/タイプ ML/ タイプ MC | M****/A-F M****/L-F M****/C-F | M****/A-G M****/L-G M****/C-G |

2. 再セットアップ用ディスクの枚数について

本製品に添付される再セットアップ用ディスクの枚数は、本製品のマニュアルとは異なります。マニュアルをご覧ください。以下のように読み替えてください。

■ タイプ ME、タイプ MB、タイプ ML、タイプ MA、タイプ MC、UltraLite タイプ VG、タイプ VS

Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)モデル

『はじめにお読みください』▶ [2] 添付品の確認 ▶ 添付品を確認する ▶ 1. 箱の中身を確認する ▶

●添付品

| マニュアル記載 | 読み替え |
|--|---|
| □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2(Windows 11 Pro) | □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2、再セットアップ用ディスク 3(Windows 11 Pro) |

『再セットアップガイド』▶ [4] Windows 11 を使用する ▶ インストールの準備 ▶ 必要なものをそろえる

| マニュアル記載 | 読み替え |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 「再セットアップ用ディスク」は 2 枚添付されている場合があります。 | 「再セットアップ用ディスク」は 3 枚添付されている場合があります。 |

■ UltraLite タイプ VB、UltraLite タイプ VC

Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)モデル

『はじめにお読みください』▶ [2] 添付品の確認 ▶ 添付品を確認する ▶ 1. 箱の中身を確認する ▶

●選択した構成オプションの添付品

| 構成オプション | マニュアル記載 | 読み替え |
|------------|--|---|
| 再セットアップ用媒体 | □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2 | □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2、再セットアップ用ディスク 3(Windows 10 Pro) |
| | □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2(Windows 10 Pro) | |

『再セットアップガイド』▶ [3] システムを工場出荷時の状態に戻したいとき ▶ 再セットアップの準備 ▶ 必要なものをそろえる

| マニュアル記載 | 読み替え |
|--|--|
| 「再セットアップ用ディスク」を購入した場合、2 枚添付されていることがあります。 | 「再セットアップ用ディスク」を購入した場合、3 枚添付されていることがあります。 |

■ UltraLite タイプ VG

Windows 11 Pro モデル

『はじめにお読みください』▶ [2] 添付品の確認 ▶ 添付品を確認する ▶ 1. 箱の中身を確認する ▶

●選択した構成オプションの添付品

| 構成オプション | マニュアル記載 | 読み替え |
|------------|--|---|
| 再セットアップ用媒体 | □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2(Windows 11 Pro) | □再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2、再セットアップ用ディスク 3(Windows 11 Pro) |

『再セットアップガイド』▶ [3] システムを工場出荷時の状態に戻したいとき ▶ 再セットアップの準備 ▶ 必要なものをそろえる

| マニュアル記載 | 読み替え |
|--|--|
| 「再セットアップ用ディスク」を購入した場合、2 枚添付されていることがあります。 | 「再セットアップ用ディスク」を購入した場合、3 枚添付されていることがあります。 |

3. Office カードについて(Office モデルのみ)




本製品に、Office カードは添付されていません。本製品のマニュアルは、Office カードが添付されていた時の内容となります。マニュアルをご覧になる際には、以下の様に読み替えてください。

『はじめにお読みください』▶ [2] 添付品の確認 ▶ 添付品を確認する ▶ 1. 箱の中身を確認する ▶

●選択した構成オプションの添付品

| 構成オプション | マニュアル記載 | 読み替え |
|----------|--|---|
| アプリケーション | <p>選択したアプリケーションの Office カードが添付されています。</p> <p><input type="checkbox"/> Microsoft Office Personal 2021[※]</p> <p><input type="checkbox"/> Microsoft Office Home & Business 2021[※]</p> <p><input type="checkbox"/> Microsoft Office Professional 2021[※]</p> <p>※: ライセンス認証に必要なプロダクトキーは、Office カード自体に記載されています。</p> | <p>左記のマニュアル記載は削除してご覧ください。また、ライセンス認証については、次の項目をご覧ください。</p> |

『活用ガイド』▶ 便利な機能とアプリケーション ▶ Office ▶ ライセンス認証

| 項目 | マニュアル記載 | 読み替え |
|---------|--|--|
| ライセンス認証 | <p>Office アプリ (Word、Excel など) を初めて使用するときは、Microsoft Office のライセンス認証を完了させる必要があります。</p> <p> チェック</p> <p>● ライセンス認証について Windows のセットアップが終わったら、必ず Microsoft Office のライセンス認証を行ってください。ライセンス認証にはプロダクトキーの入力が必要です。Microsoft Office のプロダクトキー入力には、インターネットに接続できる環境が必要です。</p> <p>● プロダクト キーについて プロダクト キーは、添付の Office カードに記載されています。入力の際は、カードをお手元にご用意ください。</p> <p>プロダクト キーの入力について Microsoft Office に含まれるアプリ (Word、Excel など) のいずれかひとつを初めて起動するときに、プロダクト キーを入力します。 以下の手順で行ってください。</p> <p> チェック</p> <p>● 入力手順は、マイクロソフト社によるアップデートなどで変更される場合があります。その場合は、画面の手順に従って入力を行ってください。</p> <p>● プロダクト キーを入力しない場合、初めて起動してから 5 日が過ぎると、使用できる機能が制限されます。</p> <p>● ライセンス認証が完了すると、ほかの Office アプリで再度行う必要はありません。</p> <p>[1] 「プロダクト キーを入力します」と表示された画面で プロダクト キー (25 文字の英数字) を入力する プロダクト キーを入力すると、次の手順に進むためのボタンが画面に表示されます。</p> <p>[2] 画面に表示されたボタンをクリック これ以降は画面の指示に従って操作してください。</p> <p>以上でライセンス認証は終了です。</p> | <p> チェック</p> <p>● Windows のセットアップが終わったら、必ず Microsoft Office のライセンス認証を行ってください。</p> <p>● ライセンス認証にはインターネットへの接続が必要です。</p> <p>● ライセンス認証が完了すると、ほかの Office アプリで再度行う必要はありません。</p> <p>● Office をご利用になる場合は、定期的なオンライン認証が発生するため、インターネット接続が必要になります。</p> <p>Office アプリ (Word、Excel など) を初めて使用するときは、Microsoft Office のライセンス認証が必要です。 画面の指示にしたがって、操作してください。</p> |

第 2 版 2023 年 10 月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2023

NEC パーソナルコンピュータ株式会社 の許可なく複製、改変などを行うことはできません。