

指紋認証機能をお使いになるお客様へ

概要

指紋センサ機能付き USB 109 キーボードを使用して、IWS™ Desktop Security をお使いになる場合は、必ず Windows 起動時に「Windows へようこそ」の画面が表示されるように設定を変更してから、IWS™ Desktop Security をインストールしてください。

設定方法

以下の手順で「ローカルポリシー」の「セキュリティオプション」を変更してください。Windows 起動時に常に「Windows へようこそ」の画面が表示されるようになります。なお、設定の変更にはコンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

1. 「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリック
 2. カテゴリ表示で「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックし、「管理ツール」をクリック
 3. 「ローカルセキュリティポリシー」をダブルクリック
「ローカルセキュリティ設定」の画面が開きます。
 4. 「セキュリティの設定」ツリーから「ローカルポリシー」 - 「セキュリティオプション」をクリック
 5. 一覧から「対話型ログオン: Ctrl+Alt+Del を必要としない」をダブルクリック
設定のプロパティ画面が開きます。
 6. 「無効」を選択して「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリック
- 以上でローカルポリシーの設定は終了です。

注意事項

IWS™ Desktop Security をお使いの場合に「Windows へログオン」の画面において、指紋センサのアイコンが表示されず、指紋センサが正しく認識されない場合があります。この場合は、「キャンセル」ボタンをクリックし、「Windows へようこそ」の画面に戻ってから、再度操作を行ってください。

Microsoft、Windows、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
ImageWare および IWS は米国 ImageWare Systems, Inc. の米国における登録商標または商標です。

853-810636-042-A



810636042A