

はじめに

お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。パッケージの中には、さまざまな部品が入っています。本紙の説明をよく読んでパソコンを使い始めるための準備を行ってください。

本紙に記載のイラストはLV13C/WDのものです。

1

添付品の確認

『箱の中身を確認してください』で、不足がないか、破損がないかを確認してください

箱を開けたところに入っているもの

『はじめにお読みください』(本紙)
『箱の中身を確認してください』
『98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書』


保証書

梱包箱のふたの裏側に貼り
付けられています


マニュアル類など

『箱の中身を確認してください』の
内容を確認してください


接続に必要なもの



本体: ビニール袋を開ける前に「ソフトウェアのご使用条件」を読
んでください。



バッテリーパック



ACアダプタ



電源コード

接続の前に必ず添付の「安全にお使いいただくために」をお読みください。

2

添付品の接続

製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

警告



- バッテリーパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリーパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル(『活用ガイド』「PART 1 本機の機能」の「バッテリーで本機を使う」)に指定の方法で充電してください。



- バッテリーパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

注意



- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。
- 指定のACアダプタ(PC-VP-WP01)を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。



- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。

バッテリーパックの取り付け

最初にバッテリーパックの取り付けが必要です。

1


パソコンを裏返す

2

側面のツメ部に指をかけ、矢印の方向に水平にカバーをずらす


3

カバーを矢印の方向に取り外す



4

バッテリーパックを取り付ける



5


取り外したカバーを、取り外したときと逆の手順で取り付ける

ACアダプタを取り付ける

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

1

ACアダプタを側面のDCコネクタ --- に差し込む



2

電源コードをACアダプタに接続し、プラグを壁などのコンセントに差し込む

ACアダプタの取り付けが完了すると、バッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプが点灯します。

3

Windowsのセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、Windowsのセットアップという作業が必要です。
この作業は全部で約30分程度の時間がかかります。

注意

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先にWindowsのセットアップ作業を完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

セットアップを始める前の準備

次のものを準備しておいてください。

『Microsoft Windows 95
ファーストステップガイド』

セットアップの途中で、Windowsの製造番号（Product ID）を入力するのに使います。CD-ROMと一緒にビニールで包まれた、白い表紙の本です（ビニール袋を開ける必要はありません）。

名前

このパソコンを使う人の名前を入力する必要があります。誰の名前を登録するのか決めておいてください。




セットアップの作業手順

1


パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせて、ふたを持ち上げます。




2

電源スイッチを右にスライドさせる



電源ランプ①が点灯します。下の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。




3

【Enter】を押す

「ハードディスクの内容を確認しています」という画面が表示されますので、しばらくお待ちください。


これ以降は、セットアップの作業手順が完了するまで、次のスイッチに手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。



4

「Enterキーを押してください」と表示されたら、【Enter】を押す

数分後に次の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。



5

【Alt】を押さえたまま、【半角/全角】を1回押す



画面右下の「あ 般」が消えます。これで、アルファベット（英文字）で名前が入力できるようになります。

チェック!

■ はじめてのかたは、アルファベットで

名前は日本語で入力することもできますが、パソコンをはじめてお使いになるかたは、アルファベット（英文字）で入力することをお勧めします。

自分の名前を漢字で入力する操作に慣れているかたは、手順5を省略して、日本語で名前を入力しても構いません。【Alt】を押したまま【半角/全角】を押すと、日本語入力のオンとオフが切り替わります。日本語入力がオンのときは、手順6で日本語で名前を入力することができます。

6

自分の名前を入力する

例えば「yamada」と入力するには、キーボードから【Y】【A】【M】【A】【D】【A】と順にキーを探して打ちます。ここでは、小文字のアルファベットで入力されますが、大文字小文字の区別を気にする必要はありません。

チェック!


■ 間違えたら【BackSpace】

文字を間違えたときは、【BackSpace】を押すと、後ろから1文字ずつ消えていくことができます。間違えた文字を消してから、打ち直してください。

チェック!

■ 「会社名」の入力は省略可能


会社名の入力は省略して構いません。会社名の入力が必要な場合は、名前を入力したあとキーボードの【Tab】を押してください。「会社名」の欄に「|」が表示されたら、手順5、6の要領で会社名を入力できます。



7

画面の矢印を、「次へ」に合わせる

NXパッドの上で指を滑らせると画面の矢印が動きます。



NXパッド


次の図のように、画面の「次へ」と表示されたボタンの内側に、矢印の先端を合わせます。



8

左のクリックボタンを押す

NXパッドの左下にある、クリックボタンを1回押してください。



左のクリックボタン


✓ **チェック!!**

■ クリックを覚えよう

画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。NXパッドを軽く叩いたり、NXパッドの上で指を滑らすときに少し指が離れたときも、クリックと同じ結果になることがあります。誤ってクリックしないように気を付けてください。

9

「使用許諾契約書」の画面を確認する



このパソコンを使うようにするには、パソコンに内蔵されたソフトを違法にコピーして他人に渡したりしないという契約に同意しなければなりません。同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。


✓ **チェック!!**

■ 続きを読むには、▼をクリック

契約書の文章が表示された欄の右にある▼をクリックすると、続きを読むことができます。

10

「同意する」の左にある、矢印の先端を合わせ、クリックする。



☐ が ☑ に変わります。

11

「次へ」をクリックする

次の画面が表示されます。



12

Product ID(プロダクトアイディー)をキーボードから入力する




Product ID

Product IDに印刷されている○の文字は、数字の0(ゼロ)です。

✓ **チェック!!**

■ 間違えたら【BackSpace】

文字を間違えたときは、間違えた文字の後に矢印の先端を合わせクリックし、【BackSpace】を押すと、後ろから1文字ずつ消していくことができます。間違えた文字を消してから、打ち直してください。



13

「次へ」をクリックする

次の画面が表示されます。



14

「完了」をクリックする

完了をクリックすると、いったん画面が真っ暗になり、自動的に再起動されます。途中で何度か画面が変わり、次の画面が出るまで約3分ほどかかります。何も操作せずにお待ちください。

✓ **チェック!!**

■ が出ているときは、そのまま待つ

パソコンの内部で設定などの準備処理が行われている間は、矢印に代わって⌚が表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないでください。

15

画面左下にある「スタート」ボタンをクリックする




お使いの機種により画面は異なります。

16

表示されたスタートメニューの「×××を使う準備をします」をクリックする

(「×××」にはお使いのパソコンの機種名が表示されています。)



お使いの機種により画面は異なります。

メッセージが表示され、4～5秒で自動的にメッセージが消え、手順17の画面が表示されます。

17

「次にログインするときも、このダイアログを表示する」の☑をクリックして☐にした後、「閉じる」をクリックする



お使いの機種により画面は異なります。

18

本機の電源を切る

参照 電源の切り方について
→「4. 始め方と終わり方」(p.4)

19

本機の電源を入れる

参照 電源の入れ方について
→「4. 始め方と終わり方」(p.4)

20

Windowsで日付と時刻の設定をする

内蔵時計の設定が必要です。

参照 日付と時刻の設定について→Windowsのヘルプ

✓ **チェック!!**

■ Windowsのヘルプを見るには

「スタート」ボタンをクリックして、「ヘルプ」をクリックします。「目次」の画面で「Windowsの使い方」、「コンピュータをメンテナンスする」、「コンピュータの日付を変える」の順にダブルクリックします。

✓ **チェック!!**

■ ダブルクリック

画面に表示された絵や文字に矢印を合わせて、左のクリックボタンを「カチ、カチ」と続けて2回押す操作を「ダブルクリック」と呼びます。

これで、Windowsの
セットアップ作業は終了です。

別冊のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わりを覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなこと
でパソコンは壊れたりしません。

電源の切り方


電源を切るときは、スタートメニューから終了する方法と、電源スイッチで終了する方法の2種類があります。どちらの方法で終了しても構いません。

スタートメニューから終了する

1

画面左下にある「スタート」ボタンをクリックする


スタートメニューが表示されます。



2

「Windowsの終了」をクリックする

次の画面が表示されます。



3

「電源を切れる状態にする」の前に
☑が表示されていることを確認して、「OK」をクリックする


「しばらくお待ちください」と表示されたあと、自動的に電源が切れます。

電源スイッチで終了する

1

電源スイッチを右にスライドさせる

次の画面が表示されます。



2

「OK」ボタンをクリックする

「しばらくお待ちください」と表示されたあと、自動的に電源が切れます。

✓チェック!

■保存するか確認するメッセージが表示されたら
ワープロなどのソフトを利用して、データを保存する前に終了しようとする、保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。保存するときは「はい」を、保存しなくてよいときは「いいえ」をクリックしてください。

電源が切れなくなったら

ソフトウェアの暴走などで本機の電源が切れなくなってしまったときは、次のどちらかの方法で強制的に電源を切ることができます。

- 電源スイッチを約4秒以上スライドさせる
- スリープボタンを押しながら、電源スイッチをスライドさせる

電源を入れる（2回目以降）

2回目以降に電源を入れるときは、Windowsのセットアップ手順は不要です。

1

電源スイッチを右にスライドさせる

約1分後にWindowsの画面が表示されます。Windowsの画面が表示されるまで、そのまま待ってください。

「お客様登録申込書」の記入と返送


いったんパソコンの電源を切ったあとで、添付の『98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書』に所定事項を記入の上、返送してください。

1

『98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書』を準備する

2

型番と製造番号を確認する



パソコンの裏側に、型番と製造番号が記載されている

添付の保証書に記載してある内容と一致していることを確認してください。万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。

3

『98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書』に所定事項を記入し、返送する

申込書の記載事項をよく読んで、FAXまたはハガキにて返送してください。また、保証書は、大切に保管しておいてください。

マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ

このパソコンに入っているマニュアルを紹介します。

どれから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。



*『入門ガイド』および『インターネットガイド』は、model CAF1、model DAF1 のみに添付されています。

各マニュアルの主な内容

●『入門ガイド』

Windows やワープロの基本操作を解説した、入門者向けのマニュアルです

- ・NX パッドの基本操作
- ・ウィンドウの基本操作
- ・ワープロ入門（一太郎 / Word）
- ・ファイルの使い方
- ・いろいろなソフトウェアの紹介



●『インターネットガイド』

インターネットに接続する方法、パソコンを電話やFAXの代わりに使う方法などを説明しています。

- ・インターネットとは
- ・インターネット接続の準備
- ・ホームページの見方
- ・外出先での通信
- ・パソコン通信
- ・電話やFAXの利用



●『活用ガイド』

このパソコンの取り扱い方法、アプリケーションソフトの利用方法などを説明しています。

- ・キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・周辺機器の接続と利用方法
- ・システム設定について
- ・アプリケーションソフトの利用方法
- ・Windows NT 4.0 を利用する場合の設定



●『困ったときのQ&A』

さまざまなトラブルへの対応方法をQ&A形式で説明したマニュアルです。再インストールの方法も説明しています。

- ・トラブル解決 Q&A
- ・再インストールの方法

