

電源が入らない場合のご注意

このたびは本機をお買い求めいただき、ありがとうございます。
本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機は、水冷システムを搭載しているため、液漏れを検出してパソコンを停止させる安全装置を備えております。急激な温度の変化などでパソコン本体内部に結露が発生している場合、電源を入れても、数秒後に電源が切れることがあります。これは安全装置が作動しているためで故障ではありません。そのような場合は、電源を切った状態で 1 時間程度*1 放置した後に、再度電源を入れていただくようお願いします。

*1: 結露の程度や室内の温湿度条件によっては、結露の解消に 3 ~ 4 時間かかる場合もあります。

本紙をお読みになった後は、必ず添付のマニュアルと一緒に大切に保管してください。

853-810603-466-A



810603466A