


## テレビ視聴時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。また、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本機は、約2秒でテレビ画面を表示することができる「ぱっと観テレビ」機能を搭載しております。「ぱっと観テレビ」を使用する場合、以下の点に注意してください。

「ぱっと観テレビ」を起動させた場合「テレビランプ」(下記の図参照)が点滅します。点滅中は「電源ボタン」や「テレビ表示/終了ボタン」の操作を行わないでください。

操作する場合は、ランプが点滅から点灯に替わった後に行ってください。



853-810603-664-A



\*810603664A\*