



# パーソナルコンピュータ使用時の注意事項

本パソコンをご使用する場合は、必ず専用ビデオ通信ケーブルおよび信号ケーブルを使用してセットモニタ(F20WZ2)に接続する必要があります。ご使用時に下記のようなエラーメッセージが表示された場合、パソコン本体と液晶ディスプレイ間のケーブル接続が適切に行われていない可能性があります。




PCI-Expressケーブルとは専用ビデオ通信ケーブルの事です

このような場合はパソコンの電源を切った後(シャットダウン後)にケーブルの接続を確認してください。

専用ビデオ通信ケーブルと信号ケーブル(特にUSBコネクタ)が接続されているかをご確認ください。本パソコンでテレビを視聴しない場合にもこれらのケーブルを接続しておく必要があります。

本パソコンはセットモニタ(F20WZ2)との接続のみをサポートしております。それ以外のモニタを接続した場合はエラーメッセージが表示されます。ケーブルの接続方法については、パソコンに添付のマニュアル「準備と設定」の第2章「電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください。

液晶ディスプレイ(背面)



853-810603-847-A



\*810603847A\*