

「ひかり TV」をご利用になる時のご注意

「ひかり TV」とは、光回線(NTT 東日本 または NTT 西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる、NTT ぷららが提供する有料のブロードバンド映像サービスです。

本製品に添付されている「SmartVision IPTV セットアップ CD-ROM」からソフトウェアをインストールすると、「ひかり TV」がご利用になれます。ご利用時は次のことにご注意ください。

ご利用の前に、ご契約のブロードバンド回線とサービスについて、ご確認ください。

- ・ 「ひかり TV」をご利用になるためには、NTT 東日本もしくは NTT 西日本が提供する「フレッツ光」、「フレッツ光ネクスト」などによるブロードバンド回線が必要となります。 必要となる回線の種類について詳しくは『ひかり TV を楽しむ本』-「PART1 ひかり TV を楽しむための準備」-「こんな準備が必要です」-「回線とサービスの準備」をご覧ください。
- ・ ブロードバンド回線の契約は、プロバイダ(インターネット接続業者)との契約に含まれる場合があります。すでにインターネットをお使いのお客様は、プロバイダとの契約内容をご確認いただくと、ご契約の回線事業者名や、回線の種類がわかる場合があります。
- ・ 「ひかり TV」をご利用になるためには、事前に「ひかり TV」サービスの契約が必要となります。 詳細は『ひかり TV を楽しむ本』-「PART1 ひかり TV を楽しむための準備」-「こんな準備が必要です」-「回線とサービスの準備」をご覧ください。

パソコンをブロードバンド回線に接続する際のご注意

- ・ ルータをお使いの場合、IPv6 対応のルータが必要です。 また、ルータの IPv6 機能(IPv6 パススルー機能/IPv6 ブリッジ機能)をオンに設定いただく必要があります。ルータの IPv6 対応状況や、設定方法については、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明資料などをご覧ください。
- ・ お客様宅のホームネットワーク内に 10BASE-T で動作する機器が接続されている場合、十分な通信速度が確保できなくなるため、テレビサービスの映像が黒いままとなったり、映像が乱れたりします。この場合、10BASE-T で動作する機器をホームネットワークから取り外すなどの処置が必要です。詳しくは『ひかり TV を楽しむ本』-「PART3 Q&A」-「ひかり TV を見ているとき」-「ビデオサービスは視聴できるが、テレビサービスの映像が乱れたり、映像が映らず画面が黒いままになる」をご覧ください。

「ひかり TV」の視聴についてのご注意

- ・ このパソコンは「ひかり TV」の提供する「地上デジタル放送 IP 再送信サービス」はご覧いただけません。
- ・ このパソコンは「ひかり TV」のサービス(テレビサービスやビデオサービスなど)を録画できません。
- ・ このパソコンは「ひかり TV」のテレビサービスの番組を視聴予約できません。
- ・ 「ひかり TV」を視聴する際には、「SmartVision IPTV」以外のソフトウェアを終了させてください。視聴中に他のソフトウェアが動作していると、映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音量調整中に映像が一瞬停止したり、操作に対する反応が遅くなったりします。

853-810913-099-A



810913099A

(裏面もご覧ください)

ひかり TV 視聴ソフトウェア「SmartVision IPTV」インストールに関するご注意

- ・ 「ひかり TV」をご覧になるためには、「SmartVision IPTV」を添付の「SmartVision IPTV セットアップ CD-ROM」からインストールする必要があります。インストール手順については、『ひかり TV を楽しむ本』-「PART1 ひかり TV を楽しむための準備」-「こんな準備が必要です」をご覧ください。
- ・ 既にこのパソコンでテレビを視聴されているお客様は、次の事にご注意ください。
「SmartVision IPTV」をインストールすると、地上デジタル放送のチャンネル設定などのテレビに関する設定がすべて購入時の状態に戻ります。あらためてテレビ初期設定をやり直してください。また、テレビ(地上デジタル放送)の録画予約やおまかせ録画条件などの設定、受信済みの番組表なども消去されるため、必要に応じて設定や受信をやり直してください。

その他のご注意

- ・ このパソコンが故障した場合、修理内容によっては、NTT ぷららにご連絡頂かねばならない場合があります。該当するお客様には、修理したパソコンをお渡しする際に、詳細を書面などでご連絡いたします。