

本製品をお買い求めのお客様へ

対象機種:VA93J/GL

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品に添付のされているマニュアルを、次のとおり読み替えてください。

型番について

『はじめにお読みください』の「スマートセレクション型番を控える」に記載の型番は、次のように読み替えてください。

スマートセレクション 型番	PC-VA93JGL	H	PC-VA93JGL	M
------------------	------------	---	------------	---

『はじめにお読みください』の「フリーセレクション型番を控える」に記載の型番を、次のように読み替えてください。

フリーセレクション 型番	PC-VA93JGL LH	PC-VA93JGL LM
-----------------	---------------	---------------

アップデートモジュールやドライバ検索時のご注意

NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街」において、アップデートモジュールやドライバなどが変更前の型番で掲載されている場合があります。検索の際には、ご注意ください。

Intel(R) LANDesk(R) Client Manager 6 (with NEC Extensions) について

『VersaPro 電子マニュアル』の「添付アプリケーションの概要と追加/削除」 - 「添付アプリケーション一覧」に「Intel(R) LANDesk(R) Client Manager 6 (with NEC Extensions)」が記載されていますが、本製品に「Intel(R) LANDesk(R) Client Manager 6 (with NEC Extensions)」は添付されておりません。

(裏面に続く)

クライアントモニタリングについて

『VersaPro 電子マニュアル』の「パソコンの設定」 - 「LAN(ローカルエリアネットワーク)」に「クライアントモニタリング」が記載されていますが、本製品では「クライアントモニタリング」はご使用になれません。

リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)について

『VersaPro 電子マニュアル』の「パソコンの設定」 - 「LAN(ローカルエリアネットワーク)」に記載されている「リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)」をご使用になる場合は、管理者パソコンに Magic Packet を送信するためのソフトウェア(ESMPRO/Client Manager など)のインストールが必要になります。

また、「DMITool Ver.8.2(pcAnywhere(TM) 9.2 EX コンプリート版付)」のダウンロードによる提供は終了いたしました。

補修用性能部品の最低保有期間について

『ユーザーズマニュアル』の「PART3 付録」 - 「アフターケアについて」 - 「消耗品 / 消耗部品について」の補修用性能部品の最低保有期間に関する記載を、次のように読み替えてください。

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年です

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 5 年です

2004 年 5 月

853-810603-269-A



810603269A