

# 内蔵指紋センサ（ライン型）使用時のご注意



対象機種：オールインワンノート(ハイグレードタイプ)

オールインワンノート(ハイグレードタイプ)の内蔵指紋センサ(ライン型)には、カバーがついています。使用するときにはカバーを開けて使用してください。

## ⚠ 注意




- ・カバーを開けるときは、**軽くゆっくり**開けるようにしてください。力を入れすぎたり勢いをつけると、指のけがやカバーの破損の原因となる場合があります。



- ・指をカバーの下にすべり込ませて開ける場合は、特に指先や爪をけがしないようご注意ください。

## ✓ チェック!!

- ・カバーは、約120度以上開けないでください。カバーが破損する可能性があります。



指紋入力方法については、添付のマニュアル『内蔵指紋センサ(ライン型)ユーザーズガイド』 - 「PART2 指紋認証基本ユーティリティをセットアップする」 - 「指紋の読みとり方」を参照してください。

853-810603-601-A



\*810603601A\*