重要保管 **本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。**

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず本紙の手順通りに作業を行ってください。

1 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）について、フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番をこのマニュアルに控えてください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番を控えます。

1. フレーム型番を確認する

フレーム型番に以下の型番が記載されていることを確認してください。

PC-VY17MNFC1

フレーム型番

853-810603-725-A
810603725A

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション（以降、COP と略します）型番はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションによってステッカーに記載される選択任意のものがあります。また、ステッカーに記載されている COP 型番は順不同になっています。
COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

①PC-N-ME□□□1 は合計メモリを表しています（選択必須）。

✓	型番	合計メモリ
	R51	512MB DDR2 SDRAM（オンボード 256MB＋256MB）
	R76	768MB DDR2 SDRAM（オンボード 256MB＋512MB）
	N12	1280MB DDR2 SDRAM（オンボード 256MB＋512MB×2）

②PC-N-CD□□□1 は CD-ROM 系を表しています（選択必須）。

✓	型番	CD-ROM 系
	ZRD	CD-R/RW with DVD-ROM
	ZNN	なし

③PC-N-PD□□□1 はマウスを表しています（選択任意）。

✓	型番	マウス
	MUL	光センサーUSB マウス

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

①箱の中身を確認する

は、各々1つにパックされています。

□保証書（本体梱包箱に貼り付けられています）
保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□本体



□ACアダプタ

□電源コード

□バッテリ



□はじめにお読みください（本紙）
□安全にお使いいただくために
□保証規定＆修理に関するご案内

マウスを選択した場合添付

□光センサーUSB マウス

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

（型番はフレーム型番のみが表示されています。）