

液晶ディスプレイ輝度の自動調整機能使用時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

■液晶ディスプレイ輝度の自動調整機能について

本機には、キーボードの「Fn」キーを押しながら「F7」キーを押すことで液晶の輝度が自動で調整される機能（周囲の明るさによって液晶ディスプレイの明るさを自動調節する機能）があります。

注意：本機能はワンタッチスタートボタンを無効に設定している場合は動作しません。

本機能を使用する場合は、添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を使用して必ず「パワーモードチェンジャー」をインストールしてからご使用ください。

電子マニュアルの使用方法について、詳しくは添付の『はじめにお読みください』－「8 マニュアルの使用方法」をご覧ください。

■「パワーモードチェンジャー」のインストール方法

添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されている電子マニュアルの『活用ガイド ハードウェア編 タイプVN』－「PART1 本体の構成各部」－「電源」－「パワーモードチェンジャーを使用する」をご覧ください。

■輝度の自動調整について

添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されている電子マニュアルの『活用ガイド ハードウェア編 タイプVN』－「PART1 本体の構成各部」－「液晶ディスプレイ」をご覧ください。

853-810924-230-A



810924230A