

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての注意事項を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

■型名・型番について

・添付のマニュアルやディスク等をご覧になる際には、型名・型番を以下のように読み替えてご覧ください。

添付のマニュアルやディスク等で、機種名(モデル)が記載されている箇所では、次の機種(モデル)も追加してお読みください。

記載場所	マニュアル・ディスク等に 記載の型名・型番	読み替え
冊子『はじめにお読みください』-「型番を控える」-「スマートセレクション型番を控える」	PC-V****A****A	PC-V****A****V
冊子『はじめにお読みください』-「型番を控える」-「フリーセレクション型番を控える」	PC-V****AZ*A	PC-V****AZ*V
添付のマニュアル、 ディスク類	V****/A-A または V*25A/A-A V*22M/A-A V*20M/A-A	VJ***/A-V または VJ25A/A-V VJ22M/A-V VJ20M/A-V

*:ご購入いただいたモデルにより異なります。

・添付の『活用ガイド 再セットアップ編』-付録の「再セットアップ用ディスク」を購入する」、および添付の『活用ガイド』(電子マニュアル)-「アフターケア、改造について」の「添付品の再入手方法について」に記載されている方法で、本機に対応した再セットアップ用ディスクをご購入いただいた場合、ディスクのラベルに上記機種(モデル)を追加してお読みください。

853-810924-500-A



810924500A