



本製品をお買い求めのお客様へ

VA80J/VH、VA60H/VH

このたびは本製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

型名・型番について

添付のマニュアルの中には、VA80J/VH、VA60H/VHの型名が記載されていない場合があります。その場合は、特に断りがない限り、「VA70J/VH」を読み替えてご覧ください。

技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータは、電気通信事業法第72条の2第1項の規定に基づく端末機器の設計についての認証を受けています。認証番号は次のとおりです。なお、専用回線等との接続は、一般のお客様には行えませんので、必ずご購入元にご相談ください。

対象機種	認証番号
VA80J/VH VA60H/VH	A01-0281JP

Intel® SpeedStep™ テクノロジーについて

VA60H/VHでは、添付の『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「省電力機能」に記載されているIntel® SpeedStep™ テクノロジーの機能を使用することはできません。

また、『活用ガイド ハードウェア編』PART3の「BIOSセットアップメニュー」にも「Intel(R)SpeedStep(TM) テクノロジー」の項目がありますが、VA60H/VHではこの項目は表示されません。

ネットワークブートについて

LAN内蔵モデルでネットワークブートの機能を利用する場合には、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが必要です。

リモートパワーオンについて

LAN内蔵モデルでリモートパワーオン機能を利用するには、リモートパワーオンのパケットを送信するパソコンに、別売の「DMIT00L Ver8.2 (pcAnywhere™ 9.2 EX コンプリート版付)」、およびNECのパソコン関連総合サイト「121ware.com」からモジュールのダウンロードが必要になります。また、パワーオンのパケットを受信するパソコンにはBIOSの設定(リモート電源制御)が必要です。

モジュールのダウンロードは「121ware.com」から「レスキュー」→「ダウンロード」→「カテゴリ検索」の順にクリックし、「カテゴリ」に「運用管理関連」を指定して、「DMIT00L Ver8.x(コンプリート版)用アップデートモジュール」を参照してください。


<http://121ware.com>

無線LAN(ワイヤレスLAN)機能について

ワイヤレスLAN(無線LAN)モデルでは、無線LAN機能を使用することができます。無線LAN機能を使うと、他のパソコンとファイルやプリンタを共有したり、無線LANネットワークを構築することができます。無線LAN機能について詳しくは、添付の『ワイヤレスLAN(無線LAN)について』をご覧ください。

◎ ワイヤレスランプ

無線LANの機能のオン、オフをワイヤレスランプで確認することができます。



バッテリーパックの交換

本機では、マニュアルに記載されているバッテリーパックの他に、以下のバッテリーパックを使用することができます。

・PC-VP-BP17 (バッテリーパック(L))

バッテリーパック(L)は本機のバッテリースロットに取り付けるバッテリーパックです。取り付けかたは、添付の『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「バッテリー」をご覧ください。



チェック!! バッテリーパック(L)は本体のバッテリースロットに取り付けるため、購入時に添付されているバッテリーパックや、別売のバッテリーユニット(LL)と同時に使用することはできません。

Bluetooth™ 機能について

Bluetooth™ モデルでは、Bluetooth™ 機能を使用することができます。Bluetooth™ 機能を使うと、他のBluetooth™ 対応パソコンとファイルを共有したり、Bluetooth™ 対応の周辺機器を利用することができます。Bluetooth™ 機能について詳しくは、添付の『Bluetooth™について』をご覧ください。

◎ ワイヤレスランプ

Bluetooth™機能のオン、オフをワイヤレスランプで確認することができます。ワイヤレスランプの位置については、「無線LAN (ワイヤレスLAN)機能について」をご覧ください。

機能仕様について

本機の機能仕様については、添付の『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「機能一覧」を次のように読み替えてください。なお、下記の項目以外の機能仕様については、「VA70J/VH」の項目をご覧ください。

機種名	VA80J/VH	VA60H/VH
CPU	モバイル インテル® Pentium® III プロセッサ 800MHz (インテル® SpeedStep™テクノロジー搭載)	モバイル インテル® Celeron™ プロセッサ 600MHz
セカンドキャッシュメモリ	256Kバイト (CPU内蔵)	128Kバイト (CPU内蔵)
バッテリー駆動時間 (JEITA準拠※11)※6	・バッテリーパック使用時: 約1.1～1.8時間(約1.4時間) ・バッテリーパック(L)使用時: 約2.3～3.7時間(約3.3時間) ・バッテリーパック+セカンドバッテリー使用時: 約3.5～5.0時間(約4.2時間) ・バッテリーユニット(LL)+セカンドバッテリー使用時: 約7.5～12.0時間(約10.0時間)	・バッテリーパック使用時: 約1.0～1.7時間(約1.3時間) ・バッテリーパック(L)使用時: 約2.1～3.5時間(約3.0時間) ・バッテリーパック+セカンドバッテリー使用時: 約3.0～5.0時間(約4.0時間) ・バッテリーユニット(LL)+セカンドバッテリー使用時: 約7.0～12.0時間(約9.5時間)
バッテリー充電時間※6	・バッテリーパック使用時:約2.5時間 ・バッテリーパック(L)使用時:約4.0時間 ・バッテリーパック+セカンドバッテリー使用時:約5.5時間 ・バッテリーユニット(LL)+セカンドバッテリー使用時:約10.0時間	

※6：時間や質量は、本機のご利用状況やオプションの接続により変わる場合があります。

※11：JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。

◆このマニュアルで使用している表記の意味

ワイヤレスLAN (無線LAN)モデル	ワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
LAN内蔵モデル	LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
Bluetooth™モデル	Bluetooth™インターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。

Celeronは、Intel Corporationの商標です。

SpeedStepは、Intel Corporationの商標です。

pcAnywhereは、Symantec Corporationの登録商標です。

Bluetooth™はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しております。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

2001年10月
853-810028-237-A