



ミレニアムモデル VS2000

箱の中身を確認してください


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番に確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。

1 添付品収納箱などを取り出す

梱包箱のフタを開けたら、まず添付品収納箱と、ベース、キーボードなどが入ったダンボールを取り出します。



□キーボード



□ACアダプタ





□電源ケーブル



□マウス

2 パソコン本体を箱から取り出す

パソコン本体を取り出すときは、本体をしっかり持ってゆっくりと上に引き抜きます。取り出すときには、ディスプレイの液晶パネルの表面や外枠を強く押さないように注意してください。画面に干渉縞が発生するなど、表示異常の原因となります。



□パソコン本体

⚠ 注意



けが注意

パソコン本体を取り出すときは、必ずパソコン本体をしっかり持って取り出してください。けがやパソコン本体の故障の原因となります。


本体のビニール袋を開ける前に

パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。パソコン本体のビニール袋を開ける前に、添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。

裏面に続く →

3

添付品収納箱の中身を確認する




マニュアルなど

- ☐ ソフトウェアのご使用条件
- ☐ ソフトウェア使用条件適用一覧
(添付ソフトウェアサポート窓口一覧)
- ☐ 安全にお使いいただくために
- ☐ 他のマニュアルをご覧になる前に
- ☐ コーディネート&スタイル
- ☐ まずこれ! 接続と準備
- ☐ たのしもう! インターネット
- ☐ 練習! パソコンの基本
- ☐ 困ったときのQ&A
- ☐ 拡張の手引き
(巻末に「ヘッドセットマイク購入申込書」があります)

(箱の中身を確認後
必ずお読みください)

- ☐ NEC PC あんしんサポートガイド
- ☐ てきば家計簿mam2Plus操作マニュアル
- ☐ 筆王 ユーザーズガイド
- ☐ はじめるなら、AOL
- ☐ @nifty入会シート
- ☐ ウェブライフスタイル
- ☐ ODNパンフレット
- ☐ DDI (DION) さあ はじめましょうインターネット
- ☐ KDDインターネット接続サービス NEWEB ご案内




ユーザ登録カードなど

- ☐ 家計簿mam2Plus/Nユーザー登録カード
 - ☐ 登録アンケート (筆王)
 - ☐ 駅すばあと 優待バージョンアップのご案内
 - ☐ 98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書
- さまざまな特典のある「正規登録ユーザ (98OFFICIAL PASSメンバー)」の申込書です。
ぜひ登録をしてください。



- ☐ モジュラーケーブル



- ☐ アルカリ乾電池
(単3型4本、単4型2本)



- ☐ アクセサリーレンチ



CD-ROM

- ☐ バックアップCD-ROM (2枚)
- ☐ アプリケーションCD-ROM (2枚)

Microsoft® Windows 98の添付品 (ビニールで包まれています)

- ☐ Microsoft® Windows 98ファーストステップガイド
- ☐ Microsoft® ユーザーカード

Justsystem Homeの添付品

- ☐ Justsystem Homeパッケージ
- 「Justsystem Home」のパッケージ内に含まれる「パッケージ内容の確認」を参照して内容をご確認ください。

