

つぶやきプラス操作ガイド

SmartVision アップデートモジュール版
(2012 年秋冬モデル、2013 年春モデル向け)

つぶやきプラスは、テレビとツイートを同時に楽しむことができる機能です。ツイートを表示させるだけでなく、外出先からツイッターを使って、番組の録画予約をすることができます。「つぶやきプラス操作ガイド」では、つぶやきプラスをはじめるための手順や操作方法を説明します。

【つぶやきプラスをすでに利用していた方へ】

ツイッターの変更に伴い、つぶやきプラスの利用には、ツイッターID（ツイッターのアカウント）の登録が必須になりました。また、画面の変更や追加した機能などもあります。ツイッターの変更に対応し、新しくなった「つぶやきプラス」の操作手順は、こちらの「つぶやきプラス操作ガイド」をご覧ください。

<アップデート後のつぶやきプラスについて>

- アップデートする前のつぶやきプラスで設定した内容は、消えずにそのまま残ります。改めて設定する必要はありません。
- アップデートする前のつぶやきプラスによって保存されたツイートは、そのまま見ることができます。

目次

はじめに	2
つぶやきプラスの初期設定	2
つぶやきプラスの画面について	5
つぶやきプラスの起動／終了	6
つぶやきプラスを起動する	6
つぶやきプラスを終了する	6
視聴番組のツイート	7
視聴番組のツイートを表示する	7
チャンネルタグについて	7
テーマタグについて	8
キーワード検索について	10
裏番組のツイート	12
裏番組に関連するツイートを表示する	12
つぶやきメーターについて	12
つぶやきシーン検索	13
録画した番組と一緒に保存されたツイートを検索する	13
おすすめ番組	14
別のツイッターIDからおすすめされた番組を録画する	14
つぶやきプラスの操作	15
ツイートを投稿する	15
ツイートに返信する	15
リツイートする	15
お気に入りに登録する	15
お気に入りを読む	16
文字のサイズを変更する	16
ツイッターIDを切り換える	16
リモート録画予約	17
ツイッターを使って外出先などから録画予約するには	17
リモート録画予約するときの書式について	17
リモート録画予約の注意事項	18
設定	19
ツイッターIDの追加登録／削除	19
リモート録画予約の画質設定	21
録画完了通知の設定	21
ロック機能のパスワード設定	22
録画時のツイート保存の設定／保存したツイートの削除	23
リモート録画予約機能の有効／無効 設定	24
取得するツイートの言語設定（日本語／すべての言語）	25
チャンネルタグ設定	26
除外ユーザー登録／除外キーワード登録	29
盛り上がり通知設定	31

はじめに

ここでは、つぶやきプラスをはじめるための手順を説明します。はじめて「つぶやきプラス」を利用する場合や、これまで「つぶやきプラス」にツイッターIDを登録せずに利用していた場合は、「つぶやきプラスの初期設定」でツイッターIDの登録をする必要があります。つぎの「つぶやきプラスの初期設定」の手順をおこなってください。

＜つぶやきプラスにツイッターIDを登録して利用していた方へ＞

「つぶやきプラス」にツイッターIDを登録して利用していた場合は、「つぶやきプラスの初期設定」をおこなう必要はありません。(すでにツイッターIDが登録されている場合は、「つぶやきプラスの初期設定」が表示されません。

ツイッターのサービスや用語については、ツイッターの公式サイトのヘルプ（Twitterヘルプセンター <http://support.twitter.com/>）をご覧ください。

※ TwitterヘルプセンターのURLは2013年2月時点のものです。

つぶやきプラスの初期設定



つぶやきプラスを利用するには、インターネットへの接続が必要です。インターネットへ接続した状態にしてください。

① リモコンの【テレビメニュー】を押す

テレビメニューが表示されます。


② 「ネットサービス」の「つぶやきプラスを開始する／終了する」を選んで【決定】を押す



「つぶやきプラスの初期設定 (1 / 3)」が表示されます。ここからはマウスで操作します。


※ツイッターIDが登録されている場合は、「つぶやきプラスの初期設定」は表示されません。

③ 画面の内容を確認して、「次へ」をクリック



「つぶやきプラスの初期設定 (2 / 3)」が表示されます。


④ 画面の内容を確認し、同意する場合は、「上記のつぶやきプラスの動作に同意して設定を続ける。」のチェックボックスをクリックして、「次へ」をクリック



「つぶやきプラスの初期設定 (3 / 3)」が表示されます。

⑤ ツイッターIDを持っていない場合の手順 ※ツイッターIDを持っている場合は⑥へ進んでください。

1. 「ツイッターのホームページを開く」をクリックする




2. ツイッターのホームページでツイッターID（ツイッターのアカウント）を作成する
ツイッターIDの作成手順につきましては、次を参考にしてください。

- ◆ NECパソコン つなげて活用ガイド～補足情報～
TwitterのIDの取得手順
<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>
- ◆ Twitterヘルプセンター (<http://support.twitter.com/>)
「Twitter基礎知識」 - 「Twitterサポートへようこそ!」 - 「Twitterにログインする方法」

※Twitterヘルプセンターや121ware (NECパソコン つなげて活用ガイド) の URLは、
2013年2月時点のものです。

3. ツイッターIDの作成が完了したら、ツイッターのページを閉じて、手順⑥へ進む
※ユーザー名とパスワードは使用しますので、忘れないようにしてください。

⑥ 「つぶやきプラスの初期設定（3／3）」の「登録開始」をクリック



ツイッターのホームページ（連携アプリ認証画面）が表示されます。

⑦ ツイッターIDとパスワードを入力し、「連携アプリを認証」をクリック




ツイッターのホームページに、PIN（数字）が表示されます。

⑧ 表示されたPIN（数字）をツイッターID登録画面の入力欄に入力して、「登録実行」をクリック

The screenshot shows the Twitter homepage with a PIN (1052070) displayed. The Tbusyaki Plus setup window is open, showing the second step of Twitter ID registration. A red arrow points from the PIN on the Twitter screen to the input field in the setup window. The '登録実行' (Execute Registration) button in the setup window is highlighted with a red box.

「ユーザー「登録したツイッターID名」を、つぶやきプラスに登録しました。」というメッセージが表示されます。

⑨ 「OK」をクリック




「つぶやきプラスの初期設定（3／3）」が閉じます。

ツイッターのホームページの画面は、で閉じてください。

これで、つぶやきプラスの初期設定が完了です。つぶやきプラスを利用できます。

つぶやきプラスの画面について

つぶやきプラスを起動すると、2つの画面が表示されます。



① 「ツイート表示」画面

ツイートやダイレクトメッセージを表示する画面です。

「視聴番組のツイート」(P. 7)、「裏番組のツイート」(P. 12)、「つぶやきシーン検索」(P. 13)、「おすすめ番組」(P. 14) の 4 つの機能を画面上部のタブをクリックして切り替えます。

② 「ツイート投稿」画面

ツイートを入力して投稿する画面です。

複数のツイッターIDを登録している場合は、ログインするツイッターIDを選択します。

つぶやきプラスの起動／終了

つぶやきプラスの起動

つぶやきプラスを利用するには、テレビメニューから起動します。

- ① リモコンの【テレビメニュー】を押す
テレビメニューが表示されます。
- ② 「ネットサービス」の「つぶやきプラスを開始する／終了する」を選んで【決定】を押す



つぶやきプラスが起動します。

つぶやきプラスに複数のツイッターIDを登録している場合は、使用するツイッターIDに切り換えてください。
ツイッターIDを切り換える手順は、「ツイッターIDを切り換える」(p. 16)をご覧ください。

つぶやきプラスの終了

つぶやきプラスを終了するには、テレビメニューから終了する方法と、ツイート表示画面右上の[×]をクリックする方法があります。

■ テレビメニューから終了する方法

- ① リモコンの【テレビメニュー】を押す
テレビメニューが表示されます。
- ② 「ネットサービス」の「つぶやきプラスを開始する／終了する」を選んで【決定】を押す
つぶやきプラスが終了します。

■ ツイート表示画面右上の[×]で終了する方法

- ① ツイート表示画面右上の をクリックする
つぶやきプラスが終了します。

視聴番組のツイート

つぶやきプラスを起動すると、「視聴番組のツイート」が表示されます。「視聴番組のツイート」では、視聴中の番組に関連したツイートや、番組を録画したときに保存されたツイートを表示します。

視聴番組のツイートを表示する

「視聴番組のツイート」を表示させる手順と、表示するツイートについて説明します。

① 「視聴番組のツイート」タブをクリック



リモコンの【矢印】の左右ボタンで
「視聴番組のツイート」タブを選んで表示させることもできます。

視聴番組のツイート画面が表示されます。

視聴番組のツイートでは、チャンネルタグとテーマタグで検索したツイートを表示します。

チャンネルタグとテーマタグについて詳しくは、「チャンネルタグについて」(p. 7) と「テーマタグについて」(p. 8) で説明します。

【表示するツイートについて】

- ライブモードで視聴中（現在放送中の番組をリアルタイムで見ているとき）
現在のツイートを表示します。


● タイムシフトモードで視聴中

視聴している番組（シーン）が放送された時間に投稿されたツイートを表示します。ツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたときのシーンを再生します。※


● 録画番組を再生中

録画した番組が放送された時間に投稿されたツイートを表示します。
ツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたときのシーンを再生します。※
録画番組のツイートを表示させるには、録画時にツイートを保存する設定にする必要があります。詳しくは、「録画時のツイート保存の設定」(p. 23) をご覧ください。

- ※ ツイートをダブルクリックするときは、マウスポインタが矢印の状態であることを確認してからダブルクリックしてください。マウスポインタが指先の場合は、ポインタが指しているリンクやアクションボタンの動作を実行します。



チャンネルタグについて



チャンネルタグとは、チャンネル（放送局）に設定されたハッシュタグのことです。チャンネルタグはチャンネルごとに設定されています。チャンネルタグに設定されたハッシュタグでツイートを検索して表示します。

チャンネルタグに設定するハッシュタグは、「設定」 - 「タグ設定」で変更や追加をすることができます。詳しくは「チャンネルタグ設定」(p. 26) をご覧ください。

視聴中のチャンネルに設定されているハッシュタグを表示します。

チャンネルタグのツイートを非表示にする

チャンネルタグで検索されたツイートを、画面に表示しないようにすることができます。

① チャンネルタグの前にある、 をクリック

 が  になります。これで、チャンネルタグのツイートが非表示になりました。

【チャンネルタグのツイートを再表示するには】

非表示にしたチャンネルタグのツイートを画面に表示するには、チャンネルタグの前にある  をクリックして、 してください。チャンネルタグのツイートが画面に表示されるようになります。

テーマタグについて



テーマタグでは、表示させるツイートの条件を追加することができます。テーマタグには任意のハッシュタグやキーワード、ツイッターIDを指定できます。ここでは、テーマタグの入力手順や、録画時に保存するツイートにテーマタグで指定したツイートを含む設定などを説明します。

テーマタグの入力

テーマタグは、ライブモードとタイムシフトモードで視聴中のときのみ入力できます。

テーマタグの入力には、入力欄へキーボードで入力する方法のほかに、ツイートの情報を利用してテーマタグへ入力する方法と履歴から入力する方法があります。

POINT

- テーマタグには複数指定することもできます。複数指定した場合の検索は、いずれかのテーマタグを含むツイートが検索対象になります（OR検索）。
- テーマタグで指定した内容は、チャンネルを切り換えた後や、SmartVisionを終了した後も、消えずに残ります。

■ キーボードでテーマタグを入力する

① テーマタグの右横の入力欄をクリック

入力欄にカーソルが表示されることを確認してください。



② キーボードで任意のハッシュタグやキーワード、ツイッターIDを入力

複数のテーマタグ（キーワードやハッシュタグ、ツイッターID）を入力するときは、入力したテーマタグとの間に、半角スペースを入れてください。

③ 入力が終わったら、「Enter」を押す

■ ツイートからテーマタグを入力する

① テーマタグに入力したいハッシュタグやツイッターIDが含まれているツイートを右クリック

メニューが表示されます。

② 「テーマタグを選択」を選択

サブメニューが表示されます。



- ③ サブメニューから、テーマタグに入力したいハッシュタグまたはツイッターIDをクリック
テーマタグの入力欄に入力されます。

■ 履歴からテーマタグを入力する

- ① 「履歴」 **履歴** をクリック

履歴一覧が表示されます。



- ② テーマタグに入力したいハッシュタグやキーワード、ツイッターIDを選んでダブルクリック
テーマタグの入力欄に入力されます。

【入力したテーマタグを消去するには】

入力欄の右横の「クリア」 **クリア** をクリックすると、指定したテーマタグがすべて消去されます。

部分的に消去したい場合は、入力欄をクリックして、消したい文字を「Delete」や「Back Space」で消してください。

テーマタグのツイートを保存する

番組を録画するときにテーマタグのツイートと一緒に保存するには、「録画時のツイート保存の設定」(p. 23) の設定と、保存するテーマタグを指定する必要があります。

ここで保存を指定したテーマタグのツイートは、すべての録画番組に保存されます。

なお、保存したテーマタグのツイートを表示させるには、録画番組を再生しているときに指定する必要があります。詳しくは、「保存したテーマタグのツイートを見る」をご覧ください。

- ① 「履歴」 **履歴** をクリック

履歴一覧が表示されます。

- ② 録画時に保存したいテーマタグをクリック

左側に 、右側に「ゴミ箱」が表示されます。※録画番組を再生中の場合は表示されません。

- ③ 左側の をクリック

が に切り替わります。



- ④ 履歴一覧の「閉じる」をクリック

履歴一覧が閉じます。これで、テーマタグのツイートが保存されます。

【テーマタグの録画時の保存をやめるには】

手順③で、 をクリックして、 に切り換えてください。

保存したテーマタグのツイートを見る

保存したテーマタグのツイートを表示するには、録画番組を再生しているときに、保存したテーマタグを指定します。
※手順は、つぶやきプラスを起動していて、テーマタグを保存した録画番組を再生している状態から説明します。

① 「視聴番組のツイート」の「履歴」  をクリック

履歴一覧が表示されます。

② 保存したテーマタグをダブルクリック

履歴一覧が閉じて、テーマタグの入力欄に、選択したテーマタグが表示されます。

これで、保存したテーマタグのツイートが画面に表示されます。

履歴一覧から過去に入力したテーマタグを消去する

履歴一覧からテーマタグを消去することができます。

① 「視聴番組のツイート」の「履歴」  をクリック

履歴一覧が表示されます。

② 消去するテーマタグをクリック**③ テーマタグの右側にある「ごみ箱」をクリック**

ゴミ箱にチェックマークが付きます。※消去したいテーマタグが複数ある場合は、②と③の手順を繰り返します。



※録画番組を再生中の場合は、「ごみ箱」は表示されません。

④ 履歴一覧の「閉じる」をクリック

これで、履歴一覧から選択したテーマタグが消去されました。

テーマタグのツイートを非表示にする

テーマタグで検索されたツイートを、画面に表示しないようにすることができます。

① テーマタグの前にある、 をクリック

 が  になります。これで、テーマタグのツイートが非表示になりました。

【テーマタグのツイートを再表示するには】

非表示にしたテーマタグのツイートを画面に表示するには、テーマタグの前にある  をクリックして、
 してください。テーマタグのツイートが画面に表示されるようになります。

キーワード検索について

視聴番組のツイート画面に表示されたツイートを、キーワードを入力して検索することができます。

タイムシフトモードで視聴しているときや、録画した番組を再生しているときには、キーワード検索で検索することで、話題のシーンを見つけて再生させることができます。

① 「キーワード検索」をクリック

ツイートの一覧の下に、「キーワード」の入力欄が表示されます。

- ② 「キーワード」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードを入力して【Enter】を押す
半角スペースを入れて、複数のキーワードを指定することもできます。この場合は、いずれかのキーワードを含むツイートが検索対象になります（OR検索）。



- ③ 「上に検索」または「下に検索」をクリック

いま選択されているツイートから上（投稿が新しい）または下（投稿が古い）のツイートを検索します。



入力したキーワードと一致した箇所には黄色で印が付きます。

入力したキーワードを含むツイートが見つからなかったときは、「ツイートが見つかりませんでした」と表示されます。

タイムシフトモードで視聴しているときや、録画した番組を再生しているときは、

検索されたツイートをダブルクリックすると、そのツイートが投稿されたときのシーンを再生することができます。

- ④ 「検索終了」をクリック

「キーワード」の入力欄が閉じて、検索を終了します。

裏番組のツイート

「裏番組のツイート」では、チャンネルごとの最新のツイートを表示します。ほかのチャンネルに関するツイートをチェックすることで、裏番組の気になるコーナーなどの場面にすばやく切り換えることができます。

裏番組のツイートを表示する

① 「裏番組のツイート」タブをクリック



リモコンの【矢印】の左右ボタンで
「裏番組のツイート」タブを選んで
表示させることもできます。

裏番組のツイート画面が表示されます。



裏番組のツイートでは、視聴している放送波
(例: 地上デジタルを視聴中のときは、地上デジタル) で
視聴可能なすべてのチャンネルを表示します。

ツイートを選んでダブルクリックすると、
そのツイートに関連するチャンネルに切り換わります。

● チェック

- 録画番組を再生しているときには、「裏番組のツイート」タブを選択できません。
- 視聴できないチャンネル(放送局)は表示されません。
- ハッシュタグが設定されていないチャンネル(放送局)には、ハッシュタグが未設定であることが表示されます。ハッシュタグは、「チャンネルタグ設定」(p. 26)で設定することができます。
- 「裏番組のツイート」を表示しているときに、ほかのソフトを起動すると、テレビの映像が乱れことがあります。

つぶやきメーターについて

それぞれのツイートの背景に、そのチャンネル(放送局)に対するツイートの数を示すバーが表示されます。これを「つぶやきメーター」と呼びます。

ツイートの投稿数が多い上位3位までのチャンネルには、順位のアイコンが表示されます。一番ツイートされている番組がすぐにわかります。



順位のアイコン
1位、2位、3位



- 5分ごとに最大200のツイートを取得し、チャンネルごとのツイートをカウントしてバーを表示します。
- ツイートが100件でバーが最長(右端に到達)となります。もし100件を超えた場合でも、バーの長さはそれ以上変化しません。

つぶやきシーン検索

番組の録画とともに保存されたすべてのツイートを検索して、気になる番組やシーンを見つけることができます。俳優の名前や観光地名など、お好みのキーワードで検索されたツイートから、気になるシーンを簡単に再生することができます。

※録画時にツイートを保存しているかどうかは、「録画時のツイート保存」(p. 23) で確認できます。

保存されたツイートを検索する

① 「つぶやきシーン検索」タブをクリック



リモコンの【矢印】の左右ボタンで「つぶやきシーン検索」タブを選んで表示させることもできます。

つぶやきシーン検索画面が表示されます。


② 「キーワード」の入力欄をクリックし、キーボードでキーワードを入力して【Enter】を押す

半角スペースで区切って複数のキーワードを入力することもできます。この場合は、すべてのキーワードを含むツイートが検索対象となります（AND検索）。



【絞り込みについて】

「絞り込み」をクリックすると、より詳細な条件（録画番組、録画日、ジャンル）を追加設定することができます。



③ 「検索」をクリック



キーワードが含まれるツイートが番組ごとに表示されます。



検索されたツイートがひとつの番組に複数あるときは、番組ごとにまとめて表示されます。右端の ▼ をクリックすると個々のツイートが表示されます。

まとめた状態に戻したいときは、▲ をクリックするか、右クリックして表示されるメニューで「まとめ表示に戻る」をクリックしてください。

一度も再生していない番組には、未マークが付きます。

④ 目的のツイートをダブルクリックする

そのツイートが投稿されたときのシーンから、録画番組の再生が始まります。

おすすめ番組

「おすすめ番組」では、つぶやきプラスに登録したツイッターIDに対して送られた“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”を、時系列に並べて表示します。“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”の中から気になる番組があれば、対象のダイレクトメッセージを選択するだけで録画予約をすることができます。

POINT

“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”とは、リモート録画予約(p.17)と同じ書式で、ほかのツイッターIDからつぶやきプラスに登録しているツイッターID宛てに送信されたダイレクトメッセージのことです。

CHECK

“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”は、送られた日を含めて8日間後に、「おすすめ番組」から削除されます。

別のツイッターIDからおすすめされた番組を録画する

① 「おすすめ番組」タブをクリック



リモコンの【矢印】の左右ボタンで
「おすすめ番組」タブを選んで表示
させることもできます。

おすすめ番組画面が表示され、おすすめ番組のダイレクトメッセージが表示されます。


※ログインしているツイッターID宛に“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”が送られていない場合は、
おすすめ番組画面にはなにも表示されません。

※「ツイート／ダイレクトメッセージを取得できませんでした。ツイッターが混雑しているなどの問題が考えられます。」
と表示された場合は、15分ほど待ってからあらためて[おすすめ番組]タブをクリックしてください。

② ダイレクトメッセージを選んでダブルクリック

おすすめ番組リストが表示されます。

③ 録画予約したい番組をクリックし、「決定」をクリック



「番組の予約」が表示されます。

POINT

「番組の予約」画面を表示した“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”は、おすすめ番組画面に戻ると背景の色がピンクに変更されています。

④ 内容を確認して、「はい」をクリック

「番組の予約」の設定を変更したい場合など、設定の内容について詳しくは、
マニュアル『テレビを楽しむ本』-「おてがる予約をする」の手順4をご覧ください。

これで、“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”からの録画予約は完了です。

録画予約が完了した（背景がピンク色の）“おすすめ番組のダイレクトメッセージ”は、SmartVisionを終了すると、
おすすめ番組から削除されます。

つぶやきプラスの操作

つぶやきプラスでは、ツイートや返信などができます。ここでは、つぶやきプラスでできる操作を説明します。

ツイートを投稿する

① ツイート入力欄をクリックして、キーボードでツイートを入力する



- ツイート入力欄には、次のハッシュタグが自動で入力されています。
 - ◊ 視聴しているチャンネルのチャンネルタグ
 - ◊ テーマタグ（指定していた場合のみ）
- あと何文字入力できるかは、「ツイートする」の右側に、「残り：×××文字」と表示されます。

② 入力が終わったら、「ツイートする」をクリック

ツイートが投稿されます。

ツイートに返信する

① 返信したいツイートの右下にある「」(返信)のリンクをクリック

ツイート投稿画面のツイート入力欄に、選択したツイートの内容が、次の書式で入力されます。

@相手のツイッターID：ツイート本文



ツイート入力欄の『@相手のツイッターID：』を削除して投稿した場合は、返信ではなく通常のツイートとして投稿されます。

② ツイートを編集し、「ツイートする」をクリック

返信のツイートが投稿されます。

リツイートする

① リツイートしたいツイートの右下にある「」(リツイート)のリンクをクリック

「リツイートしますか？」メッセージが表示されます。

② 「OK」をクリック

これで選んだツイートがリツイートされました。

お気に入りに登録する

① お気に入りに登録したいツイートの右下にある「」(お気に入り)のリンクをクリック

「お気に入りに登録しますか？」メッセージが表示されます。

② 「OK」をクリック

これで選んだツイートがお気に入りに登録されました。

登録したお気に入りのツイートは、ツイッターのページの「お気に入り」で確認できます。

お気に入りを読む

- ① 「視聴番組のツイート」タブ、もしくは「つぶやきシーン検索」タブをクリック
「視聴番組のツイート」もしくは「つぶやきシーン検索」画面が表示されます。
- ② ツイートを選択し、右クリック
メニューが表示されます。
- ③ 「お気に入りを読む」をクリック
ツイッターのログインページが表示されます。
※すでにログインしていた場合は表示されません。
- ④ ツイッターIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリック
ツイッターの「お気に入り」が表示されます。
※ツイッターのページの操作方法については、ツイッターのヘルプをご覧ください。


文字のサイズを変更する

- ① ツイートまたはダイレクトメッセージを選択し、右クリック
メニューが表示されます。
- ② 「文字の大きさ」をクリックし、大／中／小 のいずれかを選んでクリック
選んだ文字の大きさに変更されます。

ツイッターIDを切り換える

ツイッターIDを複数登録している場合は、使用するツイッターIDに切り替えます。

- ① ツイート投稿画面のツイッターIDが表示されている箇所をクリック



- ② 切り替えたいツイッターIDを選択(クリック)

これでツイッターIDを切り替えました。

リモート録画予約

つぶやきプラスでは、ツイッターを使って録画予約をすることができます。

スマートデバイスなどを使って外出先から録画予約できるこの機能を「リモート録画予約」といいます。

※リモート録画予約を利用するには、「リモート録画予約機能の有効／無効 設定」(p. 24) で有効に設定する必要があります。

ツイッターを使って外出先などから録画予約する

次の操作で番組の録画予約ができます。

- つぶやきプラスに登録したツイッターIDで録画の内容をツイートする
 - つぶやきプラスに登録したツイッターIDから、同じツイッターID（自身）宛てにダイレクトメッセージで録画の内容を送る

いずれも決まった書式で録画の内容を入力する必要があります。書式については、「リモート録画予約するときの書式について」で説明します。

パソコンが起動していないときでも、「リモート録画予約を受付ける時刻を設定する」(p. 25)で指定した時刻にパソコンを自動で起動して、リモート録画予約を受付けます。

※あらかじめ「リモート録画予約を受付ける時刻を設定する」(p. 25)で起動する時刻を設定してください。

録画予約が登録されると、投稿したツイッターIDへ予約したことを通知するダイレクトメッセージが送られます。予約時間の重複や、番組が存在しないなどの理由で録画予約ができなかった場合も、理由とともにダイレクトメッセージで通知します。また、録画が完了したことも、ダイレクトメッセージで通知します。

ダイレクトメッセージによる通知の設定は、ツイッターIDごとに設定できます。詳しくは「録画完了通知の設定」(p. 21)をご覧ください。

リモート録画予約するときの書式について

録画予約をするには、次のどちらかの基本書式で入力する必要があります。基本書式は省略できませんので、すべて入力してください。

- ## ● 基本書式 1 :

録画「XX」

番組名

番組名のみを指定するシンプルな書式です。××には番組名を入力してください。

- ### ● 基本書式 2 :

録画日「2013/11/11」 時「19:00」 「地デジ 011」

日付 開始時刻 放送局

開始時刻

放送局

番組名がわからないときは、番組が放送される日時とチャンネルを指定することで録画予約をすることができます。

△はスペースを表しています。△には、半角もしくは全角のスペースを入力してください。

※ “録画”以降の項目（日付、開始時刻、放送局）の並び順に決まりはありません。お好みの順で入力できます。



録画 の文字を必ず最初に入力してください。（リモート録画予約の合図になります）

基本書式には録画時の画質などの項目を追加できます。

追加例：

録画「XX」 時「20:00」 画質「ファインロング」 優先「高」

項目と項目の間にはスペース（半角もしくは全角）を入力してください。

項目や書式の詳細については、次の表をご覧ください。

項目	入力する書式	説明
番組名	「」内に番組名を入力	<ul style="list-style-type: none"> ・番組名を入力する場合は、必ず“録画”の次に入力します。 ・日付、開始時刻、放送局（放送波名 チャンネル番号）が正しく入力されていれば、番組名が省略されても録画予約されます。
日付	日「yyyy/mm/dd」 日「yyyy年mm月dd日」	<ul style="list-style-type: none"> ・“日”に続き、「」内に録画する日付を入力します。 ・yyyy→yy、mm→m、dd→dで入力することも可能です。
開始時刻	時「hh:mm」 時「hh時mm分」	<ul style="list-style-type: none"> ・“時”に続き、「」内に番組開始時刻を入力します。 ・時刻（hh）は24時間表示で入力します。
放送局	「地デジ ▲ XXX」 「BS ▲ XXX」 「CS ▲ XXX」	<ul style="list-style-type: none"> ・▲はスペースを表しています。放送波名とチャンネル番号の間にはスペース（半角もしくは全角）を入力してください。 ・XXXの部分には、チャンネル番号（リモコン番号もしくは3桁番号）を入力します。「番組名」が指定されている場合は、チャンネル番号を省略できます。 ・放送波（地デジ、BS、CS）は必ず入力してください。
画質	画質「ダイレクト」 画質「ファイン」 画質「ファインロング」 画質「セミファインロング」 画質「ロング」 画質「スーパーロング」※	<ul style="list-style-type: none"> ・“画質”に続き、「」内に録画モードを入力します。 ・録画モードは必ず全角で入力してください。 ・入力した画質で録画が予約されます。 入力を省略した場合は、「リモート録画予約の画質設定」（p. 21）で設定されている画質で録画されます。 <p>※スーパーロングは、地デジ/BS/110度CS・ダブルチューナーモデルのみ対応</p>
予約優先度	優先「高」	<ul style="list-style-type: none"> ・予約優先度を入力すると、ほかの予約と重複している場合でも優先的に予約され、代わりに重複していた予約が削除されます（ただし、優先度を上げても、必ず予約できるとはかぎりません）。 ・入力を省略した場合は、おまかせ録画／新番組おまかせ録画よりは優先度が高くなりますが、ほかの予約よりは低くなります。

リモート録画予約の注意事項

- ・リモート録画予約として送ったダイレクトメッセージやツイートは、送った日を含め8日間有効です。
- ・パソコンが起動しているとき、リモート録画予約の予約が登録されるには最大で約5分かかります。リモート録画予約した番組の開始時刻が現在の時刻に近いときは、予約ができない場合があります。
- ・SmartVisionがダイレクトメッセージやツイートを取得して録画予約が登録されると、該当するダイレクトメッセージやツイートは自動的に削除されます。

設定


つぶやきプラスの各種設定を説明します。

ツイッターの追加登録／削除

つぶやきプラスでは、複数のツイッターIDを登録できます。ここでは、ツイッターIDを追加で登録する手順と、登録したツイッターIDを削除する手順を説明します。

ツイッターIDを追加で登録する

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック



ユーザー設定画面が表示されます。

【ツイッターID（ツイッターのアカウント）を持っていない場合】

ツイッターIDを作成します。

1. ユーザー設定画面の「ツイッターのホームページを開く」をクリックする
2. ツイッターのホームページでツイッターIDを作成する

ツイッターIDの作成手順につきましては、次を参考にしてください。

- ◆ NECパソコン つなげて活用ガイド～補足情報～

TwitterのIDの取得手順

<http://121ware.com/catalog/tunagaru/>

- ◆ Twitterヘルプセンター (<http://support.twitter.com/>)

「Twitter基礎知識」 - 「Twitterサポートへようこそ！」 - 「Twitterにログインする方法」


※Twitterヘルプセンターや121ware (NECパソコン つなげて活用ガイド) の URLは、

2013年2月時点のものです。

3. ツイッターIDの作成が完了したら、ツイッターのページを閉じて、手順②へ進む


※ユーザー名とパスワードは使用しますので、忘れないようにしてください。

② 「登録」をクリック



ツイッターID登録画面が表示されます。

③ 「登録開始」をクリック




ツイッターのホームページ（連携アプリ認証画面）が表示されるので、ツイッターID（ユーザー名）とパスワードを入力します。

④ 「連携アプリを認証」をクリック

ツイッターのホームページに、PIN（数字）が表示されます。

⑤ 表示されたPIN（数字）をツイッターID登録画面の入力欄に入力して、「登録実行」をクリック



「ユーザー「登録したツイッターID名」を、つぶやきプラスに登録しました。」というメッセージが表示されます。

⑥ 「OK」をクリック

これで、つぶやきプラスにツイッターIDを登録できました。


⑦ ユーザー設定の「閉じる」をクリック

ユーザー設定が閉じます。

ツイッターのホームページは、をクリックして閉じます。

登録したツイッターIDを削除する

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック



ユーザー設定画面が表示されます。

② 削除するツイッターIDを選んで「削除」をクリック

確認のメッセージが表示されます。

③ 「はい」をクリック

つぶやきプラスからツイッターIDが削除されました。

ポイント

すべてのツイッターIDを削除しようとすると、確認のメッセージが表示されます。

つぶやきプラスを利用するにはツイッターIDが必要なため、ツイッターIDをすべて削除するとつぶやきプラスが終了します。


次につぶやきプラスを起動したときには、「つぶやきプラスの初期設定」が表示されます。

リモート録画予約の画質設定

リモート録画予約で録画するときの画質を設定できます。リモート録画予約時に画質を指定していない場合は、ここで設定した画質で録画されます。設定は、ツイッターIDごとにおこなえます。

※リモート録画予約時のツイートまたはダイレクトメッセージで画質を指定した場合は、指定した画質で録画します。

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック




ユーザー設定画面が表示されます。

複数のツイッターIDを登録している場合は、設定するツイッターIDを選択してください。

② 「詳細設定」をクリック

詳細設定画面が表示されます。

③ 「リモート録画予約の画質」の画質（録画モード）を選択



④ 「OK」をクリック

詳細設定画面が閉じます。


⑤ 「閉じる」をクリック

これでリモート録画予約の画質が設定されました。

録画完了通知の設定

「録画完了通知」とは、予約録画が完了するとツイッターのダイレクトメッセージでお知らせする機能です。ここで通知するかどうかを設定できます。設定は、ツイッターIDごとにおこなえます。

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック




ユーザー設定画面が表示されます。

複数のツイッターIDを登録している場合は、設定するツイッターIDを選択してください。

② 「詳細設定」をクリック

詳細設定画面が表示されます。

③ 「録画完了通知の設定」の「通知する」もしくは「通知しない」を選択



④ 「OK」をクリック

詳細設定画面が閉じます。

⑤ 「閉じる」をクリック


これで録画完了通知が設定されました。

ロック機能のパスワード設定

パスワードを設定すると、つぶやきプラスの機能をロックする（使用できなくなる）ことができます。パスワード設定は、ツイッターIDごとにおこなえます。ロックされる機能は、ツイートの「投稿（ツイート）」、「返信」、「リツイート」、「お気に入りに登録」、「お気に入りを読む」と、おすすめ番組画面の表示、ユーザー設定の「詳細設定」です。ここでは、パスワードを設定してロック機能を有効にする手順と、ロック機能の使い方について説明します。

パスワードを設定する

① ツイート投稿画面の「ユーザー設定」をクリック



ユーザー設定画面が表示されます。


複数のツイッターIDを登録している場合は、設定するツイッターIDを選択してください。

② 「詳細設定」をクリック

詳細設定画面が表示されます。

③ パスワード入力欄と確認用のパスワード入力欄にパスワードを入力

パスワード入力欄と確認用のパスワード入力欄には同じパスワードを入力してください。



④ 「OK」をクリック

詳細設定画面が閉じます。

パスワードを設定したツイッターIDのパスワード保護に「あり」と表示されます。

⑤ 「閉じる」をクリック


これでパスワードが設定されました。

【パスワードを設定すると】


- ・ツイート投稿画面にロックボタンが表示されます。（設定時は機能がロックされていません）
- ・「ユーザー設定」の「詳細設定」がパスワードで保護されます。設定を変更するにはパスワードの入力が必要になります。

ロック機能の使い方

パスワード設定してつぶやきプラスをロックすると、ツイート投稿画面に「ロック」が表示されます。



ロックを解除しているときの表示



ロックしているときの表示

ロックの状態は、ユーザーが操作した状態を維持します。例えば、ロックを解除したまま、つぶやきプラスを終了した場合は、次回つぶやきプラスを起動したときにロックは解除しています。

【機能をロックするには】

① ツイート投稿画面の「ロック」をクリック

ロックしたことを知らせるメッセージが表示されます。

② 「OK」をクリック

使用している（ログインしている）ツイッターIDの機能がロックされました。

ロックされている機能を使おうとすると、「この機能はロックされています」というメッセージが表示されます。

【機能のロックを解除するには】

① ツイート投稿画面の「ロック」をクリック

パスワードの入力を促すメッセージが表示されます。

② キーボードでパスワードを入力し、「OK」をクリック

ロックが解除されたことを知らせるメッセージが表示されます。

③ 「OK」をクリック

ロックが解除されました。

ロックが解除される機能は、ツイートの「投稿（ツイート）」、「返信」、「リツイート」、「お気に入りに登録」、「お気に入りを読む」と、おすすめ番組画面の表示です。

録画時のツイート保存の設定／保存したツイートの削除

ツイートを保存する設定と、保存したツイートの削除ができます。

ここで設定やツイートの削除は、すべてのツイッターIDに適用されます。

録画時のツイート保存の設定

録画しているときに投稿されたツイートを保存するかどうかを選択します。保存したツイートは、録画した番組を再生するときに表示することができます。

※保存するのは「チャンネルタグ」で検索したツイートです。「テーマタグ」で検索されたツイートを保存するには、


この手順②で「保存する」を選択して設定した後に、「テーマタグのツイートを保存する」(p. 9) で保存するテーマタグを指定してください。

① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面の「全般」が表示されます。

② 「ツイートの保存」の「保存する」もしくは「保存しない」をクリックして選択



「保存する」もしくは「保存しない」が選択されます。


③ 「OK」をクリック

設定され、設定画面が閉じます。

保存したツイートの削除

これまでに保存したすべてのツイートを削除することができます。

- ① ツイート表示画面の「設定」をクリック
設定画面の「全般」が表示されます。
- ② 「ツイートの保存」の「ツイート削除」をクリック



ツイートを削除する確認のメッセージが表示されます。

- ③ 「OK」をクリック
ツイートの削除が完了したことを知らせるメッセージが表示されます。
- ④ 「閉じる」をクリック
これでツイートが削除されました。
- ⑤ 「OK」をクリック
設定画面が閉じます。

リモート録画予約機能の有効／無効 設定

リモート録画予約 (p. 17) の機能を利用する設定と、リモート録画予約の受付けをおこなう時刻を設定できます。


リモート録画予約機能を有効にする設定／無効にする設定

- ① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面の「全般」が表示されます。

- ② 「リモート録画予約機能を有効にする」をクリック



【リモート録画予約機能を有効にする場合】

リモート録画予約 (p. 17) の機能を利用する場合は、「リモート録画予約機能を有効にする」のチェックボックスを、 (チェックあり)にしてください。

【リモート録画予約機能を無効にする場合】

リモート録画予約（p. 17）の利用しない、もしくはリモート録画予約を受付けるためのパソコンの自動起動を停止したい場合は、「リモート録画予約機能を有効にする」のチェックボックスを、（チェックなし）にしてください。

③ 「OK」をクリック

設定が完了し、設定画面が閉じます。

リモート録画予約を受付ける時刻を設定する

パソコンの電源が切れている状態や省電力状態（スリープ、休止状態）でも、ここで設定した時刻に自動で起動して、リモート録画予約を受付けます。

ご購入時には、「16:00」「18:00」「20:00」が設定されています。設定時刻は追加と削除ができます。


① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面の「全般」が表示されます。

【時刻を追加する場合】

追加する時刻を入力し、「追加」をクリック



【時刻を削除する場合】

削除する時刻をクリックして選び、「削除」をクリック



② 「OK」をクリック

設定が完了し、設定画面が閉じます。

取得するツイートの言語設定（日本語／すべての言語）

日本語を含むツイートだけを表示するかどうか設定できます。日本語以外の言語のツイートを非表示にしたいときなど、必要に応じて設定してください。

① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面の「全般」が表示されます。

② 表示するツイートのラジオボタンをクリック



※ハッシュタグの日本語は判断の対象外となります。また、全角のアルファベットや記号は日本語と判断されません。

③ 「OK」をクリック

これで取得するツイートが設定されました。

チャンネルタグ設定

「チャンネルタグ1」（チャンネルごとに設定してあるハッシュタグ）の設定や変更をすることができます。

地上デジタル放送のチャンネルタグには、「チャンネルタグ2」を追加で設定することができます。ローカル局（お住まいの地域の放送局）のハッシュタグが「チャンネルタグ1」に登録されているとき、民放キー局のハッシュタグを「チャンネルタグ2」に設定すると、より多くのツイートを表示することができます。


チャンネルタグ1を設定する

① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面が表示されます。

② 「タグ設定」タブをクリック



設定画面の「タグ設定」が表示されます。

- ③ 設定するチャンネルのチャンネルタグ 1（設定されていない場合は「未設定」）をダブルクリックし、キーボードでハッシュタグを入力する

放送波	チャンネル名	チャンネルタグ 1	チャンネルタグ 2
地上デジタル		#	(未設定)
地上デジタル		#	#
地上デジタル		#	(未設定)

入力が完了したら「Enter」キーで決定してください。

- ④ 「OK」をクリック

これでチャンネルタグ 1 が変更されました。

変更した設定を元の設定に戻す（標準に戻す）場合は、「チャンネルタグを標準に戻す」(p. 28) をご覧ください。

チャンネルタグ 2 を設定する

- ① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面が表示されます。

- ② 「タグ設定」タブをクリック

設定画面の「タグ設定」が表示されます。

- ③ 設定するチャンネルのチャンネルタグ 2（設定されていない場合は「未設定」）をダブルクリック

放送波	チャンネル名	チャンネルタグ 1	チャンネルタグ 2
地上デジタル		#	(未設定)
地上デジタル		#	(未設定)
地上デジタル		#	(未設定)

- ④ プルダウンをクリックし、表示された一覧から設定するハッシュタグをクリックして選択



一覧に表示されるハッシュタグは変更することができます。

詳しくは「チャンネルタグ 2 一覧を変更する」をご覧ください。

- ⑤ 「OK」をクリック

これでチャンネルタグ 2 が変更されました。

変更した設定を元の設定に戻す（標準に戻す）場合は、「チャンネルタグを標準に戻す」(p. 28) をご覧ください。

【チャンネルタグ 2 を設定すると】




裏番組のツイート画面で、チャンネルタグ 2 のつぶやきメーターは、ピンク色で表示されます。

チャンネルタグ2一覧を変更する

① ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「タグ設定」タブをクリック


設定画面の「タグ設定」が表示されます。

② 「チャンネルタグ2一覧」をクリック



チャンネルタグ2一覧画面が表示されます。

③ 設定する放送局のチャンネルタグ2をダブルクリックし、キーボードでハッシュタグを入力する



入力が完了したら「Enter」キーで決定してください。

④ 「閉じる」をクリック

これでチャンネルタグ2一覧が変更されました。

設定画面は「OK」をクリックして閉じてください。

変更した設定を元の設定に戻す（標準に戻す）場合は、「チャンネルタグを標準に戻す」(p. 28)をご覧ください。

チャンネルタグを標準に戻す

チャンネルタグ1、チャンネルタグ2、チャンネルタグ2一覧のチャンネルタグ2を、設定を変更する前のハッシュタグに戻すことができます。

ここでは、タグ設定画面もしくはチャンネルタグ2一覧画面が表示されている状態から説明します。

① タグ設定もしくはチャンネルタグ2一覧で、元の設定に戻したいハッシュタグをクリック（選択）

キーボードの[Ctrl]を押しながらクリックすると、複数選択できます。

すべて選択する場合は、どれか1つのハッシュタグをクリックしてから、キーボードの[Ctrl]と[A]を同時に押してください。

タグ設定のチャンネルタグ1とチャンネルタグ2：

放送波	チャンネル名	チャンネルタグ1	チャンネルタグ2
地上デジタル	■■■■■	#■■■	(未設定)
地上デジタル	■■■■■	#■■■	#■■■

※チャンネルタグ1とチャンネルタグ2ともに元の設定に戻ります。どちらかだけを選択することはできません。

チャンネルタグ2一覧：

放送局	チャンネルタグ2
■■■■■	#■■■

- ② タグ設定もしくはチャンネルタグ2一覧の「標準に戻す」をクリック
選択したチャンネルタグが元の設定に戻ります。
- ③ タグ設定の「OK」、もしくはチャンネルタグ2一覧の「閉じる」をクリック
これで標準に戻す設定が完了しました。
チャンネルタグ2一覧の設定を標準に戻した方は、設定画面の「OK」をクリックして閉じてください。

除外ユーザー登録／除外キーワード登録

ツイートを表示させたくないツイッターIDやキーワードを設定できます。設定されたツイッターIDのツイート、キーワードが含まれたツイートが表示されなくなります。

除外ユーザー登録と除外キーワード登録の手順は、設定からキーボードで入力して登録する方法と、ツイートを右クリックして登録する方法があります。

除外ユーザー登録

【設定から登録する方法】

- ① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面が表示されます。

- ② 「除外登録」タブをクリック

除外ユーザー登録、除外キーワード登録が表示されます。

- ③ ツイートを表示させたくないツイッターIDを、除外ユーザー登録の入力欄に入力して、「登録」をクリック



- ④ 「OK」をクリック

これで除外ユーザーが登録されました。

【ツイートから登録する方法】

- ① 視聴番組のツイート画面もしくはつぶやきシーン検索画面で、ツイートを表示させたくないツイッターIDのツイートを右クリック
メニューが表示されます。

- ② 「除外ユーザー登録」をクリック

これで選択したツイッターIDが除外ユーザーに登録されました。

除外ユーザーに登録したツイッターIDを確認したい場合は、設定から登録する方法の①～②の手順で表示される「除外ユーザー登録」をご覧ください。

除外キーワード登録

【設定から登録する方法】

- ① ツイート表示画面の「設定」をクリック

設定画面が表示されます。

② 「除外登録」タブをクリック

除外ユーザー登録、除外キーワード登録が表示されます。

③ ツイートを表示させたくないキーワードを、除外キーワード登録の入力欄に入力して、「登録」をクリック



④ 「OK」をクリック

これで除外キーワードが登録されました。

【ツイートから登録する方法】

① 視聴番組のツイート画面もしくはつぶやきシーン検索画面で、ツイートを表示させたくないキーワードの文字列をドラッグする

キーワードとして指定する文字列が選択されます。

② 右クリック

メニューが表示されます。

③ 「除外キーワード登録」をクリック

これで選択したキーワードが除外キーワードに登録されました。

除外キーワードに登録したキーワードを確認したい場合は、設定から登録する方法の①～②の手順で表示される「除外キーワード登録」をご覧ください。

除外ユーザー登録／除外キーワード登録の削除

① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面が表示されます。

② 「除外登録」タブをクリック

除外ユーザー登録、除外キーワード登録が表示されます。

③ 「除外ユーザー登録」もしくは「除外キーワード登録」の一覧から、削除するツイッターIDやキーワードをクリック（選択）

④ 「除外ユーザー登録」もしくは「除外キーワード登録」の一覧の右横にある「削除」をクリック



選択したツイッターIDもしくはキーワードが一覧から消えます。

⑤ 「OK」をクリック

これで除外登録から削除されました。

盛り上がり通知設定

つぶやきプラスには、ツイッターのサーバーに定期的にアクセスして投稿内容を分析し、盛り上がっている番組（ツイートの投稿数が多い番組）があるときは、メッセージを表示してお知らせする機能があります。これを「盛り上がり通知」と呼びます。盛り上がり通知のメッセージをクリックすると、通知された番組を表示します。

盛り上がり通知を利用する設定／利用しない（停止する）設定

① ツイート表示画面の「設定」をクリック



設定画面が表示されます。

② 「盛り上がり」タブをクリック

盛り上がり画面が表示されます。

③ 「番組の盛り上がりを通知」をクリック



【盛り上がり通知を利用する場合】

盛り上がり通知機能を利用する場合は、「番組の盛り上がりを通知」のチェックボックスを、（チェックあり）にしてください。※アップグレード後はチェックあり（盛り上がり通知を利用する）に設定されています。

【盛り上がり通知を利用しない／利用をやめる場合】

盛り上がり通知機能を利用しない、もしくは盛り上がり通知機能の利用を停止したい場合は、「番組の盛り上がりを通知」のチェックボックスを、（チェックなし）にしてください。

④ 「OK」をクリック

設定が完了し、設定画面が閉じます。


通知のタイミングを設定する

盛り上がり通知を表示する条件を設定できます。

① ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「盛り上がり」タブをクリック

盛り上がり画面が表示されます。

② 「通知のタイミング」で、盛り上がり通知を表示する条件を選択



ラジオボタンをクリックして選択してください。

- 常に通知

パソコンを利用しているときに通知します。SmartVision が起動していないときも、話題の番組をチェックすることができます。

- **テレビ (SmartVision) を観ているときのみ通知**
SmartVisionでテレビを観ているときに通知します。
- **テレビ (SmartVision) を観ていないときのみ通知**
SmartVisionで録画した番組を再生しているときなど、テレビ映像を観ていないときに通知します。

③ 「OK」をクリック

設定が完了し、設定画面が閉じます。

盛り上がり判定レベルの設定

盛り上がりを通知するレベル（どの程度の盛り上がりでメッセージを表示するか）を設定できます。

- ① ツイート表示画面の「設定」をクリックし、「盛り上がり」タブをクリック
盛り上がり画面が表示されます。

- ② 「盛り上がり判定レベルの設定」をクリックし、盛り上がりのレベルを選択



レベルは3段階あります。プルダウンから設定するレベルをクリックして選択してください。

③ 「OK」をクリック

設定が完了し、設定画面が閉じます。

盛り上がり通知のメッセージについて

盛り上がり通知のメッセージは、パソコンをデスクトップで使用しているときと、デスクトップ以外で使用しているときで表示が異なります。

どちらのメッセージも、表示から数秒経過すると自動で閉じます。


【デスクトップのとき】



通知された番組を視聴するときは、「視聴する」をクリックしてください。

「視聴しない」をクリックすると、メッセージを閉じます。

【デスクトップ以外のとき】



通知された番組を視聴するときは、メッセージ（トースト）をクリックしてください。