

拡張機能説明書 スピークス SP-NA540/SP-NA540W

本書は、本機の動作と取扱説明書の記述が、一部異なる箇所を説明しています。取扱説明書とあわせて大切に保管してください

本機のアドレスやパスワードの入力・表示方法の一部を拡張いたしました。本書では拡張箇所を説明いたします。取扱説明書の該当ページを参照する際は、お手数ですが本書の記述に読み替えてお使いください。

● 拡張された機能

1. 入力できる文字種が増えました

本機でメールアドレス・パスワード等を入力する際に、使用できる文字の種類が増えました。「文字入力一覧表」(取扱説明書 P.132)の英数字モード2が、下の表に変更されます。表の太線で囲まれた部分が拡張された文字です。

ダイヤル ボタン	英数字モード2									
1	1	-	.	&						
2	a	b	c	A	B	C	2			
3	d	e	f	D	E	F	3			
4	g	h	i	G	H	I	4			
5	j	k	l	J	K	L	5			
6	m	n	o	M	N	O	6			
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	
8	t	u	v	T	U	V	8			
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	
0	0	(ス -入)	()	*	#	;	:	/	? !
#	@	,	^	_	"	\$	%	'	+	< =
	>	[¥]	'	{		}	~	

「文字入力一覧表」
(取扱説明書 P.132)

※1

※2

英数字モード2を使用する設定:

メールアドレス、POP3アドレス、POP3 ユーザ名、POP3 パスワード、SMTP アドレス
SMTP 認証ユーザ名、SMTP 認証パスワード、メール表題、メール本文

2. 入力できる文字数が増えました


本機でPOP3パスワード、SMTP認証パスワードを入力する際に、入力できる文字数が増えました。

拡張後 : 最大英数字/記号 32 文字

従来 : 最大英数字 20 文字

3. メール to プリント(手動プリント)/スキャン to メールする時に、画面スクロールできるようになりました

本機で、「メール to プリント(手動プリント)」するときの「メールアドレス」と「表題」表示、「スキャン to メール」で宛先指定するときの「メールアドレス」表示を、[<] [>] キーでスクロール表示できるようになりました。長い表題やメールアドレスを確認したいときなどに便利です。



● **アドレス、ユーザ名、パスワード**
を入力/表示する場合は:
本体画面には全角英数字/記号
で表示されますが、半角英数字
/記号として登録されています。
全角英数字/記号のまま入力し
て下さい。

● 「`」(バッククォート)を入力する場
合は:
「`」を入力してください。(※1)

● 「~」(チルダ)を入力する場合は:
「~」を入力してください。(※2)

・パソコンからの入力も、同様に拡
張されています。
→「機能設定メニュー」
(取扱説明書 P.103)

・パソコンからの入力も、同様に拡
張されています。
→「機能設定メニュー」
(取扱説明書 P.103)

→「手動プリント」
(取扱説明書 P.99)

→「スキャン to メール」
(取扱説明書 P.98)

● [<] [>]を押すと、画面が一文字ず
つスクロールされます