

USBレーザーマウスドライバのアップデートのお願い


対象モデル: Windows Vista® / Windows® XPをご使用のお客様

本機には、最新のUSBレーザーマウス用ドライバを含んだ「USBレーザーマウスドライバCD-ROM」を添付しております。横チルト(スクロール)機能を有効にするには、本機のセットアップ終了後、以下の手順でUSBレーザーマウスドライバのアップデートを行ってください。Windows® 7をご使用の場合は、アップデート不要です。この手順では、DVD/CDドライブが、E:ドライブであることを想定しています。これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

ドライバのアップデートにあたってのご注意

ドライバのアップデートの作業を行うには管理者権限をもつユーザーでログオンする必要があります。

アップデート手順

1. 使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させてください
 2. USBレーザーマウス ドライバCD-ROMをパソコンにセットしてください
「自動再生」画面が表示されたら、「×」ボタンをクリックして画面を閉じてください。
 3. [ (Win)] キーと [R] キーを同時に押して、「ファイル名を指定して実行」を開いてください
 4. 「 E:\install.bat 」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください
「ユーザー アカウントの制御」ダイアログが表示された時は、「許可(A)」または「続行(C)」をクリックしてください。
 5. 「設定言語の選択」のダイアログが表示されますので、「日本語」を選択して「次へ(N)」をクリックしてください
 6. 「SetPointセットアップへようこそ」のダイアログが表示されますので、「次へ(N)」をクリックしてください
 7. 「使用許諾契約書」のダイアログが表示されますので、記述内容に同意する場合は、「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」を選択し、「次へ(N)」をクリックしてください(同意されない場合は、ドライバをインストールできません。)
 8. 「インストール先の選択」のダイアログが表示されますので、「次へ(N)」をクリックしてください
 9. 「インストール準備の完了」のダイアログが表示されますので、「インストール」をクリックしてください
 10. 「InstallShield Wizardの完了」のダイアログが表示されますので、「完了」をクリックしてください
 11. ドライバCD-ROMを取り出し、パソコンを再起動してください
- 以上でUSB レーザーマウス ドライバのアップデートは終了です。

853-810924-390-B2



810924390B