

はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。

なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ



1	型番を控える.....	5
	本製品の型番を控えます。	
2	添付品の確認.....	6
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
3	添付品の接続.....	8
	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
4	Windowsのセットアップ.....	10
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
5	マニュアルの紹介.....	22
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
6	お客様登録	24
	お客様の登録をします。	
7	付録	25

ご注意

- (1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。
落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかるわざいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [UltraCareサービス] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<https://support.nec-lavie.jp/ultracare/jpn/>
- (7) 本機の内蔵ストレージにインストールされているWindowsおよび添付のメディアは、本機のみでご使用ください。(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください。)
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本マニュアルに記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、EdgeおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

本マニュアルの表記について

本マニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows	次のいずれかを指します。 <ul style="list-style-type: none">• Windows 11 Pro• Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)
Windows 11	Windows 11 Pro
Windows 10	Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード)

◆ 本マニュアルで使用している記号



チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、コンピューターの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆ 本マニュアルで使用している表記

本機、本体	本マニュアルの対象機種を指します。 特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。 書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。
内蔵ストレージ	SSDを指します。
内蔵指紋センサー モデル	内蔵指紋センサーが搭載されているモデルを指します。
再セットアップ用 メディア	「再セットアップ用ディスク」または「再セットアップ用USBメモリ」を指します。 書き分ける必要がある場合は、それぞれのメディアを記載します。
〔 〕	〔 〕で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すことを指します。
『 』	『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。

BIOSセットアップ 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押した際に表示されるメニューを指します。
ユーティリティ


Windowsキー 【】を指します。

キーの読み替え

【F1】～【F10】にはアイコンが印字されています。本文中に【F1】と記載があった場合は、【/F1】と読み替えてください。

本機を持ち運ぶ際のご注意

本機を持つときは、必ず本体側（キーボード側）を持ってください。液晶ディスプレイ側を持つと、液晶ディスプレイに過度の力が加わり、故障や破損の原因になることがあります。



1

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番、またはフリー選択型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を控えてください。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。




型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

型番を控える

● スマートセレクション型番の場合



● フリー選択型番の場合



「[1] 型番を控える」は以上です。
次の「[2] 添付品の確認」へ進んでください。

2

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

✓ チェック!!

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。
また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

1. 箱の中身を確認する

● 添付品

- 保証書（梱包箱に貼り付けられています）
- 安全にお使いいただくために
- ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項※1
- 再セットアップ用ディスク1、再セットアップ用ディスク2(Windows 11 Pro) ※1
- 本体
- 電源コード
- ACアダプタ

※1: Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) モデルに添付されています。

● 選択した構成オプションの添付品

構成オプション	添付品
標準添付品セット	<input type="checkbox"/> はじめにお読みください(本マニュアルです) <input type="checkbox"/> 再セットアップガイド <input type="checkbox"/> 保証規定＆修理に関するご案内 <input type="checkbox"/> アプリケーションディスク ^{*1}
DVDスーパーマルチドライブ (外付け・USB接続)	<input type="checkbox"/> DVDスーパーマルチドライブ <input type="checkbox"/> 光学ドライブ用ケーブル <input type="checkbox"/> CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク
DVD-ROMドライブ (外付け・USB接続)	<input type="checkbox"/> DVD-ROMドライブ <input type="checkbox"/> 光学ドライブ用ケーブル <input type="checkbox"/> CyberLink PowerDVD ディスク
マウス	<input type="checkbox"/> マウス
USB Type-C拡張ドック	<input type="checkbox"/> USB Type-C拡張ドック <input type="checkbox"/> ACアダプタ <input type="checkbox"/> 電源コード <input type="checkbox"/> USB Type-Cケーブル
フィルター	<input type="checkbox"/> プライバシーフィルター ^{*2}
変換アダプタ	<input type="checkbox"/> VGA変換アダプタ
再セットアップ用媒体	選択したOS用の再セットアップ用メディアが添付されています。 <input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク1、再セットアップ用ディスク2 (Windows 11 Pro) <input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク1、再セットアップ用ディスク2 (Windows 10 Pro)
Webカメラ	<input type="checkbox"/> CyberLink YouCam 5 BEディスク
サービス＆サポート	<input type="checkbox"/> 標準保証拡張G6、標準保証拡張G6 ディスク返却不要サービス付、標準保証拡張G6(動産総合保険付)、標準保証拡張G6(動産総合保険付)ディスク返却不要サービス付、引取標準保証拡張G6、または動産総合保険付標準保証拡張G7

※1: ご購入いただいたOSのアプリケーションが添付されています。

※2: ご使用の際は、同梱されている取り扱いの手引きをご覧ください。

2. 本体底面にある型番、製造番号、梱包箱の型番および保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

「[2] 添付品の確認」は以上です。

次の「[3] 添付品の接続」へ進んでください。

3

添付品の接続

使用場所を決める

使用場所については、添付の『安全にお使いいただくために』の「本体使用上の警告・注意」をよくお読みになり、使用に適した場所でお使いください。

接続するときの注意

- 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない
故障の原因になります。
- Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続する、および無線LAN接続を行う
本機を安全にネットワークに接続させるためです。Windowsのセットアップについては、「[④ Windowsのセットアップ](#)」をご覧ください。


ACアダプタを接続する

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。
(ACアダプタの形状は、構成オプションにより異なります)

✓ チェック!!

- ご購入後に初めて本機の電源を入れる場合は、ACアダプタを接続してください。
ACアダプタが正しく接続されていないと、電源スイッチを押しても電源が入りません。
電源が入らない場合は、再度ACアダプタの接続を確認してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことがあります。必ず、満充電してから使用してください。

USBコネクタ (Type-C、USB 3.2 Gen2対応、DisplayPort出力機能付き、パワーオフUSB充電機能対応) (SS-PD)



ACアダプタを取り付けると、バッテリの充電が始まりバッテリ充電ランプが点灯します。満充電に近い状態の場合は、ランプが点灯せず、それ以上充電できない場合があります。

- メモ
- ランプの位置については、「活用ガイド」の「本機の機能」－「各部の名称」－「各部の名称」をご覧ください。
 - ランプの表示内容については、「活用ガイド」の「本機の機能」－「各部の名称」－「表示ランプ」をご覧ください。

参考 『活用ガイド』について→「Webサイトにアップロードされているマニュアルの閲覧とダウンロード」(p.23)

チェック!!

本体にバッテリが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換を行わないでください。

バッテリの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談ください。

「③添付品の接続」は以上です。

p.10「④Windowsのセットアップ」へ進んでください。

4

Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。

✓ チェック!!

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。
障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、「セットアップ中にトラブルが発生した場合」(p.17)をご覧ください。

セットアップをするときの注意

● マニュアルに記載されている手順通りに行う

Windowsをセットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作したりすると、正しくセットアップできないことがあります。

● 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「③ 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器（プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「④ Windowsのセットアップ」の作業を行った後、周辺機器に添付されているマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

● LANケーブルは接続しない、無線LAN接続は行わない（Windows 10の場合）

本機を安全にネットワークへ接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続、および無線LAN接続を行ってください。

● 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。慌てずに手順通り操作してください。

● セットアップ中は放置しない

セットアップ中に操作が必要な場面がありますので、Windowsのセットアップが終了するまでは、本機を長時間放置しないでください。

セットアップを始める前の準備

ここでは、Windowsのセットアップをする前の準備について説明しています。

■ 本機に登録する名前を決める

Windowsのセットアップ中に本機を使う人の名前（ユーザー名）の入力が必要な場合があります。登録する名前を決めておいてください。



- ユーザー名、コンピューター名(PC名)を登録する際、必ず半角英数字のみを使用してください(20文字以内)。

以下のような記号や特定の文字列をユーザー名、コンピューター名(PC名)に登録するとWindowsのセットアップが完了しない場合や、アプリケーションが正しく動作しない場合があります。

- 全角文字、半角カナ文字、環境依存文字、記号全般、スペース
- 特定の文字列
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9、NONE

- Windowsのセットアップ終了後に、次の手順でコンピューター名(PC名)を確認および変更することができます。

<Windows 11の場合>

- 1 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「設定」をクリック
- 3 「システム」の「バージョン情報」をクリック
- 4 「このPCの名前を変更」をクリック
- 5 「PC名を変更する」画面で、コンピューター名(PC名)を入力する
- 6 「次へ」をクリック
- 7 「今すぐ再起動する」をクリック

本機が再起動し、再起動後にコンピューター名(PC名)が変更されます。

<Windows 10の場合>

- 1 アクションセンターを表示し、「すべての設定」をクリック
「すべての設定」が表示されていない場合は、「展開」をクリックしてください。
参照 アクションセンターを表示する
『活用ガイド』の「はじめに」－「基本操作」－「アクションセンターの開き方」
- 2 「システム」をクリック
- 3 「詳細情報」をクリック
- 4 「このPCの名前を変更」をクリック
- 5 「PC名を変更する」画面で、コンピューター名(PC名)を入力する
- 6 「次へ」をクリック
- 7 「今すぐ再起動する」をクリック

本機が再起動し、再起動後にコンピューター名(PC名)が変更されます。

■ インターネットへ接続する準備(Windows 11の場合)

Windowsのセットアップ中にインターネットに接続するため、接続する準備をします。

無線LAN接続の設定の際に、お使いのインターネット接続環境のワイヤレスLANルータなど、コンピューターを接続する機器のネットワーク名(SSID)、ネットワークセキュリティキーの情報が必要となります。



有線LANを使用する場合は、別売のLANケーブルが必要です。

Microsoft アカウントについて (Windows 11の場合)

これから行うセットアップでは、Microsoftアカウントの入力が必要になる場合があります。

チェック!!

- Microsoft アカウントを取得していない場合は、これから行うセットアップで取得してください。
- Microsoft アカウントにはメールアドレスをアカウント名として登録します。

Microsoft アカウントを取得する場合、次の情報を入力します。

- アカウント(新しいメールアドレス)
- 氏名
- 生年月日

電源を入れる

チェック!!

- ご購入後に初めて電源を入れる場合、ACアダプタが正しく接続されていないと電源スイッチを押しても電源が入りません。再度ACアダプタの接続を確認してください。
- 液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※：一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「仕様一覧」に記載しています。「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、「仕様一覧」をご覧ください。
<https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/>
ガイドラインの詳細については、下記のURLよりご覧ください。
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
https://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

1 本機の液晶ディスプレイを開く

チェック!!


液晶ディスプレイを開閉するときは、キーボード側をしっかりと押さえてください。また、液晶画面に力を加えないように、枠の上部中央部分を持つようにしてください。

2 本機の電源スイッチ (○) を押す



チェック!!

電源が入らない場合は、電源スイッチを少し長めに(1秒程度)押してください。



セットアップの作業手順

Windows 11

Windows 11のセットアップを開始します。

ここでは、Microsoft アカウントを取得して、セットアップする場合の手順を説明しています。



チェック!!

- ・ 設定内容でご不明な点については、システム管理者にお問い合わせください。
- ・ もしナレーターが起動していて操作に支障が出る場合は、以下の方法でナレーターを終了して下さい。
 - ・ 「ナレーター」画面が表示された場合、「ナレーターをオフにする」をクリック。
 - ・ キーボードまたはタッチキーでWindowsキー + [Ctrl] + [Enter] を押す。
- ・ お客様のご使用環境によりセットアップ手順が変わる場合があります。画面の内容を確認し、指示に従って操作してください。

- 1 「国または地域はこれでよろしいですか？」画面が表示されたら、「日本」が選択されていることを確認し、「はい」をクリック
- 2 「これは正しいキーボード レイアウトまたは入力方式ですか？」画面が表示されたら、「Microsoft IME」が選択されていることを確認し、「はい」をクリック
- 3 「2つ目のキーボード レイアウトを追加しますか？」画面が表示されたら、「スキップ」をクリック
- 4 「ネットワークに接続しましょう」画面が表示されたら、接続する無線LANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)を選択し、「接続」をクリック



チェック!!

有線LANを使用する場合は、LANケーブルを接続してください。

LANケーブルを接続すると、「イーサネット」が接続先のネットワーク名に変わります。手順6へ進んでください。

- 5 接続先のネットワーク セキュリティ キーを入力し、「次へ」をクリック
- 6 接続先が「接続済み」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリック

ネットワークに接続し、更新プログラムを確認します。

- 7** 「ライセンス契約をご確認ください。」画面が表示されたら、内容を確認し、「同意」をクリック
- 8** 「デバイスに名前を付けましょう」画面が表示されたら、「今はスキップ」をクリック
- 9** 「このデバイスをどのように設定しますか」画面が表示されたら、「個人用に設定」を選択し、「次へ」をクリック

 **チェック!!**

職場または学校向けに設定する場合は、「職場または学校向けに設定する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。以降は画面の指示に従い操作してください。

- 10** Microsoft アカウントに関する画面が表示された場合は、「サインイン」をクリック
表示される画面のタイトルは、環境によって異なる場合があります。
- 11** 「Microsoft アカウントを追加しましょう」画面が表示されたら、「アカウントをお持ちでない場合、作成できます。」の「作成」をクリック

 **チェック!!**

Microsoft アカウントをすでにお持ちの場合や再セットアップ後は、次の項目を入力することでサインインできます。

- ・ アカウントに使用しているメールアドレス
- ・ Microsoft アカウントのパスワード

項目を入力後、画面の指示に従って操作し、手順19に進んでください。

- 12** 「新しいメール アドレスを取得」をクリック

- 13** Microsoft アカウントとして使用する任意のメールアドレスを入力し、「次へ」をクリック

 **チェック!!**

ここで取得したメールアドレスを、Microsoft アカウントとして使用します。入力可能な文字は、半角英数字と.(ピリオド)、-(ハイフン)、_(下線)です。

- 14** Microsoft アカウントで使用するパスワードを入力し、「次へ」をクリック

- 15** 姓名を入力し、「次へ」をクリック

- 16** 「国/地域」で「日本」が選択されていることを確認する

- 17** 「生年月日」の「年」を入力し、「月」、「日」をそれぞれ選択して「次へ」をクリック

- 18** セキュリティ情報の追加についての画面が表示された場合は任意の設定をし、「次へ」をクリック

- 19** 顔認証や指紋認証についての画面が表示された場合は、「今はスキップ」をクリック

 **チェック!!**

指紋認証機能は、内蔵指紋センサー モデルのみ使用できます。

- 20** 「PIN を作成します」画面が表示されたら、「PIN の作成」をクリック

21 「PIN のセットアップ」画面が表示されたら、「新しい PIN」に4桁以上の数字を入力する



チェック!!

- ・「0000」のような同じ数字の繰り返しや「1234」のような連続した数字は入力しないでください。複雑な組み合わせにしてください。
- ・「英字と記号を含める」にチェックを入れると、数字に加えて、英字と記号も入力できます。

22 「PIN の確認」に手順21と同じPINを入力し、「OK」をクリック

23 「デバイスのプライバシー設定の選択」画面が表示されたら、任意の設定を選択し、「同意」をクリック



チェック!!

- ・「次へ」をクリックするか、スクロールバーを使用して画面を下まで表示させると、「次へ」が「同意」に変わります。
- ・同意しないと、セットアップを完了できません。

24 「エクスペリエンスをカスタマイズしましょう」画面が表示された場合は、「スキップ」をクリック

25 Android™ スマートフォンの使用についての画面が表示されたら、「スキップ」をクリック

26 PC Game Passについての画面が表示された場合は、「今はしない」をクリック

途中で何度か画面が変わります。



チェック!!

- ・セットアップ中に新機能の案内などの画面が表示される場合があります。画面の内容を確認し、指示に従って操作してください。
- ・セットアップ中にインターネットの接続状態によって、「申し訳ございません。インターネット接続が失われました」と表示される場合があります。「再試行」をクリックし、再度接続してください。
- ・コンピューターの状態によっては、セットアップの完了前後に自動的に更新プログラムの適用が開始される場合があります。
- ・お使いのモデルの状態などによっては、完了までにたいへん時間がかかる場合がありますが、完了するまで電源を切らないでください。

デスクトップ画面が表示されたらセットアップは完了です。



チェック!!

- ・初回セットアップ直後は、アプリが自動で起動するまで時間がかかる場合があります。
- ・初回セットアップ直後に何か不具合が発生したときは、いったん本機を再起動すると改善される場合があります。
- ・セットアップ直後、ロック画面が表示された場合は、画面をクリックしてから設定したPINを入力し、サインインしてください。

p.19「セットアップ後の操作、設定、注意事項」へ進んでください。

Windows 10

Windows 10のセットアップを開始します。

✓ チェック!!

- ・ 設定内容でご不明な点については、システム管理者にお問い合わせください。
- ・ もしナレーターが起動していて操作に支障が出る場合は、以下の方法でナレーターを終了して下さい。
 - ・ 「ナレーター」画面が表示された場合、「ナレーターをオフにする」をクリック。
 - ・ キーボードまたはタッチキーボードでWindowsキー + [Ctrl] + [Enter] を押す。

- 1 「お住まいの地域はどちらでよろしいですか？」画面が表示されたら、「日本」が選択されていることを確認し、「はい」をクリック
- 2 「キーボード レイアウトはどちらでよろしいですか？」画面が表示されたら、「Microsoft IME」が選択されていることを確認し、「はい」をクリック
- 3 「2つ目のキーボード レイアウトを追加しますか？」画面が表示されたら、「スキップ」をクリック
- 4 「ネットワークに接続しましょう」画面が表示された場合は、「インターネットに接続していません」をクリック
- 5 「インターネットに接続すると、さらにいろいろな発見があります」画面が表示されたら、「制限された設定で続行する」をクリック
- 6 「Windows 10 使用許諾契約」が表示されたら、内容を確認する
- 7 内容を確認後、「同意」をクリック
- 8 「この PC を使うのはだれですか？」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」をクリック

✓ チェック!!

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 9 「確実に覚えやすいパスワードを作成します」画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次へ」をクリック
- 10 「パスワードの確認」画面が表示されたら、手順9と同じパスワードを入力し、「次へ」をクリック
- 11 「このアカウントのセキュリティの質問を作成します」画面が表示されたら、セキュリティの質問と答えを設定し、「次へ」をクリック

✓ チェック!!

セキュリティの質問と答えは3つ設定してください。

12 顔認証や指紋認証についての画面が表示された場合は、「今はスキップ」をクリック



指紋認証機能は、内蔵指紋センサー モデルのみ使用できます。

13 「デバイスのプライバシー設定の選択」画面が表示されたら、任意の設定を選択し、「同意」をクリック



同意しないと、セットアップを完了できません。

14 「Cortanaによる作業の支援を許可する」画面が表示されたら、内容を確認し、「同意」または「今は実行しない」をクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されたらセットアップは完了です。



- セットアップ後に、デスクトップ画面右端に「Microsoft Edge で Web を閲覧」が表示された場合は、「始める」または「後で行う」をクリックしてください。
- スタートメニューにはアプリ更新が行われるまで「間もなくアプリをお使いいただけます」と表示される場合もあります。
- 初回セットアップ直後に何か不具合が発生したときは、いったん本機を再起動すると改善される場合があります。

p.19「セットアップ後の操作、設定、注意事項」へ進んでください。

セットアップ中にトラブルが発生した場合

電源スイッチを押しても電源が入らない

ACアダプタ、電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードのプラグをACコンセントから抜き、本体、ACアダプタおよび電源コードがしっかりと接続されていることを確認してから、もう一度電源コードのプラグをACコンセントに差し込む

詳しくは、「**③ 添付品の接続**」の「ACアダプタを接続する」をご覧ください。ACアダプタ、電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press F2 to Enter BIOS Setup」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

1 [F2] を押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

2 「Main」の「System Time」を選択する

- 3** 【Tab】や【Enter】で項目を移動し、時間(24時間形式)、分、秒を設定する
【+】、【-】キーでも入力できます。
- 4** 「System Date」を選択する
- 5** 【Tab】や【Enter】で項目を移動し、月、日、年(西暦)を設定する
【+】、【-】キーでも入力できます。
- 6** 【F9】を押す
確認の画面が表示されます。
中止したいときは【Esc/FnLock】を押してください。
- 7** 「Yes」が選択されていることを確認し、【Enter】を押す
工場出荷時の設定値を読み込みます。
- 8** 【F10】を押す
確認の画面が表示されます。
- 9** 「Yes」が選択されていることを確認し、【Enter】を押す
設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。
この後は、p.13「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

■ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

セットアップが正しく完了せず、Windowsのシステムファイルやレジストリが破損する可能性があるので、Windowsを再セットアップするか、購入元に相談する
再度電源を入れて、エラーメッセージ(「Windowsエラー回復処理」画面など)が表示されず、正常にセットアップが完了したように見えた場合でも、Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。
再セットアップについては、『再セットアップガイド』をご覧ください。

■ セットアップの途中で本機が反応しない、またはエラーメッセージが表示された

本機が反応しなかったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを長押しして強制的に終了する
いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった」をご覧ください。

セットアップ後の操作、設定、注意事項

セットアップ後は必要に応じて、次の操作や設定を行います。

必要な操作、設定の後、「**[5] マニュアルの紹介**」(p.22)で該当するマニュアルをご覧になり、本機をご利用ください。

■ サインインとシャットダウンについて

◎ サインイン

サインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。

● Windows 11の場合

- 1 ロック画面をクリック
- 2 サインインの画面が表示されたら、PINを入力する

● Windows 10の場合

- 1 ロック画面をクリック
- 2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力する
- 3 [Enter] を押す

◎ シャットダウン

電源を切るには、次のように操作します。

● Windows 11の場合

- 1 デスクトップで「スタート」ボタン()をクリック
- 2 「」-「シャットダウン」をクリック

● Windows 10の場合

- 1 デスクトップで「スタート」ボタン()をクリックしてスタートメニューを表示し、をクリック
- 2 「シャットダウン」をクリック

■ 「再セットアップ用メディア」の作成について

内蔵ストレージ内に再セットアップ用データを格納しています。

ご購入いただいたモデルが「再セットアップ用メディア」を未添付の場合は、「再セットアップ用メディア」を一度だけ作成することができます。

内蔵ストレージが故障した場合などに備え、「再セットアップ用メディア」を作成しておくことをおすすめします。

「再セットアップ用メディア」についての詳細は『再セットアップガイド』をご覧ください。

■ Windows® Update、またはMicrosoft® Updateについて

Windows® Update、またはMicrosoft® Updateでは最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、ネットワークに接続後、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを定期的に実施してください。

また、Microsoftからは、定期的に機能更新プログラムが提供されます。

各Windowsの機能更新プログラムにはMicrosoft社が定めたサポート期限があります。サポート期限内に、次の最新の機能更新プログラムにアップデートしてご利用いただくことをお勧めします。

✓ チェック!!

- 本機の安定動作およびセキュリティ向上のため、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを可能な限りOSのセットアップ直後に実施してください。アップデートの前に必要な作業項目がある場合は、各手順に従って対応してください。
- 本機には更新プログラムがインストールされております。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますのでアンインストールを行わないでください。

■ 外付けの光学ドライブを接続する


外付けの光学ドライブを接続する場合は、次の手順で本機に接続してください。

✓ チェック!!

光学ドライブを選択しなかった場合、別売の光学ドライブを接続してください。接続方法は、光学ドライブに添付のマニュアルに従ってください。

1 光学ドライブ背面に、光学ドライブ用ケーブルのプラグを接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。



2 光学ドライブ用ケーブルを、本機のUSBコネクタに接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

「デバイスのセットアップを完了しましょう」画面が表示された場合について

セットアップ後に、「デバイスのセットアップを完了しましょう」という画面が表示される場合があります。この画面で案内される設定は任意のため、不要な場合はスキップして画面を閉じることができます。

画面を閉じるには、次の手順を行ってください。

- 「デバイスのセットアップを完了しましょう」画面が表示されたら、「続行」をクリック
- 「推奨ブラウザーの設定を使用」画面が表示されたら、「今はスキップ」をクリック

- 「Microsoft アカウントでサインイン」画面が表示されたら、「キャンセル」をクリック
- 「サインインして、すべての Microsoft のアプリとサービスを活用してください」画面が表示されたら、「今はスキップ」をクリック

回復キーを控えておく

BitLocker ドライブが暗号化されている状態で、再セットアップなどを行うと、回復キーの入力を促される場合があります。次の手順で、回復キーを控えておくことをおすすめします。

◎ Windows 11の場合

デスクトップでスタートメニューを表示し、「すべてのアプリ」－「Windows ツール」－「コントロール パネル」－「システムとセキュリティ」－「BitLocker ドライブ暗号化」－「回復キーのバックアップ」をクリック

◎ Windows 10の場合

デスクトップでスタートメニューを表示し、「Windows システム ツール」－「コントロール パネル」－「システムとセキュリティ」－「BitLocker ドライブ暗号化」－「回復キーのバックアップ」をクリック

プライバシーフィルターを本体に取り付ける

チェック!!

- ・プライバシーフィルターのサポートおよびサービスは、3M社より提供されます。
- ・プライバシーフィルターの取り付けには装着用テープによる固定方法か、スライドマウントタブによる固定方法を選択することができます。取扱いの手引きの注意事項をご覧いただき、適切な取り付け方法をお選びください。
- ・一部のモデルでは、スライドマウントタブ方式選択時に本体と干渉してPCが完全には閉じなくなったり、フィルターのはめ方によって液晶パネル範囲に対して若干ずれが生じる場合があります。
- ・プライバシーフィルターは消耗品です。使用頻度や使用量により装着用テープやスライドマウントタブに浮きが発生したり、プライバシーフィルター本体に反りが発生したり本体との擦れ跡がついたりする場合があります。

プライバシーフィルターに同梱されている取り扱いの手引きを参照し取り付けてください。

「④ Windows のセットアップ」は以上です。

5 マニュアルの紹介

本機に関するマニュアルを紹介します。マニュアルは、本機に添付されているものと、Webサイトにアップロードされているものがあります。

✓ チェック!!

Webサイトにアップロードされているマニュアルをご覧いただくためには、インターネットへの接続が必要です。

添付マニュアルについて

※のついたマニュアルは、標準添付品セットを選択した場合に添付されています。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『はじめにお読みください』※

本マニュアルです。

●『再セットアップガイド』※

再セットアップ方法を記載しています。本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

- Windows 11用

<853-811191-220-A>

- Windows 10用

<853-811191-221-A>

●『保証規定＆修理に関するご案内』※

コンピューターに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

Webサイトにアップロードされているマニュアルについて

●『活用ガイド』

本体の各部の名称と機能について確認したいとき、アプリケーションをインストール／アンインストールするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

✓ チェック!!

お使いの機能によっては、初期設定が必要な場合があります。
各機能を使用する前に必ずお読みください。

●『システム設定』

システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『メンテナンスとアフターケアについて』

内蔵ストレージのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、トラブルの予防や解決のヒント、本機のアフターケアやサポート、本機の譲渡/廃棄について確認したいときにお読みください。

Webサイトにアップロードされているマニュアルの閲覧とダウンロード

マニュアルについては、「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、「マニュアル」をご覧ください。

<https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/>

- メモ
 - Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、Webサイトにアップロードされているマニュアルをご覧になれません。必要に応じてサービス＆サポートの「Q&A」を印刷しておくと便利です。
<https://support.nec-lavie.jp/>
 - インターネットに接続できない環境でお使いの場合は、ご購入元にご連絡ください。

「[5] マニュアルの紹介」は以上です。

6

お客様登録



チェック!!

お客様登録はインターネットへの接続が必要です。

マイページの「お客様登録」でお客様登録を行い、購入商品をご登録くださいますようお願いいたします。詳細は下記のホームページをご覧ください。

<https://support.nec-lavie.jp/my/>

「[6] お客様登録」は以上です。

7

付録

仕様一覧

仕様についての詳細や、各モジュールの電波法認証番号、電気通信事業法認証番号については、ホームページ掲載の仕様一覧をご覧ください。

仕様一覧は以下の手順で確認することができます。

- 1 下記のアドレスから「PC検索システム」へアクセスする
<https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/>
- 2 「型番直接指定検索」をクリック
- 3 「販売状況」、「型番種別」を選択し、「本体型番」欄にお使いの機種の型番を入力して「検索」をクリック
- 4 「型番検索結果」画面で該当の項目の「一覧」ボタンをクリック
「商品情報検索－検索結果－」または「ベースモデル一覧」画面が表示されます。
- 5 「型番」欄または「ベースモデル」欄から、お使いの機種に該当する型番をクリック
- 6 「情報表示メニュー」画面の「関連情報」から「仕様一覧」をクリック
仕様一覧が表示されます。

「[7] 付録」は以上です。

MEMO

MEMO

はじめにお読みください

タイプVM

Windows 11 Proモデル

Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスからのダウングレード) モデル



初版 2023年 8月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2023

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-811191-224-A

Printed in Japan
