






# あんしんスタート Windows 10



## ～ 目次 ～

### ■ デスクトップが Windows 10 の入口です ..... 2

デスクトップ／スタートメニュー／アクション センター／  
Cortana(コルタナ)で検索する／電源の入れかた・切りかた

### ■ タブレット モードで使ってみましょう ..... 5

### ■ 基本的なタッチ操作をおぼえましょう ..... 6

タップ、ダブルタップ、スライド、ピンチ、  
ストレッチ、スワイプ、長押し

### ■ 基本的な画面操作をおぼえましょう ..... 7

アプリを使う／アプリの切り換え(タスク ビュー)／  
アプリを並べる／アプリの終了

### ■ インターネット＆メールをはじめましょう ..... 10

Microsoft Edge／メール

### ■ いろいろなアプリを使ってみましょう ..... 12


My Time Line／ストア／Windows 10 のアプリ／  
LAVIE アプリナビ／LAVIE アシスト／ピン留め

### ■ ショートカットキーを活用しましょう ..... 卷末



# デスクトップが Windows 10 の入口です

デスクトップ画面左下の  (スタート) を押すとスタートメニューが表示され、タイル (四角いアイコン) を押せば、すぐにアプリを使い始められます。  
タブレット モード (→p.5) では、はじめに「スタート画面」が表示されます。



※画面はイメージです。タイルの表示は、ご使用環境により、実際の画面と異なる場合があります。

スタートメニューは、画面左下の  (スタート) から、いつでも呼び出せます。

スタートメニューは、「スタート画面」ともいいます。

よく使うアプリをスタートメニューに登録 (Windows 10 ではピン留め (→p.15) と呼びます) しておくと使いやすくなります。

この冊子の中では、タッチとマウス (NX パッド) の操作を次のアイコンで示します。



タッチでの操作



マウス (NX パッド) での操作





## アクション センター

アクション センターはよく使う機能を集めたメニューです。  
よく使いますので、表示する方法とその機能をおぼえておきましょう。

アクション センターは次の操作で表示します

外から

画面右からスワイプ

タスクバーの [ ] をクリックする

アクション センターのタイルを押して、設定や切り替えができます。

タブレット モード：  
タブレット モード(→p.5)のオンとオフを切り替えます

すべての設定：  
設定の画面を表示します


Bluetooth\*：  
Bluetooth のオンとオフを切り替えます

Wi-Fi\*：  
Wi-Fi のオンとオフを切り替えます

機内モード\*：  
機内モードのオンとオフを切り替えます

※一部機種では表示されません。

## Cortana (コルタナ) で検索する




検索したい語句やファイル名などを  
入力する

検索結果が表示されます

Cortana を使わない場合は、同じ手順で  
「Web と Windows を検索」ができます。

## デスクトップが Windows 10 の入口です

### Windows 10 をはじめる（電源の入れかたとロックの解除）




① パソコンの (電源スイッチ) を押す

② ロック画面をめくる (上にスワイプ、またはクリック)

上にスワイプ (→p.6)

クリック



③ パスワードを入力して、 キーを押す

デスクトップ (→p.2) が表示されます。

### Windows 10 を終わる（電源の切りかた）



① 「 (スタート)」をタップ (またはクリック) する

② 「電源」をタップ (またはクリック) する

③ 「シャットダウン」をタップ (またはクリック) する

次回すぐに使いたい場合は「スリープ」を選びます。


# タブレット モードで使ってみましょう

タブレット モードでは、Windows をより簡単で直感的なタッチ操作で利用できます。タブレット モードでは、作業領域を広くするために、スタート画面とすべてのアプリが全画面表示で開かれます。

## おしらせ

LAVIE Tab W では、購入時の状態はタブレット モードです。

## タブレット モードに切り換える



- 1 タスク バーの□をタップ（またはクリック）する

アクション センターが表示されます。

- 2 「タブレット モード」をタップ（またはクリック）する

タブレット モードのスタート画面が表示されます。

開いているアプリを切り換えるにはタスク ビュー（→p.8）を使います。

「よく使うアプリ」や「設定」などが表示されます



※画面はイメージです。タイルの表示は、ご使用環境により、実際の画面と異なる場合があります。

## ○ タブレット モードをオフにするには

タブレット モードのときに、上記と同様の操作をします。

→アクション センターから「タブレット モード」をタップ（またはクリック）

# 基本的なタッチ操作をおぼえましょう


タッチパネルモデルでは、画面を直接さわってパソコンの操作ができます。

## おしらせ

- このページの操作は、タッチパネルモデルでのみ利用できます。
- このパソコンに入っている「LAVIE動画なび 2.0」では、タッチ操作を動画で確認できます\*  
(→p.2)。


\*一部機種を除きます。

## タッチ操作の基本アクション



# 基本的な画面操作をおぼえましょう

## アプリを使う



※表示される画面はお使いのモデルやアプリによって異なります。


### アプリのオプション

「☰」をタップ（またはクリック）すると、  
アプリ コマンドや検索などの操作ができます。



### アプリ コマンド

「アプリ コマンド」をタップ（またはクリック）すると、アプリ特有の操作が  
できます。






## アプリを切り換える（タスク ビュー）

タスク ビューを使うと、開いているアプリをすばやく切り換えたり、複数の仮想的なデスクトップを作成して切り換えながら作業できます。

### タスク ビューを開く




タスク ビューは次の操作で表示します

画面左からスワイプ

タスク バーの [□] をクリックする

### タスク ビュー画面



開いているアプリを切り替えます

新しいデスクトップを作ります

仮想デスクトップを切り替えます



仮想デスクトップごとにそのデスクトップで使うアプリを起動して、デスクトップを切り換えながら作業することができます。

# 基本的な画面操作をおぼえましょう

## アプリを並べて表示する

複数のアプリを、画面に並べて表示できます。これを「スナップする」といいます。区切り線をスライド(またはドラッグ)すると、画面の分割位置を変えるなどの調整ができます。

### 複数の画面にする


複数の画面にするには、アプリのウィンドウ上部を目的の左右の隅、あるいは四隅の角の位置までスライド(またはドラッグ)し、区切り線が表示されたら指を離します。



### おしゃらせ

スナップできるアプリの最大数は、ディスプレイのサイズと画面の解像度によって異なります。

## アプリを終了する



ウィンドウ右上の「」または「」をタップ(またはクリック)

💡 タブレット モードのときは

- 1 画面の上端から下端までスライド
- 2 指を離す


# インターネット&メールをはじめましょう

インターネット ブラウザ「Microsoft Edge（マイクロソフト エッジ）」、および「メール」は、タッチパネルだけでなくマウス、キーボードの操作でも使いやすくできています。

## Microsoft Edge を使う

### ○ Microsoft Edge を起動するには

→スタートメニュー（→p.2）から「Microsoft Edge」タイルをタップ（またはクリック）




### ○ インターネットを検索するには

→検索したい単語を入力することができます

### ○ 戻る／進むには

→左／右の矢印をタップ（またはクリック）



### ○ 他の操作

ページ内の検索  
ページ内を検索します

#### 印刷

表示される画面でプリントを選んで  
「印刷」します


このページをスタートにピン留め  
する  
サイトをスタート画面にピン留めします

### おしらせ

このパソコンでは、Internet Explorerも利用できます。

「…」をタップ（またはクリック）し、「Internet Explorerで開く」をタップ（またはクリック）することで、Internet Explorerに切り換えられます。

## ● URLの入力／画面のタブ／よくアクセスするサイトを表示するには



最新の情報に更新

URL

- ・URLを入力
- ・URLをタップ（またはクリック）すると、よくアクセスするサイトを表示

タブ

タップ（またはクリック）すると、タブを切り替えます

Web ノートの作成

Web ページにメモなどを書き込み、保存したり共有することができます

ハブ

- ・お気に入り
- ・リーディング リスト
- ・履歴
- ・ダウンロード などの表示

表示中のサイトをお気に入りまたはリーディング リストに追加


## ● 終了するには

アプリを終了する（→p.9）

## メールを使う

### ○「メール」を起動するには

→スタートメニュー（→p.2）から「メール」をタップ（またはクリック）



返信

フォルダへの移動など

削除

新規作成

メールアカウントの追加

（「設定」→「アカウント」→「アカウントの追加」）

## おしらせ

このパソコンにはメールアプリ「Outlook 2016」も用意されています。\*

\*一部機種を除きます。

# いろいろなアプリを使ってみましょう

パソコンにはいろいろなアプリが入っています。情報の収集や、家族や友人との情報のシェアなど、生活や仕事を便利にするアプリや機能を使ってみましょう。ここに一部を紹介します。

## ○ My Time Line（マイタイムライン）で便利に情報を収集する



「My Time Line」は、主要なサイトからさまざまなジャンルの情報を収集し、表示してくれるアプリ。天気予報も表示されます。

Webブラウザのお気に入りから情報を探したり、複数のサイトにアクセスしなくても、My Time Lineだけで、便利に情報収集できます。

このアプリだけで！

詳しいニュースがさくさく読める！

主要なサイトからさまざまな  
ジャンルの情報を収集！

注目度の高いニュースを  
優先して表示！


興味を学習し、よく見るジャンルの記事を優先表示！



## ○ ストアからアプリを探して使う



アプリを探し、気に入ったらすぐにインストールできるオンラインストアです（アプリには有料／無料のものがあります）。



## ○ Windows 10 のアプリを使う

### マップ



目的の場所や道順を調べたりできます。また、航空写真を表示したり、パンやズームにより詳細を確認できます。



### 天気



最新の天気予報をさまざまな角度から確認できます。任意の場所の天気もわかります。



### マネー



現在のマーケット情報がわかります。通貨や世界市場の情報も。



### カレンダー



カレンダー

仕事効率化アプリです。予定の共有が簡単にでき、登録した予定をロック画面で見られるように設定すれば作業していないときでも通知を確認できます。



### People (ピープル)



People

個人のつながりを管理するアプリ。大切な人たちといつでも連絡を取り合えます。




### 重要

#### ● Microsoft アカウントについて

『セットアップマニュアル』のセットアップ手順で取得した Microsoft アカウントでサインインしていれば、これらのアプリがすぐに利用できます。ローカル アカウントでは、起動時にアドレスやパスワードの入力を求められたり、機能が使えないなどの制限があります。

## ○ LAVIEアプリナビを活用する

LAVIEアプリナビは、目的や名前からアプリを探して起動したり、各アプリの情報をることができます。




### ！ 重 要

購入時の状態ではLAVIEアプリナビは追加されていません。「おすすめ設定」から追加してください。詳しくは『セットアップマニュアル』の「LAVIEアプリナビを追加する」をご覧ください。

## ○ LAVIEアシストを活用する

LAVIEアシストは、パソコンの使い方や困ったときの対処法を見ることができます。



### ！ 重 要

すでにお持ちのアプリや、ご購入予定のアプリのWindows 10 対応状況については、アプリをご購入された販売店またはアプリの製造元へご確認ください。詳しくは各アプリの取扱説明書などをご覧ください。

# いろいろなアプリを使ってみましょう

## ○よく使うアプリをスタートメニューにピン留め（登録）する

よく使うアプリは、スタートメニューに「ピン留め」しておくと、すぐに使い始められます。（アプリによってピン留めできないものもあります）



- ①スタートメニュー（→p.2）から「すべてのアプリ」をタップ（またはクリック）
- ②ピン留めしたいアプリを長押しして指を離す（または右クリック）
- ③「スタート画面にピン留めする」をタップ（またはクリック）




スタートメニューに選んだアプリが追加されます。


アプリのタイルは自由に配置できます。

## ○よく使うアプリをタスクバーにピン留め（登録）する

よく使うアプリは、タスクバーに「ピン留め」しておくと、すぐに使い始められます。（アプリによってピン留めできないものもあります）



- ①スタートメニュー（→p.2）から「すべてのアプリ」をタップ（またはクリック）
- ②ピン留めしたいアプリを長押しして指を離す（または右クリック）
- ③「その他」 - 「タスクバーにピン留めする」をタップ（またはクリック）



タスクバーに選んだアプリが追加されます。

# ショートカットキーを活用しましょう

ショートカットキー<sup>\*</sup>はキーボードのキーの組み合わせでパソコンを操作する機能。なれるとすばやくパソコンを操作できます。下の表でよく使うショートカットキーをご紹介します。

※LAVIE Tab W のキーボードが添付されないモデルを除く。

ショートカットキー	機能（前のキーを押しながら後ろのキーを押したときのパソコンの動き）
[Alt] + [F4]	アプリを終了する（閉じる）
[Windows] + [Tab]	タスク ビューを表示
[Windows] + [A]	アクション センターを表示
[Windows] + [Ctrl] + [←] / [→]	仮想デスクトップの移動
[Windows] + [S]	Cortana（コルタナ）を表示する*
[Windows] + [X]	画面左下にプログラムと機能などのショートカットメニューを表示
[Windows] + [E]	エクスプローラーを表示
[Windows] + [L]	パソコンをロック（ロック画面（→p.4）になります）

※Cortana（コルタナ）を使用しない設定のときは、「Web と Windows を検索」になります。



キーは「Windows キー」と呼びます。

## ◆このマニュアルで使用しているアプリ名などの正式名称について

本文中の表記	正式名称
Windows 10	Windows 10 Home、Windows 10 Pro
Outlook 2016	Microsoft Outlook 2016
Internet Explorer	Windows® Internet Explorer® 11
タスク バー	Windows® タスク バー

© NEC Personal Computers, Ltd. 2016

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本文中の内容は、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。

記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Outlook は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。  
その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。



\* 8 1 1 1 9 0 1 0 5 A \*

初版 2016 年 5 月

NEC

853-811190-105-A

Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

このマニュアルは、再生紙を使用しています。