

NEC



Hybrid ZERO (HZ330, HZ300)

**ユーザーズマニュアル**

USER'S  
MANUAL

# 目次

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
|              | このマニュアルの表記について                             | 2         |
|              | ご注意  | 5         |
|              | 商標について                                     | 5         |
| <b>【第1章】</b> | <b>このパソコンについて</b>                          | <b>7</b>  |
|              | アプリを起動する                                   | 7         |
|              | トラブルを予防するには                                | 8         |
|              | 大切なデータの控えを取っておく                            | 9         |
| <b>【第2章】</b> | <b>再セットアップ</b>                             | <b>10</b> |
|              | この章の操作をおこなう前に                              | 10        |
|              | 再セットアップについて                                | 10        |
|              | 再セットアップする                                  | 11        |
|              | 回復ドライブを使って再セットアップする                        | 11        |
| <b>【第3章】</b> | <b>トラブル解決Q&amp;A</b>                       | <b>13</b> |
|              | トラブル解決への道                                  | 13        |
|              | パソコンを使っていて反応しなくなった・フリーズしたとき                | 14        |
|              | Windowsを強制的に終了する                           | 14        |
|              | ウイルスの感染が疑われるとき                             | 15        |
|              | Q&A  | 16        |
|              | パソコンの様子がおかしい                               | 16        |
|              | マウス(添付モデルのみ)、キーボードやNXパッド、タッチパネルが<br>おかしいとき | 17        |
|              | 電源/バッテリーのトラブルがおきたとき                        | 19        |
|              | 使用中に画面に何も表示されなくなったとき                       | 21        |
|              | メッセージが表示されたとき                              | 22        |
|              | パスワードのトラブルがおきたとき                           | 22        |
|              | その他のトラブル                                   | 23        |
|              | <b>付録</b>                                  | <b>24</b> |
|              | パソコンのお手入れ                                  | 24        |

## このマニュアルの表記について

### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

|   |  |
|---|--|
|  <b>注意</b> | 人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
|---|--|

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

|   |                           |
|---|---------------------------|
|  | 使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。 |
|---|---------------------------|

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

|  |   |
|--|---|
|  <b>とくに重要</b> | してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になったりする可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコンの破損の可能性もあります。 |
|  <b>重要</b>    | 注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコンの破損の可能性もあります。   |
|               | パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。   |
|  <b>参照</b>    | 関連する情報が書かれている所を示しています。  |

### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>[ ]</b>                    | <b>[ ]</b> で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。                                  |
| <b>「 」</b>                    | <b>「 」</b> で囲んである文字は、このマニュアル以外のマニュアル名を指します。                          |
| <b>光学ドライブ</b>                 | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)、またはDVDスーパーマルチドライブなどの総称です。 |
| <b>「LAVIEアシスト」</b>            | 「LAVIEアシスト」を起動し、電子マニュアルの機能を使用して、関連する情報を参照することを示します。                  |
| <b>「LAVIEアプリナビ」</b>           | アプリを探したり起動できる「LAVIEアプリナビ」を使用して、関連する情報を参照することを示します。                   |
| <b>BIOSセットアップ<br/>ユーティリティ</b> | BIOSの設定をおこなう画面のことを指します。  |

## ◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

次の「このパソコンのモデル構成について」をご覧ください。ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

|   |   |
|---|---|
| <b>このパソコン、本機</b>                                | このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。  |
| <b>Windows 10モデル</b>                            | Windows 10 Homeがあらかじめインストールされているモデルのことです。   |
| <b>Windows 10 Proモデル</b>                        | Windows 10 Proがあらかじめインストールされているモデルのことです。  |
| <b>Officeモデル</b>                                | Office Personal PremiumまたはOffice Home & Business Premiumが添付されているモデルのことです。   |
| <b>Office Personal Premiumモデル</b>               | Office Personal Premiumが添付されているモデルのことです。  |
| <b>Office Home &amp; Business Premiumモデル</b>    | Office Home & Business Premiumが添付されているモデルのことです。   |
| <b>11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(ac/a/b/g/n対応)モデル</b> | IEEE802.11ac/a/n(5GHz)、およびIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の規格に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。11ac通信の理論上の最大通信速度は867Mbpsです。 |

## ◆このパソコンのモデル構成について

このパソコンはモデルごとに次のような機能で構成されています。ご購入いただいたモデルにどのような機能があるかご確認ください。

| シリーズ名               | 型名(型番)                       | 表記の区分  |  |               |  |
|---------------------|------------------------------|--------|--|---------------|--|
|                     |                              | 光学ドライブ | ワイヤレスLAN   | OS            | 添付アプリ                                    |
| LAVIE Hybrid ZERO※1 | HZ330/GAS<br>(PC-HZ330GAS)   | -※3    | 11ac(867Mbps)<br>対応ワイヤレスLAN<br>(ac/a/b/g/n対応)<br>モデル | Windows 10モデル | Office Home &<br>Business Premium<br>モデル |
|                     | HZ300/GA□<br>(PC-HZ300GA□)※2 |        |  |               |  |

※1:Bluetoothマウスは添付されておりません。

※2:本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。

※3:別売の外付けDVDスーパーマルチドライブ(PC-AC-DU008C)が使用できます。

| カラー      | 型名(型番)                 |
|----------|------------------------|
| ストームブラック | HZ300/GAB(PC-HZ300GAB) |
| ムーンシルバー  | HZ300/GAS(PC-HZ300GAS) |

## ◆LAVIE Directシリーズについて

LAVIE Directシリーズの各モデルについては、添付の『LAVIE Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

## ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。また、Windowsやアプリのアップデートにより、画面や手順に変更が入る場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・このマニュアルには、複数のモデルの内容が含まれているため、お使いのモデルによっては、本文中で説明している機能が搭載されていない場合があります。

## ◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカーにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

## ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

| (本文中の表記)   | (正式名称)   |
|--|--|
| <b>Windows、<br/>Windows 10</b>                   | Windows 10 Home<br>Windows 10 Pro                  |
| <b>Office Personal<br/>Premium</b>               | Office Personal Premium プラス Office 365 サービス        |
| <b>Office Home &amp;<br/>Business Premium</b>    | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
| <b>Outlook、<br/>Outlook 2016</b>                 | Microsoft Outlook 2016                             |
| <b>インターネットエクス<br/>プローラ、Internet<br/>Explorer</b> | Windows® Internet Explorer® 11                     |
| <b>タスク バー</b>                                    | Windows® タスク バー                                    |
| <b>Windows Update</b>                            | Windows® Update                                    |
| <b>ユーザー アカウント<br/>制御</b>                         | Windows® ユーザー アカウント制御                              |
| <b>マカフィー リブセーフ</b>                               | マカフィー® リブセーフ™                                      |

## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。  
<http://121ware.com/ultracare/jpn/>
- (7) 本機の内蔵フラッシュメモリにインストールされているWindows 10 Home、Windows 10 Proおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

## 商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Office ロゴ、Outlookは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

Intel、Intel CoreとIntelおよびMcAfee のロゴ、インテル、マカフィー、LiveSafe、リブセーフは、米国およびその他の国におけるIntel CorporationまたはMcAfee, Inc.の登録商標または商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、ロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Aterm、WARPSTARは、日本電気株式会社の登録商標です。

PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。

本書中のその他の登録商標及び商標はそれぞれその所有者に帰属します。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

---

©NEC Personal Computers, Ltd. 2017

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等はありません。（ただし、海外保証サービス [NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service] 対象機種については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。）

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC<sup>\*1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC<sup>\*1</sup> does not provide maintenance service or technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan for one year after the purchase date.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Personal Computers, Ltd.

# 第1章 このパソコンについて

## アプリを起動する

### LAVIEアプリナビについて

LAVIEアプリナビを使うと、アプリを探したり起動することができます。LAVIEアプリナビは次のようなときに便利です。

- ・ 目的に合ったアプリを探したり、使いかたを見たり、見つけたアプリをそのまますぐに起動する。
- ・ 探したアプリをインストールする。
- ・ 用語集でわからない単語の意味を調べる。

### ！重要

購入時の状態ではLAVIEアプリナビはインストールされていません。『セットアップマニュアル』の「LAVIEアプリナビを追加する」をご覧になり「はじめの設定」から追加してください。

「LAVIEアプリナビ」は、「 (スタート) - 「LAVIEアプリナビ」 - 「LAVIEアプリナビ」をタップ、またはクリックして起動してください。

アプリを起動したいときは、アプリの探しかた(目的から、名前から)を選び、その下欄の「ステップ1」「ステップ2」でアプリを探してください。見つかったら、右欄のボタンで、アプリをインストールしたり、機能を調べたり、起動することができます。

### アプリの探しかたを選ぶ



アプリを探す

探したアプリを調べる、インストールする、起動する

※お使いのモデルにより、画面が異なる場合があります。

「LAVIEアプリナビ」の機能や操作方法などの詳細は、「ヘルプ」をタップ、またはクリックして確認することができます。

## トラブルを予防するには

### 適切な場所に設置する

パソコンは人やドアがぶつかりやすいところ、不安定な台の上などに設置しないでください。また、パソコンを電磁波や熱を発生するものの近くに設置しないでください。

### 電源は正しく切る

パソコンの使用中にコンセントから電源コードのプラグを引き抜いたりすると、トラブルの原因になることがあります。正しい電源の切り方について詳しくは、『セットアップマニュアル』の「パソコンの電源を切るときは」をご覧ください。

### ウイルス対策をする

ウイルスなどの不正プログラムからパソコンを守るために、ウイルス対策アプリを活用しましょう。このパソコンにはあらかじめ「マカフィー® リブセーフ™」というウイルス対策アプリが用意されています。

マカフィー リブセーフについて  「LAVIEアプリナビ」-「名前からアプリを探す」-「ま行」-「マカフィー リブセーフ」

### ！重要

パソコンの動きに違和感があるなど、ウイルスの感染が疑われるときは、第3章の「ウイルスの感染が疑われるとき」(p.15)をご覧ください。

### パソコンを最新の状態にする

#### ●Windows Updateを使う

Windows Updateは、マイクロソフト社の提供するサポート機能です。インターネット経由でWindowsやマイクロソフト社のアプリを最新の状態に更新したり、問題点を修正できます。また、ウイルスや不正アクセスを防ぐための対策もおこなわれます。

Windows Updateについて  「LAVIEアシスト」-「マニュアル」-「安心・快適に使う」-「パソコンを最新の状態にする方法」-「Windows Updateを使って更新する」

#### ●LAVIEアップデートを使う

LAVIEアップデートは、インターネット経由で、NECが提供する更新プログラムの有無を自動で確認し、新機能の追加や問題点を修正するための更新プログラムのアップデートをおこなうサービスです。重要な更新プログラムがあったときにお知らせします。

LAVIEアップデートについて  「LAVIEアシスト」-「マニュアル」-「安心・快適に使う」-「パソコンを最新の状態にする方法」-「LAVIEアップデートを使って更新する」

#### ●ストアを使って更新する

アプリの更新プログラムは、「ストア」から適用することができます。

### 万が一のトラブルに備える

パソコンが正常に動作しているときに、あらかじめ準備しておいていただきたいことについて説明しています。

#### ●バックアップを取る(p.9)

Windowsが起動しなくなった場合や大切なデータを誤って消してしまった場合に備えて、データの控え(バックアップ)を取ってください。

#### ●回復ドライブを作成する

「回復ドライブ」を使うことで、パソコンを初期状態に戻すことができます。

また、内蔵フラッシュメモリの再セットアップデータから再セットアップできないときも、回復ドライブを使って再セットアップをおこなうことができます。

「セットアップマニュアル」の「回復ドライブを作成する」

### ディスクのパーティション変更をおこなう場合

パーティションの変更をおこなう必要がある場合には「パーティション設定ツール」を使用してください。

「コンピュータの管理」から回復パーティションを削除した場合、再セットアップができなくなります。

「パーティション設定ツール」は「LAVIEアプリナビ」から起動できます。

 「LAVIEアプリナビ」-「名前からアプリを探す」-「は行」-「パーティション設定ツール」

## 大切なデータの控えを取っておく

### バックアップの必要性

パソコンが故障したりウイルスに感染した場合やデータを消去してしまった場合に備えて、大切なデータは定期的に控えを取っておきましょう。データの控えを取ることを、「バックアップ」と呼びます。トラブルが起こってデータが消えてしまったときでも、バックアップを使ってデータを復元することができます。

壊れたり消えたりしたデータの復旧サービスもあります(<http://121ware.com/navigate/support/restoration/index.html>)。

一般的なバックアップの保存先(バックアップ先)は、次のとおりです。

- ・ パソコンの内蔵フラッシュメモリ
- ・ DVD-Rなどの光ディスク
- ・ USB接続の外付けハードディスク
- ・ USBメモリーやメモリーカード

### ！重要

パソコンの内蔵フラッシュメモリをバックアップ先に選ぶと、内蔵フラッシュメモリ自体が故障したとき、もとのデータと同時にバックアップを取ったデータまで失われてしまうおそれがあります。重要なデータは、パソコンの内蔵フラッシュメモリ以外の場所にバックアップを取っておくことをおすすめします。

### バックアップを取る時期について

パソコンの使用頻度(データの増え方)によって、バックアップを取るタイミングを調整してください。こまめにバックアップを取ることをおすすめします。

### 手動でバックアップを取る

大切なデータを、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクなどにコピーして保存しておくのも手軽なバックアップの方法です。いざというときは、それらのデータを使ってパソコンの状態をある程度まで復旧させることができます。この作業を定期的におこなえば、より効果的です。

DVD-RやCD-Rにバックアップを取るときは、別売の外付け光学ドライブ(PC-AC-DU008C)が必要です。なお、外付け光学ドライブ(PC-AC-DU008C)をパソコン本体のUSBコネクタに接続する場合は、別売のUSB変換アダプタ(PC-VP-BK09)が必要です。また、外付けのハードディスクにバックアップを取るときは、別途、市販の外付けハードディスクドライブをご用意ください。

### ●音楽データなどの著作権保護されたデータのバックアップを取る

音楽データなどの著作権保護されたデータのバックアップまたは退避については、音楽データを購入したアプリのヘルプをご覧ください。

## 第2章 再セットアップ

### この章の操作をおこなう前に

パソコンに問題が起こったときは、次の順番でチェックを試してみてください。問題が解決することがあります。

- ・ウイルスチェック(p.15)
- ・システムの復元を試みる(p.10)

チェックをおこなっても改善しないときは、「再セットアップ」をすることで問題が解決することがあります。

「再セットアップ」をおこなうと、パソコンが初期状態または購入時の状態に戻り、作成したデータや設定は初期化されます。

### システムの復元を試みる

Windowsを構成する基本的なファイルや設定情報を、作成した「復元ポイント」に戻します。

「ドキュメント」フォルダなどに保存しておいたデータの多くをそのまま残しておくことができます。

### 再セットアップについて

再セットアップの方法により、再セットアップ後のWindowsの状態が違います。

#### ●初期状態に戻す

パソコンの内蔵フラッシュメモリ内に準備された専用のデータ、または作成した回復ドライブを使って再セットアップすると、Windowsの状態は購入時の状態ではなく、Windowsの更新プログラムが適用された最新の状態になります。

内蔵フラッシュメモリ内のデータを使用する場合は、Windowsの機能を使って再セットアップをおこなうので、メディアを作成するなど、特別な準備はありません。手順については『セットアップマニュアル』の「再セットアップについて」-「パソコン内のデータで初期状態に戻す」をご覧ください。

また、あらかじめ作成しておいた回復ドライブを使って再セットアップする方法は、『セットアップマニュアル』の「再セットアップについて」-「回復ドライブを使って初期状態に戻す」をご覧ください。

#### ！重要

- 再セットアップ完了後にアプリケーションの再インストールが必要になる場合があります。
- もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く、回復ドライブを作成することをおすすめします。

#### ●購入時の状態に戻す

Windowsの状態を購入時の状態に戻したい場合は、メディアオーダーセンターのホームページ(<https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>)をご覧ください。共通再セットアップ用メディアをお買い求めください。

#### ！重要

共通再セットアップ用メディアは、USBメモリーでのご提供となります。パソコン本体のUSBコネクタに接続して使用する場合は、USBメモリーの他に、別売のUSB変換アダプタ(PC-VP-BK09)が必要となります。

## 再セットアップする

再セットアップの方法は、『セットアップマニュアル』の「再セットアップについて」をご覧ください。

## 回復ドライブを使って再セットアップする

### 回復ドライブでできること

通常、再セットアップは内蔵フラッシュメモリ内に準備されている専用のデータでおこないます。

ただし、何らかのトラブルにより、専用のデータが使用できないこともあります。

このような場合でも、あらかじめ作成しておいた回復ドライブがあれば、これを使って再セットアップをおこなうことができます。

また、回復ドライブを使って、内蔵フラッシュメモリのデータを消去することもできます。

回復ドライブについて  『セットアップマニュアル』の「再セットアップについて」-「回復ドライブを作成する」

### ●データを消去する

このパソコンの内蔵フラッシュメモリのデータ消去をおこないます。内蔵フラッシュメモリに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、復元ツールなどを使ってのデータ復元をされにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。パソコンの処分について詳しくは、『セットアップマニュアル』の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。

また、内蔵フラッシュメモリのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

#### ・かんたんモード(1回消去)

内蔵フラッシュメモリ全体を「00」のデータで1回上書きします。

#### ・しっかりモード(3回消去)

内蔵フラッシュメモリのデータ消去をおこないません。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完全に内蔵フラッシュメモリに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回書き込みをおこなうため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

### ・しっかりモードプラス(3回消去+検証)

内蔵フラッシュメモリのデータ消去をおこないます。「00」、「FF」、ランダムデータの順に3回書き込みをおこない、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去をおこなうことにより、より完全に内蔵フラッシュメモリに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回の書き込みと検証をおこなうため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

#### ! 重要

- この方法での内蔵フラッシュメモリのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。
- 必ずACアダプタを接続しておいてください。
- データ消去方式を選択する画面に、お使いの内蔵フラッシュメモリの容量と、100GBあたりのデータの消去にかかる目安時間が表示されます。
- 内蔵フラッシュメモリのデータを消去する前に、BIOSの設定を初期値に戻してください。手順について詳しくは、『セットアップマニュアル』の「困ったときには」の「BIOSの設定を変更後、Windowsが起動しなくなった」をご覧ください。また、内蔵フラッシュメモリを起動する順番を変更している場合はご購入時の状態に戻してください。なお、BIOSの初期値を変更していないときは、この操作は不要です。
- 内蔵フラッシュメモリのデータを消去中に、停電などの原因でデータ消去が中断された場合は、もう一度やりなおしてください。  
データ消去が中断された状態では、Windowsを起動しないでください。

#### 回復ドライブを使った再セットアップ手順

回復ドライブを使った再セットアップの方法は、『セットアップマニュアル』の「再セットアップについて」-「回復ドライブを使って初期状態に戻す」をご覧ください。

## トラブル解決への道

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考えてみましょう。パソコンから煙が出たり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやディスプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜き、ACアダプタを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

### 1 まずは、状況を把握する

#### ◇しばらく様子を見る

あわてて電源を切ろうとしたり、キーボードのキーを押したりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間がかかっているだけかもしれないからです。

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に書き留めておきましょう。原因を調べるときや、ほかの人やサポート窓口などへの質問の際に役立つ場合があります。

#### ◇原因を考えてみる

トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考えてみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていたなど、意外に単純な原因である場合も多いのです。

#### ◇操作をキャンセルしてみる

たとえばアプリを使っていて障害が起きたとき、「元に戻す」、「取り消し」、「キャンセル」などの機能が あったら、それを使ってみてください。

#### ◇Windowsをいったん終了してみる

いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れなおしただけで問題が解決する場合があります。

### 2 当てはまるトラブル事例がないか、マニュアルで探してみる

#### ◇この章「トラブル解決Q&A」

#### ◇使用中のアプリや周辺機器のマニュアル

### 3 インターネットでトラブル事例を探してみる

#### ◇NEC LAVIE公式サイトサービスのサービス&サポート

Q&A情報やウイルス/セキュリティ情報など、いろいろなサポート情報を見ることができます。

<http://121ware.com/support/>

#### ◇アプリや周辺機器の開発元のホームページ

お使いのアプリや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場合があります。

#### それでも駄目なら、サポート窓口で電話する

どうしても解決できないときは、サポート窓口にお問い合わせしてみましょう。トラブルの原因がアプリや周辺機器にあるようならば、それぞれの開発元に問い合わせます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

## パソコンを使っていて反応しなくなった・フリーズしたとき

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しなくなったときは、画面の表示などに時間がかかっているか、アプリやWindowsに異常が起きている（フリーズ、ハングアップ）可能性があります。しばらく待っても変わらないときは、次の対処をしてください。

### ●操作をキャンセルしてもとに戻す

アプリに「元に戻す」、「取り消し」、「キャンセル」などの機能があるときは、使ってみてください。

### ●異常が起きているアプリを終了させる

通常の方法でアプリを終了できないときは、次の手順で、異常が起きているアプリを終了できます。

### ！重要

この方法で終了した場合、データは保存できません。

**1** キーボードの【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押す

**2** 「タスク マネージャー」をタップ、またはクリックする

デスクトップに「タスク マネージャー」が表示されます。

#### ・簡易表示



#### ・詳細表示

| 名前                                  | 状態 | 1%  | 22%     | 5%     | 0%     |
|-------------------------------------|----|-----|---------|--------|--------|
|                                     |    | CPU | メモリ     | ディスク   | ネットワーク |
| アプリ (5)                             |    |     |         |        |        |
| タスク マネージャー (22 MB)                  |    | 0%  | 33.0 MB | 0 MB/s | 0 MB/s |
| ペイント                                |    | 0%  | 36.8 MB | 0 MB/s | 0 MB/s |
| タスク マネージャー                          |    | 0%  | 11.3 MB | 0 MB/s | 0 MB/s |
| ペイント                                |    | 0%  | 8.5 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| メモ帳                                 |    | 0%  | 2.1 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| バックグラウンド プロセス (63)                  |    |     |         |        |        |
| Idle                                |    | 0%  | 0.0 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| Alpha Painting-device Driver        |    | 0%  | 0.5 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| Alpha Painting-device Driver        |    | 0%  | 1.6 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| Alpha Painting-device Driver for... |    | 0%  | 0.7 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| Application Host                    |    | 0%  | 0.6 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| Application Frame Host              |    | 0%  | 6.4 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |
| lsass (System)                      |    | 0%  | 0.5 MB  | 0 MB/s | 0 MB/s |

**3** 「応答なし」と表示されているタスク(アプリ)をタップ、またはクリックして、「タスクの終了」をタップ、またはクリックする  
「詳細」画面の場合は、「プロセス」タブにタスク(アプリ)が表示されます。

### ●Windowsをいったん終了する

次の手順でWindowsをいったん終了(シャットダウン)し、電源を入れなおしてください。問題が解決する場合があります。

**1** 「 (スタート)」をタップ、またはクリックする

**2** 「 (電源)」-「シャットダウン」をタップ、またはクリックする

画面が暗くなり、電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、次の「Windowsを強制的に終了する」をご覧ください。

## Windowsを強制的に終了する

「Windowsをいったん終了する」の手順で電源が切れない場合は、次の手順で強制的に電源を切ることができます。

### ！重要

- アプリなどで作成し、保存していなかったデータは消えてしまいます。
- この方法で電源を切るとは、パソコンに負担をかけます。内蔵フラッシュメモリへアクセス中におこなうと、パソコンの故障の原因となることもあるため、どうしても電源が切れない場合以外は使用しないでください。
- CDやDVDなどのディスクが光学ドライブに入っている場合、取り出せる状態のときは取り出してから電源を切ってください。取り出さずに電源を切った場合は、次に電源を入れたとき正しく起動しないことがあります。その場合はCDやDVDなどのディスクを取り出した後で、電源を切ってください。
- microSDメモリーカードなどのメモリーカードやUSBメモリーがセットされているときは、取り外してから電源を切ってください。

**1** パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続け、「スライドしてPCをシャットダウンします」と表示されたら、ロック画面を下端までスライドする

**2** 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す

**3** Windowsが起動したら、「 (スタート)」をタップ、またはクリックする

**4** 「 (電源)」-「シャットダウン」をタップ、またはクリックする

パソコンの電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、電源スイッチを10秒以上押し続けてください。

それでも症状が改善しない場合は、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

## ウイルスの感染が疑われるとき

### ●「マカフィー リブセーフ」をご使用の場合

「マカフィー リブセーフ」は、インターネット上のクラウド(サーバ)上の情報を使用して通信をおこないつつながらウイルスのチェックをおこなうため、インターネットに接続している(インターネット接続のために使っているLANケーブルを取り外さない、また、ワイヤレスLANはオフにしない)状態でウイルスの駆除をおこなってください。

ウイルス対策アプリについて  「LAVIEアシスト」-「マニュアル」-「安心・快適に使う」-「ウイルスからパソコンを守る」

### ●「マカフィー リブセーフ」以外のウイルス対策アプリをご使用の場合

使用しているウイルス対策アプリによって対処方法が異なる場合があります。詳しくは、各ウイルス対策アプリのマニュアルなどをご覧ください。

対処方法がわからない場合は、LANケーブルを取り外したり、ワイヤレスLAN機能をオフにして、インターネットを含むネットワークからパソコンを切り離すことをおすすめします。

### ! 重要

パソコンの電源は切らないでください。ウイルスによっては症状が悪化することがあります。

コンピュータウイルスを発見したら、企業、個人にかかわらず、次の届け先に届け出てください。届出は義務付けられてはいませんが、被害対策のための貴重な情報になります。積極的に報告してください。

### ●届出先

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

IPAセキュリティセンター

FAX: 03-5978-7518

E-mail: virus@ipa.go.jp

URL: <http://www.ipa.go.jp/security/>

IPAではウイルスに関する相談を下記の電話でも対応しています。

(IPA)コンピュータウイルス110番

TEL: 03-5978-7509

## Q&amp;A



「LAVIEアシスト」の「Q&A」で問い合わせの多い質問や新着のQ&Aを確認することができます。


## パソコンの様子がおかしい

| 症状   | 原因                   | 対処方法   |
|--|----------------------|--|
| 煙や異臭、異常な音がする<br>手でさわれないほど熱くなっている<br>パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じた<br>パソコンが熱をもっている | —                    | 『セットアップマニュアル』の「困ったときには」の「パソコンがおかしいとき」をご覧ください。必要な対処をおこなってください。  |
| ピーッというエラー音がした  | 内蔵フラッシュメモリの障害の可能性がある | メッセージや症状を書き留め、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。  |
| ACアダプタから異音がする  | —                    | ACアダプタの仕様によるもので、故障ではありません。ACアダプタにはAC電源(交流)をDC電源(直流)に変換するトランスや電圧を安定させたりノイズを除去するコンデンサなどの部品が内蔵されており、ACアダプタを使用(バッテリー充電中を含む)すると、これらの部品が振動するため、音が発生する場合があります。これは、パソコンだけでなく液晶ディスプレイや周辺機器など、ACアダプタを使用しているすべての機器でおこります。 |

## マウス(添付モデルのみ)、キーボードやNXパッド、タッチパネルがおかしいとき

### 重要

動作が止まったように見えても、実はパソコンが処理をするのに時間がかかっているだけということがあります。画面表示をよく確認して、動作中は電源を切ったりしないでください。

| 症状                                       | 原因                    | 対処方法   |
|--|-----------------------|--|
| マウス、NXパッドを動かしても、キーボードのキーを押しても反応しない、反応が悪い | —                     | マウスポインタが○の形に変わっていないか確認してください。<br>マウスポインタが●の形になっているときは、パソコンが処理をしているので、マウスやキーボード、NXパッドの操作が受け付けられないことがあります。処理が終わるまで待ってください。   |
|  | 上記の対処方法で解決しない場合       | アプリや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)ものと考えられます。<br>「パソコンを使っていて反応しなくなった・フリーズしたとき」(p.14)をご覧ください、異常が起きているアプリを強制終了してください。このとき、保存していなかったデータは失われます。  |
| Bluetoothマウスが正しく動作しない                    | マウスのスイッチがOFFになっている    | マウスのON/OFFスイッチをONにしてください。<br><br><div style="text-align: center;"> <p>ON/OFFスイッチ</p>  <p>Bluetoothマウス</p> </div>   |
|  | パソコン本体から離れたところで操作している | 周辺からの電波の影響で通信距離が短くなることもあります。マウスをパソコン本体の正面すぐ近くに置いてみて、操作できるか確認してください。  |
|  | 周辺からの電波の影響を受けている      | 次のような状態になっている場合は、電波の影響を受けやすいので避けてください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン本体が、スチール机やスチール棚のような金属製のものの上に設置してある</li> <li>・パソコン本体の前に周辺機器を設置してある</li> <li>・このパソコンを複数、隣接して使っている</li> <li>・このパソコンに隣接した場所で電気製品を使用している</li> <li>・周囲で2.4GHz帯(2.4~2.4835GHz)を使用する機器(無線LAN、Bluetooth®(ブルートゥース)テクノロジー対応機器、電子レンジなど)を使用している</li> <li>・携帯電話やコードレス電話などで話中</li> </ul> |

| 症状                     | 原因  | 対処方法  |
|------------------------|---|---|
| Bluetoothマウスが正しく動作しない  | マウスの接続設定をしていない、接続設定が消えている                                   | このパソコンではご購入時には接続設定がされていません。また、何らかの原因で接続設定が消えることがあります。『セットアップマニュアル』の「マウスをできるようにする」をご覧になり、マウスの接続設定をおこなってみてください。   |
|                        | マウスの電池が切れている  | 『セットアップマニュアル』の「マウスをできるようにする」をご覧になり、電池を新しいものに交換してください。   |
|                        | 機内モードがオンになっている  | Bluetoothマウスを使うときは、機内モードがオフになっていることを確認してください。   |
|                        | Bluetooth機能を使わない設定になっている                                    | 次の手順で設定を確認してください。<br>1. [スタート]-[設定] をタップ、またはクリックする<br>2. 「デバイス」をタップ、またはクリックする<br>3. 「Bluetooth」をタップ、またはクリックする<br>「Bluetooth」がオフになっている場合は、オンにしてください。   |
|                        | マウスの接続設定時に「Bluetooth デバイスの管理」画面が表示されない、または、設定途中で画面が表示されなくなる | パソコンを再起動してください。「マウス接続設定」が表示されますので、あらためて設定をおこなってください。  |
|                        | 上記の対処方法で解決しない場合   | 以下の操作をおこなってみてください。<br>・マウスのON/OFFスイッチを切り、10秒程度経ってから再度スイッチをONにする<br>それでも正しく動作しないときは、マウスの故障かパソコン本体のBluetooth機能の故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。  |
| NXパッドが正しく動作しない         | 指先やNXパッドが汚れている  | 水分や油分などの汚れをふき取ってから操作してください。   |
|                        | NXパッドの2か所以上に同時に触れている  | マルチタッチ・ジェスチャーでの操作以外では、NXパッドの1か所だけに触れるようにしてください。   |
|                        | NXパッドが無効になっている  | 【Fn】を押しながら【スペース】を押してNXパッドの有効/無効を切り換えてください。  |
| マウス、キーボードに飲み物をこぼしてしまった | —   | キーボードだけでなく、パソコン内部に飲み物が入ると、パソコンの故障の原因になります。すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。<br><b>！重要</b><br>● ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内部に糖分などが残り、キーボードやパソコンが故障することがあります。<br>● パソコンのそばで飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの灰がパソコン内部に入り、故障の原因になりますのでご注意ください。 |

| 症状                     | 原因              | 対処方法  |
|------------------------|-----------------|---|
| タッチパネルによる操作ができない、反応が悪い | —               | アプリの処理に時間がかかっている場合は、タッチパネルからの操作を受け付けられないことがあります。処理が終わるまで待ってください。  |
|                        | 上記の対処方法で解決しない場合 | アプリや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)ものと考えられます。<br>「パソコンを使っていて反応しなくなった・フリーズしたとき」(p.14)をご覧ください、異常が起きているアプリを強制終了してください。このとき、保存していなかったデータは失われます。 |

## 電源／バッテリーのトラブルがおきたとき

| 症状                         | 原因  | 対処方法   |
|----------------------------|---|--|
| 電源スイッチを押しても電源が入らない         | ACアダプタを接続していない状態でバッテリー容量が不足している             | パソコン本体のDCコネクタにACアダプタを接続して使うか、バッテリーを充電してから使ってください。<br>パソコン本体にACアダプタを接続しても電源が入らないときは、電源スイッチを10秒以上押し続けてから電源スイッチをはなし、5秒以上待ってから、もう一度電源スイッチを押してください。それでも、電源が入らないときは、パソコンの故障が考えられます。NECのサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。<br>また、モバイルパワーキーボード使用時、キーボード側にACアダプタを接続するとパソコンの電源が入らない場合は、モバイルパワーキーボードの故障が考えられます。NECのサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。 |
| 電源が切れない<br>強制的に電源を切りたい     | —   | 「Windowsを強制的に終了する」(p.14)をご覧ください。   |
| パソコンの電源が勝手に入ってしまう          | —   | インターネットからWindowsのモジュール(ドライバやアプリなどの更新プログラム)をダウンロードしてアップデートする場合に、パソコンが自動起動したり、再起動したりすることがあります。   |
| パソコンの電源が勝手に切れる             | —   | このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないと自動的に省電力状態(スリープ状態)になるように設定されています。省電力機能の設定を確認してください。この場合は、電源が切れたわけではありません。<br>省電力機能について  「LAVIEアシスト」-「マニュアル」-「機能を知る」-「省電力機能」-「省電力機能について」   |
| 電源スイッチを入れたら、いつもと違う画面が表示された | microSDメモリーカードなどのメモリーカード、USBメモリーなどがセットされている | microSDメモリーカードなどのメモリーカード、USBメモリーなどがセットされているときは、いったん取り出します。パソコン本体の電源スイッチを押して電源を切り、電源を入れなおしてください。  |

| 症状                           | 原因                           | 対処方法  |
|------------------------------|------------------------------|---|
| バッテリーの駆動時間が短くなった<br>フル充電できない | —                            | <p>次の手順で「バッテリー診断ツール」を使ってバッテリーの劣化確認をおこなってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. パソコンにACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む</li> <li>2.  (スタート) をタップ、またはクリックする<br/>スタートメニューが表示されます。</li> <li>3. 「バッテリー診断ツール」-「バッテリー診断ツール」をタップ、またはクリックする</li> <li>4. 診断結果を確認する<br/>「バッテリー状態」が「劣化」と表示された場合には、お早めにバッテリー交換をおすすめします。「警告」と表示されたときは、バッテリーを交換してください。</li> </ol> <p><b>！重要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● このパソコンのバッテリーは本体に内蔵されているため、お客様ご自身による取り外しや交換はできません。</li> <li>● バッテリーの交換については、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。</li> </ul> |
| BIOSの設定を変更後、Windowsが起動しなくなった | —                            | 『セットアップマニュアル』の「困ったときには」の「BIOSの設定を変更後、Windowsが起動しなくなった」をご覧ください。のうえ、必要な対処をおこなってください。  |
| 省電力状態になる前の、もとの画面が表示されない      | 省電力機能に対応していないアプリや周辺機器を使用している | 対応していないアプリや周辺機器で省電力状態にすると、正常に動作しなくなることがあります。このようなアプリや周辺機器を使うときは、省電力状態にしないでください。   |
|                              | 電源スイッチを10秒以上押ししてしまった         | 電源スイッチを10秒以上押し続けた場合、強制的に電源が切れます。電源スイッチを押して、パソコンの電源を入れてください。<br>なお、強制的に電源が切れ、保持(記録)した内容が消えてしまう場合があります。   |
|                              | Windowsの終了中に省電力状態にした         | このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッチで電源を入れた後に何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。   |
|                              | Windowsの終了中に電源を切った           |   |
|                              | バッテリーの残量が少なくなっている            | ACアダプタを接続してから、パソコンの電源を入れると、復帰します。   |

省電力状態からの復帰(再開)に失敗したときは、Windowsが起動しても省電力状態にする前の作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存していないデータは失われてしまいますので、省電力状態にする前に必要なデータは必ず保存するようにしてください。

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。

- ・ 省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき
- ・ 省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続などを変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。

- ・ プリンタへ出力中のとき
- ・ サウンド機能により音声を再生しているとき
- ・ 内蔵フラッシュメモリを読み書き中のとき
- ・ 省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき

| 症状                      | 原因   | 対処方法  |
|-------------------------|--|---|
| シャットダウン時にエラーメッセージが表示される | シャットダウン前に操作していたアプリの終了が、システムのシャットダウンより時間がかかっている | メッセージが出るがすぐに消えて、シャットダウンが正常に終わる(その後、パソコンが正しく起動できる)場合は、特に問題ありません。<br>シャットダウンができない(エラーメッセージが表示されたままになる)場合は、「Windowsを強制的に終了する」(p.14)の手順で電源を切ってください。 |

### 使用中に画面に何も表示されなくなったとき

| 症状                     | 原因                 | 対処方法  |
|------------------------|--------------------|---|
| ディスプレイ(画面)に何も表示されない    | ディスプレイが省電力状態になっている | 『セットアップマニュアル』の「困ったときには」の「電源について」をご覧くださいのうえ、必要な対処をおこなってください。   |
|                        | パソコン本体が省電力状態になっている |   |
|                        | 外部ディスプレイに接続している    |   |
|                        | —                  | 省電力状態から正常に復帰できないときは、「省電力状態になる前の、もとの画面が表示されない」(p.20)をご覧ください。   |
| ディスプレイの輝度(明るさ)が低くなっている |                    | 画面の輝度(明るさ)は次の手順で調整します。<br>1. 「  (スタート)」-「  (設定)」をタップ、またはクリックする<br>2. 「システム」-「ディスプレイ」をタップ、またはクリックする<br>3. 「明るさレベルの調整」のスライダーを左右に動かす<br><br>モバイルパワーキーボードを接続している場合は、キーボードで画面の輝度(明るさ)を調節できます。【Fn】+【F7】を押すと暗く、【Fn】+【F8】を押すと明るくなります。 |

## メッセージが表示されたとき

| 症状                     | 原因 | 対処方法   |
|------------------------|----|--|
| 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された | —  | <p>サインインしているユーザー アカウントの種類により対応が異なります。</p> <p><b>管理者の場合</b><br/>「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたときは、操作やプログラムの内容をよく確認し、「はい」をタップ、またはクリックしてよいかどうか判断してください。不正なアクセスやウイルスなどによって、悪意のある操作やプログラムの実行がおこなわれようとしたとき、「いいえ」をタップ、またはクリックすることで被害を防ぐことがあります。</p> <p><b>標準の場合</b><br/>「標準」のユーザー アカウントでパソコンを使用しているときは、「ユーザー アカウント制御」画面で「管理者」のユーザーのパスワードを入力する必要があります。</p> |

## パスワードのトラブルがおきたとき

| 症状                         | 原因                  | 対処方法   |
|----------------------------|---------------------|--|
| パスワードが間違っているというメッセージが表示される | キャップスロックの状態が変更されている | <p>必要に応じてキャップスロックの状態を切り換え、大文字もしくは小文字が入力できるようにしてください。</p> <p><b>キーボード操作する場合</b><br/>キャップスロックについて  参照 「LAVIEアシスト」-「マニュアル」-「機能を知る」-「キーボード」-「キーの使い方」</p> <p><b>タッチ操作する場合</b><br/>大文字と小文字を切り換えるときは、 をタップします。記号や数字を入力するときは、 をタップします。もう一度タップすると、もとに戻ります。</p> |
| Windowsのパスワードを忘れた          | —                   | 『セットアップマニュアル』の「困ったときには」の「パスワードについて」をご覧ください。必要な対処をおこなってください。  |

## その他のトラブル

| 症状                  | 原因                     | 対処方法   |
|---------------------|------------------------|--|
| パソコンを落とした           | —                      | 電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。パソコンが故障している可能性があります。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)に電話してください。   |
| 再セットアップの画面が表示できない   | —                      | 回復ドライブを使って再セットアップしてください。<br>回復ドライブは作成する必要があります。<br><br>【セットアップマニュアル】の「再セットアップについて」   |
| カメラの画像に蛍光灯などの光が映り込む | カメラが光源に向いている           | カメラが蛍光灯などの強い光源に向いていると、ディスプレイのガラスで反射した光源が映像に映り込む場合があります。<br>カメラが光源を向かないように、パソコンの向きやディスプレイの角度を調節してください。  |
| スクリーンセーバーが動かない      | インフォボードが有効になっている       | インフォボードの「スクリーンセーバー設定」が有効になっている場合は、Windowsのスクリーンセーバーの設定を変更しても、設定の変更は反映されず、スクリーンセーバーは動きません。<br>Windowsのスクリーンセーバーを使う場合は、インフォボードの機能を無効にしてください。<br><br>【参照】「LAVIEアプリナビ」-「名前からアプリを探す」-「実行」-「インフォボード」   |
| 再セットアップできない         | 内蔵フラッシュメモリの空き領域が不足している | 内蔵フラッシュメモリの空き領域が不足していると、再セットアップができない場合があります。そのような場合は、次のようなことをおこない、内蔵フラッシュメモリの空き領域を増やしてください。<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不要なデータを削除する</li> <li>・ 不要なアプリをアンインストールする</li> <li>・ 「ごみ箱」にファイルが残っている場合は、「ごみ箱」を空にする</li> <li>・ 必要なデータを外部メディアにバックアップし、パソコンからは削除する</li> </ul><br>また、回復ドライブを作成していない場合は、回復ドライブを作成することで、内蔵フラッシュメモリの空き領域を増やすことができます。<br><br>【参照】『セットアップマニュアル』の「再セットアップについて」-「回復ドライブを作成する」 |

## パソコンのお手入れ

### 準備するもの

#### 軽い汚れのとき



乾いたきれいな布

#### 汚れがひどいとき



水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布

### お手入れをするときのご注意

- ・可燃性のエアダスターは使用しないでください。発火・火災の原因となることがあります。
- ・シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、故障の原因になります。
- ・水かぬるま湯を含ませた布は必ずよくしぼり、パソコン本体、キーボード、マウス(添付モデルのみ)の汚れをふき取る際に水が入らないよう十分注意してください。
- ・水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因になります。
- ・お手入れの前に『セットアップマニュアル』の「パソコンの電源を切るときは」の手順でパソコンの電源を切り、ACアダプタを取り外してください。電源を切らなかつたり、ACアダプタが取り付けられたままでお手入れを始めると、感電することがあります。

### パソコン各部の清掃のしかた

#### ●パソコン本体

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

#### ●液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

#### ●電源コード/ACアダプタ

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにほこりがたまることがあります。定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

#### ●マウス(添付モデルのみ)

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

マウスの底面のセンサーは、ほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取れなくなることがあります。

その場合は、市販されている光学式マウス専用クリーナーを利用するか、エアブラシなどを使って、ほこりを取り除いてください。

#### ●キーボード

やわらかいきれいな布で軽くふいてください。ほこりなどの付いた汚れた布で強くふいた場合、キーボード表面に傷が付くおそれがあります。

#### ！重要

- キーボードの清掃には、掃除機を使用しないでください。キーボードが外れるおそれがあります。キーボードのすきまにゴミなどが入ったときは、精密機器専用のエアダスター(不燃性のもの)などで取り除いてください。
- キーボードを故意に取り外すこともやめてください。キーボードをもとに戻せなくなったり、キーボードやキーボードが破損し、本装置の故障や機能低下の原因となることがあります。

初版 2017年1月  
NEC  
853-811190-178-A

 **LAVIE**  
**Hybrid ZERO (HZ330, HZ300)**  
**ユーザーズマニュアル**

NECパーソナルコンピュータ株式会社  
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX